# マニュアルの使いかた

### 安心してお使いいただくために-

●パソコンをお取り扱いいただくための注意事項 で使用前に必ずお読みください。



## 取扱説明書(本書)

- Windowsのセットアップ
- ●基本機能
- ■周辺機器の接続
- ●バッテリで使う方法
- 困ったときは
- 再セットアップ



### リリース情報 -

◆本製品を使用するうえでの注意事項など 必ずお読みください。

本製品の電源を入れた状態で、  $[スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [はじめに] \rightarrow [リリース情報] をクリックするとご覧になれます。$ 

# もくじ

	ュアルの使いかた
	じ
10 U	
1	<b>章 セットアップ</b> 13
1	パソコンの準備14
	● 電源コードと AC アダプタを接続する14
	2 電源を入れる15
2	Windows のセットアップ16
	● セットアップの前に
	② Windows XPのセットアップ18
	<b>③</b> セットアップを終了したあとに24
2	章 <b>電源を入れる/切る</b>   27
1	電源を入れる28
2	電源を入れる
	ポソコンの使用を中断する/電源を切る34
3	<ul><li>1 スタンバイ</li></ul>
	② 休止状態
	③ 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する
	● 尚半に电脉を切る/ パノコノの使用を中断する
3	<b>章 本体の機能</b> 39
1	各部の名前
	● 前面図
	2 背面図41
	3 裏面図
	42 付属品42
2	キーボード44
	● キーボード図
	2 キーを使った便利な機能47
	3 日本語を入力するには51

3	タッチパッド	.53
	● タッチパッドを設定するには	.53
	② タッピング機能	.54
	<ul><li>3 その他の設定</li></ul>	.55
	❹ タッチパッドを無効/有効にするには	.57
	<b>⑤</b> PadTouch 機能を使う	.58
4	ディスプレイ	.59
	● ディスプレイの設定	.59
5	サウンド機能	.62
	● スピーカの音量を調整する	.62
	② サウンドのパワーマネージメントを設定する	.63
	③ マイクの設定を行う	.64
6	ドライブ	.65
	● 使用できるメディアと対応するアプリケーション	.66
	② 使用できる CD	.70
	<b>③</b> 使用できる DVD	.71
	<b>4</b> DVD-Video の再生について	.74
	<b>⑤</b> DVD-RAM を使うときは	.75
	<b>⑥</b> CD / DVD のセットと取り出し	.77
7	フロッピーディスクドライブ	.81
	● フロッピーディスク	.81
	② フロッピーディスクのセットと取り出し	.82
	③ フロッピーディスクを使う前に	.83
8	LAN 機能	.86
	<b>❶</b> ケーブルを使った LAN 接続(有線 LAN)	.86
	② ケーブルを使わない LAN 接続(無線 LAN)	.87
	③ ネットワーク設定に便利な機能	.94
9	内蔵モデム	.96
	● 海外でインターネットに接続する	.96
10	セキュリティロック	.99

4	- 章 周辺機器の接続	101
1	周辺機器について	. 102
2	PC カードを接続する	.103
	● PC カードを使う前に	.103
	② PC カードを使う	.104
3	USB 対応機器を接続する	. 107
4	プリンタを接続する	.109
	● プリンタの接続と設定	.109
5	テレビを接続する	.111
6	外部ディスプレイを接続する	.116
7	その他の機器を接続する	.118
	<b>●</b> マイクロホン	.118
	<b>②</b> ヘッドホン	.119
	③ オーディオ機器	.119
	4 RS-232C 対応機器	. 120
	<b>⑤</b> PS/2 対応機器	. 120
8	メモリを増設する	.121
5	<b>i 章 バッテリ駆動</b>	127
1	バッテリについて	. 128
	● バッテリ充電量を確認する	. 129
	② バッテリを充電する	. 132
	❸ バッテリパックを交換する	. 135
2	省電力の設定をする	.138
	● 東芝省電力	.138

6	<b>章 システム環境の変更</b>	139
1	システム環境の変更とは	140
2	東芝 HW セットアップを使う	141
3	BIOS セットアップを使う	146
	● BIOS セットアップの操作	146
	② BIOS セットアップの画面	149
	3 設定項目	150
4	パスワードセキュリティ	160
	<b>1</b> ユーザパスワード	161
	② スーパーバイザパスワード	166
	3 パスワードの入力	167
7	<b>'章 困ったときは</b>	100
	「早」因うたとでは	169
1	トラブルを解消するまで	170
	● dynabook.com で調べる	172
	2 トラブル解消に役立つ操作	174
2	Q&A集	175
8	<b> 章 再セットアップ</b>	215
1	再セットアップとは	216
	❶ 再セットアップが必要なとき	
	② 再セットアップ方法	216
	<b>3</b> 再セットアップする前に	
	4 リカバリ CD-ROM について	
2	システムの復元	218
	❶ はじめる前に	218
	② システムを復元する	219
3	- アプリケーションを再インストールするa	228
	● アプリケーションを再インストールする	
	2 Office Personal 2003、Office OneNote 2003	
	をエインストールする	229

9	9章 こんなときは	231
1	オンラインマニュアルについて	232
2	パソコンを持ち運ぶときは	233
3	アフターケアについて	234
4	お客様登録をする	235
	<ul><li>● 東芝ID (TID) お客様登録のおすすめ</li></ul>	235
	❷ その他のユーザ登録	237
5	廃棄・譲渡について	238
	● バッテリパックについて	238
	② パソコン本体について	238
6	問い合わせ先	244
_	問い合わせ先	244
_		249
「fs	<b>对録</b>	249
fs 1	<b>才録</b> 本製品の仕様	249 .250 .265
小 1 2	<b>才録</b> 本製品の仕様	249 .250 .265 .271
1 2 3	<b>才録</b> 本製品の仕様	249 .250 .265 .271 .289
1 2 3 4	<b>才録</b> 本製品の仕様	249 250 265 271 289 298

## はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、同梱の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。内容をよく読んでから使用してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

記号の意味					
⚠危険	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。				
<u></u> <b> </b>	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(* 1)を負うことが想定されること"を示します。				
<u>^</u> 注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。				
お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内 容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。				
¥E	知っていると便利な内容を示します。				
役立つ 操作集	知っていると役に立つ操作を示します。				
参照	このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合 …「 」 他のマニュアルへの参照の場合 …『 』				

<sup>\* 1</sup> 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

<sup>\*2</sup> 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

<sup>\*3</sup> 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

#### 用語について

本書では、次のように定義します。

**システム** 特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。

#### アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

#### Windows XP

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版を示します。

**Windows** Windows XP を示します。

#### Microsoft Office

Microsoft® Office Personal Edition 2003 (Microsoft® Office OneNote™ 2003 を含む) を示します。

**MS-IME** Microsoft® IME 2003 / ナチュラルインプット 2003 を示します。

**ドライブ** DVD スーパーマルチドライブ/DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ/ CD-ROM ドライブを示します。内蔵されているドライブはモデルに よって異なります。

#### DVD スーパーマルチドライブモデル

DVDスーパーマルチドライブが内蔵されているモデルを示します。

#### DVD-ROM & CD-R/RW ドライブモデル

DVD-ROM & CD-R/RW ドライブが内蔵されているモデルを示します。

#### CD-ROM モデル

CD-ROM ドライブが内蔵されているモデルを示します。

#### Office 搭載モデル

Microsoft® Office Personal Edition 2003 (Microsoft® Office OneNote™ 2003を含む) がプレインストールされているモデルを示します。

#### 無線 LAN モデル

無線LAN機能が内蔵されているモデルを示します。

#### モデム内蔵モデル

モデムが内蔵されているモデルを示します。

#### 記載について

- ・記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は 「用語について」のモデル分けに準じて、「\*\*\*\*モデルのみ」と注記します。 モデルについては、「用語について」を参考にしてください。
- ・インターネット接続については、内蔵モデムを使用した接続を前提に説明しています。
- ・アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは同梱のCD / DVD からインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- ・本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。

#### Trademarks -

- ・Microsoft、Windows、Windows Media、OneNote、Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- · Intel、インテル、Pentium、Celeron、Centrino は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- · ConfigFree は(株)東芝の登録商標です。
- ・Adobe は Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならび に他の国における商標です。
- · Sonic RecordNow!は、Sonic Solutions の登録商標です。
- ・Symantec、Norton AntiVirus、LiveUpdateはSymantec Corporationの登録商標です。
  - ©2004 Symantec Corporation. All Rights Reserved.
- ・Javaはサンマイクロシステムズ社の米国およびその他の国における登録商標または 商標です。
- · infoPepper は東芝情報システム株式会社の登録商標です。

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

### インテル Centrino モバイル・テクノロジについて ■

次の3つのコンポーネントを搭載したパソコンをインテル Centrino モバイル・テクノロジ搭載と呼びます。

- ・インテル Pentium M プロセッサ
- ・インテル 855 チップセット ファミリ
- ・インテル PRO/Wireless ネットワーク・コネクション

#### プロセッサ(CPU)に関するご注意 ==

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- ・周辺機器を接続して本製品を使用している場合
- ・AC アダプタを接続せずにバッテリ駆動にて本製品を使用する場合
- ・マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- ・本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用している場合
- ・複雑な造形に使用するソフト (例えば、運用に高性能コンピュータが必要に設計 されているデザイン用アプリケーションソフト) を本製品上で使用する場合
- ・気圧が低い高所にて本製品を使用する場合 目安として、標高 1,000 メートル (3,280 フィート) 以上をお考えください。
- ・目安として、気温 5 ~ 35℃(高所の場合 25℃)の範囲を超えるような外気温の 状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と 異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記憶機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。

この他の使用制限事項につきましては取扱説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝 PC ダイヤル 0570-00-3100 にお問い合わせください。

#### 著作権について \_\_\_\_

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守の上、適切な使用を心がけてください。

#### お願い■

- ・本製品の内蔵ハードディスクにインストールされているシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- ・Windows のシステムツールまたは本書に記載している手順以外の方法でパーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれがあります。
- ・内蔵ハードディスクにインストールされているシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- ・購入時に決められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピー をすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- ・パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。パスワードを忘れてしまって、パスワードを削除できなくなった場合は、使用している機種を確認後、近くの保守サービスに依頼してください。パスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は、有償です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- ・セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。
- ・ご使用の際は必ず本書をはじめとする『エンドユーザ使用許諾契約書』および 『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。

本製品のお客様登録(ユーザ登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。本体同梱の『お客様登録カード』またはインターネット経由で登録できます。

詳細について「9章4お客様登録をする」

『保証書』は記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

# 1章

# セットアップ

電源を入れて、パソコンを使えるようにするための Windows のセットアップを行います。 また、ユーザ登録の方法についても説明しています。


> 1 パソコンの準備 14 2 Windows のセットアップ 16

# 1 パソコンの準備

ここでは、電源コードとACアダプタを接続して電源を入れる方法について説明します。初めて本製品を使用する場合は、必ず次の手順で行ってください。


## 〔1 )電源コードと AC アダプタを接続する

電源コードと AC アダプタの接続は、次の図の① $\rightarrow$ ② $\rightarrow$ ③の順に行います。はずすときは、逆の③ $\rightarrow$ ② $\rightarrow$ ①の順で行います。



### 接続すると

DC IN <sup>つ</sup> LED が緑色に点灯します。




# 2)電源を入れる

電源コードとACアダプタを接続したら、電源を入れましょう。


1 パソコン本体正面のディスプレイ開閉ラッチをスライドし①、ディスプレイを開ける②

両手を使ってゆっくり起こしてください。



### 2 電源スイッチを押す

Power 🖒 LED が緑色に点灯するまで、電源スイッチを押してください。



# 2 Windowsのセットアップ

パソコンを使えるようにするために、Windowsのセットアップを行います。セットアップを始める前に、『安心してお使いいただくために』を必ず読んでください。特に電源コードやACアダプタの取り扱いについて、よく読んで注意事項を守ってください。


# 1) セットアップの前に

### **お願い** セットアップをするにあたって ■

- 周辺機器は接続しないでください。 セットアップは AC アダプタと電源コードのみを接続した状態で行ってください。 セットアップが完了するまでプリンタ、マウスなどの周辺機器は接続しないでく ださい。
- 途中で電源を切らないでください。 セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜くと、故障や起動 ができない原因になり修理が必要となることがあります。
- 操作は時間をあけないでください。 セットアップ中にキー操作が必要な画面があります。時間をあけないで操作を続けてください。30分以上タッチパッドやキーを操作しなかった場合、画面に表示される内容が見えなくなりますが、故障ではありません。もう1度表示するには、(Shift)キーを押すか、タッチパッドをさわってください。
- 使用する Windows の管理番号を「Product Key」といいます。 Product Key はパソコン本体に貼られているラベルに印刷されています。このラベルは絶対になくさないようにしてください。再発行はできません。紛失した場合、マイクロソフト社からサービスが受けられなくなります。

### 1 タッチパッドの使いかた


タッチパッドに指を置き、押さえながら上下左右に動かします。 指の動きにあわせてディスプレイ上の「 \(\frac{1}{2}\)] (ポインタ) が動きます。



目的の位置にポインタをあわせたあと、タッチパッドの手前にある左ボタンを 1 回押す操作を「クリック」といいます。



☆ を文字入力欄にあわせてクリックすると、 「│」(カーソル)が点滅します。「│」の位置 から入力できます。



# 2)Windows XPのセットアップ

次の手順に従ってセットアップを行ってください。 初めて電源を入れると、[Microsoft Windows へようこそ] 画面が表示されます。

音量は本体左側面にあるボリュームダイヤルで調節できます。

●照 音量の調節について「3章5サウンド機能」

#### 1 操作方法

1 [次へ] ボタンをクリックする



画面右下の ② ボタンをクリックするか(F1)キーを押すと、Windows セットアップのヘルプが表示されます。

[使用許諾契約] 画面が表示されます。

**2** [使用許諾契約] の内容を確認して [同意します] の左にある○をクリックし①、「次へ] ボタンをクリックする②



契約に同意しなければ、セットアップを続行することはできず、Windows を使用することはできません。

- ▼ ボタンをクリックすると契約書の続きを表示できます。
  「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されます。
- **3** [このコンピュータの名前] にコンピュータ名を入力し①、[次へ] ボタンをクリックする②



半角英数字で任意の文字列を入力してください。このとき、同じネットワークに接続するコンピュータとは別の名前にしてください。

企業で本製品を使用する場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。

「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されます。

## **4** [管理者パスワード] と [パスワードの確認入力] にパスワードを入 力する



Administrator と呼ばれる管理者のユーザアカウントのパスワードを設定 します。管理者のユーザアカウントでは、コンピュータにフルアクセスでき ます。

パスワードには、半角の英数文字および記号を使用することができます。パスワードは大文字と小文字が区別されますので注意してください。例えば「PASSWORD」と「password」は別のパスワードとして識別されます。

入力に使うキーの位置について「3章2キーボード」

[管理者パスワード] 欄での入力後、(Tab)キーを押すと「|」が [パスワードの確認入力] 欄に移動します。「|」はカーソルといい、表示されている位置から文字などを入力できます。

### 5 [次へ] ボタンをクリックする



[このコンピュータをドメインに参加させますか?] 画面が表示されます。 ドメインの設定は、セットアップ完了後に行えますので、ここでは省略した 場合について説明します。 **6** [いいえ、このコンピュータをドメインのメンバにしません] の左に ある○をクリックし①、[次へ] ボタンをクリックする②



[インターネット接続が選択されませんでした] 画面が表示されます。 [インターネット接続が選択されませんでした] 画面ではなく [インターネットに接続する方法を指定してください。] 画面が表示されることがあります。

### 7 [省略] ボタンをクリックする

[インターネットに接続する方法を指定してください。] 画面が表示された場合も、「省略] ボタンをクリックしてください。



[Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか?] 画面が表示されます。

マイクロソフト社へのユーザ登録は、セットアップ完了後に行えますので、ここでは省略した場合について説明します。

# **8** [いいえ、今回はユーザー登録しません] の左にある○をクリックし ①、[次へ] ボタンをクリックする②



[このコンピュータを使うユーザーを指定してください] 画面が表示されます。

#### 9 [ユーザー 1] 欄に使う人の名前を入力する



[ユーザー 1] 欄にポインタをあわせてクリックすると、「丨」が点滅します。 「丨」はカーソルといい、表示されている位置から文字などを入力できます。

入力に使うキーの位置について「3章2キーボード」

Windows XPでは複数(5人まで)のユーザを設定し、それぞれのユーザでとに別々の環境を構築できますが、ここでは1人の名前だけ入力した場合について説明します。

#### メモ

#### ローマ字入力で入力する場合

半角英数字で「dynabook」と入力したいときは、はじめにキーボードの $\boxed{Alt}$  +  $\boxed{+2}$  キーを押して、日本語入力システムMS-IMEの日本語入力モードをオフにしてから、 $\boxed{O}$   $\boxed$ 

キーを押しても文字が表示されない場合は、[ユーザー] 欄に「一」(カーソル) が表示され点滅していることを確認してください。表示されていないときは、[ユーザー] 欄をクリックしてください。

文字の入力を間違えたら、BackSpace キーを押して入力ミスした文字を削除します。

#### 10 [次へ] ボタンをクリックする

[設定が完了しました] 画面が表示されます。

#### 11 [完了] ボタンをクリックする



**[記記]**(表示例)

Windows のセットアップが終了するとパソコンが自動的に再起動し、デスクトップ画面が表示されます。

#### メモ

- 次のようなパーティションがハードディスクに作成されています。 C ドライブ: NTFS システム
- 東芝とマイクロソフト社へのユーザ登録を行ってください。
  - ▶ ユーザ登録について「9章4お客様登録をする」

### Windows XP の使いかた

Windows XPの使いかたについては、 $[X9-h] \rightarrow [^N U]$ とサポート]を夕 リックして、 $[^N U]$ とサポート]を参照してください。

Windows XPの最新情報やアップデートの情報は次のホームページから確認できます。

- Windows XPについて URL http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/
- Windows XPのアップデート URL http://windowsupdate.microsoft.com/

## 3) セットアップを終了したあとに

#### 1 ドメインに接続する

企業内など、ある 1 つにまとまったネットワークをドメインと呼びます。 ここでは、本製品をドメインに接続する設定方法を説明します。

ドメインのユーザ名やパスワードなど、詳しい設定方法がわからない場合はネットワーク管理者に問い合わせてください。

本製品を複数のユーザで使用している場合は Administrator と呼ばれる管理者のユーザに切り替えてから設定を行ってください。

### ドメインの設定方法

- 1 [スタート] → [コントロールパネル] をクリックする
- **3** [コンピュータの基本的な情報を表示する] をクリックする 「システムのプロパティ」画面が表示されます。
- 4 「コンピュータ名」タブで「変更」ボタンをクリックする
- 5 [ドメイン] に接続するドメインの名前を入力し、[OK] ボタンをクリックする
- **6** ドメインの [ユーザー名] と [パスワード] を入力し、[OK] ボタンをクリックする

- **7** [OK] ボタンをクリックする
- **8** [OK] ボタンをクリックする パソコンを再起動してください。

### 2 ユーザー補助について

画面を見る、音声を聞く、キーボードやマウスを操作するなどのパソコンでの作業が難しい場合、Windows XPでは [ユーザー補助の設定ウィザード] または [ユーザー補助のオプション] でユーザを補助します。

#### 【ユーザー補助の設定ウィザード】

[ユーザー補助の設定ウィザード] では、ユーザー補助に関する質問が表示されます。 質問の回答にあわせ、自動的にパソコンを設定します。

- 【 「スタート] → [コントロールパネル] をクリックし、[ユーザー補助のオプション] をクリックする
- **2** [Windows を構成して、ユーザーの視覚、聴覚、四肢の状態に合わせて使用する] をクリックする

#### 【 ユーザー補助のオプション 】

[ユーザー補助のオプション] では、直接設定することができます。

- 【 [スタート] → [コントロールパネル] をクリックし、[ユーザー補助のオプション] をクリックする
- 2 「ユーザー補助のオプション] をクリックする

詳しくは、[スタート] → [ヘルプとサポート] をクリックして『ヘルプとサポート』を起動し、「ヘルプトピックを選びます」の [ユーザー補助] をクリックして、説明をお読みください。

# 2章

# 電源を入れる/切る

ここでは、Windowsのセットアップ終了後に電源を入れる方法と、電源を切る方法について説明します。また、パソコンの使用を一時的に中断させたいときの操作方法についても説明しています。

1 電源を入れる 28

2 電源を切る 32

3 パソコンの使用を中断する/電源を切る 34

# 1 電源を入れる

ここでは、Windows セットアップを終えた後に、電源を入れる方法について説明します。

初めて電源を入れるとき「1章 セットアップ」


### お願い 電源を入れる前に

- フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクが入っていれば取り出してく ださい。
- プリンタなどの周辺機器を接続している場合は、周辺機器の電源を入れてください。

#### 1 操作手順

#### 1 電源スイッチを押す


Power 🖒 LED が緑色に点灯するまで、電源スイッチを押してください。



Windows が起動します。

### 2 電源に関する表示

電源の状態は次のシステムインジケータの点灯状態で確認することができます。



	状態	パソコン本体の状態	
	緑の点灯	AC アダプタを接続している	
DC IN →2 LED	オレンジの点滅	異常警告 (AC アダプタ、バッテリ、またはパソコン本体 の異常)	
	消灯	AC アダプタを接続していない	
	緑の点灯	電源ON	
Power () LED	オレンジの点滅	スタンバイ中	
	消灯	電源 OFF、休止状態中	

#### 【ユーザパスワードを設定している場合】

ユーザパスワードを設定している場合は、電源を入れると次のメッセージが表示されます。

Password =

設定したユーザパスワードを入力し、Enterキーを押してください。

#### メモ

- 休止状態を実行している場合は、電源を入れた直後に表示されます。
- ユーザパスワードの入力ミスを3 回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。

※ パスワードについて「6章4パスワードセキュリティ」

#### 【メッセージが表示される場合】

不明なメッセージについては、「7章 2 Q&A集 メッセージ」をご覧ください。

### 3 起動するドライブを変更する場合

ご購入時の設定では、標準ハードディスクドライブからシステムを起動します。起動するドライブを変更したい場合、次の方法で変更できます。

### 【方法1】

電源を入れたときに表示されるアイコンから、起動するドライブを選択できます。

**F12 キーを押しながら電源スイッチを押す** アイコンの下に選択カーソルが表示されます。



アイコンは左から、次の順に表示されます。 HDD  $\rightarrow$  ドライブ  $\rightarrow$  FDD  $\rightarrow$  ネットワーク  $\rightarrow$  PC カード

**2** → または ← キーで起動したいドライブを選択し、 Enter キーを 押す

一時的にそのドライブが起動最優先ドライブとなり、起動します。

### 【方法2】

「東芝 HW セットアップ」の [OS の起動] タブで起動ドライブの優先順位を変更で きます。



設定の変更「6章2東芝HWセットアップを使う」

# 2 電源を切る

正しい手順で電源を切らないとパソコンが故障したりデータが壊れる原因になりますので、必ず正しい手順で操作してください。

パソコンの使用を一時的に中断したいときには、スタンバイまたは休止状態にする 方法もあります。

スタンバイ、休止状態を実行する方法 「本章 3 パソコンの使用を中断する/電源を切る」

### お願い 電源を切る前に■

- 必要なデータは必ず保存してください。保存されていないデータは消失します。
- 起動中のアプリケーションは終了してください。

#### 1 操作手順

【スタート】ボタンをクリックし①、[終了オプション]をクリック する②

ドメイン参加している場合、[終了オプション] は [シャットダウン] と表示されます。



2 [電源を切る] をクリックする



#### 【ドメイン参加している場合】

[Windows のシャットダウン] 画面で ▼ ボタンをクリックし①、[シャットダウン] を選択し②、[OK] ボタンをクリックしてください。



Windows が終了し、電源が切れます。Power 🛈 LED が消灯します。

#### 2 電源を切った後は

- 周辺機器の電源は、パソコンの電源を切った後に切ってください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。強く閉じると衝撃でパソコン本体が故障 する場合があります。
- パソコン本体や周辺機器の電源は、切った後すぐに入れないでください。動作が不安定になる場合があります。

# 3 パソコンの使用を中断する/電源を切る

パソコンの使用を一時的に中断したいとき、スタンバイまたは休止状態にすると、パソコンの使用を中断したときの状態が保存されます。

再び処理を行う(電源スイッチを押す、ディスプレイを開くなど)と、パソコンの使用を中断したときの状態が再現されます。

### お願い 操作にあたって

- スタンバイ中に次のことを行わないでください。次回電源を入れたときに、システムが起動しないことがあります。
  - ・スタンバイ中にメモリを抜き差しすること
  - スタンバイ中にバッテリパックをはずすこと

また、スタンバイ中にバッテリ残量が減少した場合も同様に、次回起動時にシステムが起動しないことがあります。

システムが起動しない場合は、電源スイッチを5秒以上押していったん電源を切った後、再度電源を入れてください。この場合、スタンバイ前の状態は保持できていません(ResumeFailureで立ち上がります)。

- スタンバイ中や休止状態では、バッテリや周辺機器(増設メモリなど)の取り付け/取りはずしは行わないでください。保存されていない データは消失します。また、感電、故障のおそれがあります。
- スタンバイまたは休止状態を利用しない場合は、データを保存し、アプリケーションをすべて終了させてから、電源を切ってください。保存されていないデータは消失します。
- スタンバイまたは休止状態を実行する前にデータを保存することを推奨します。
- パソコン本体を航空機や病院に持ち込む場合、スタンバイを使用しないで、必ず 電源を切ってください。スタンバイ状態のまま持ち込むと、パソコンの電波によ り、計器や医療機器に影響を与える場合があります。
- DVD スーパーマルチドライブモデルの場合、スタンバイまたは休止状態を実行する場合は、DVD-RAM メディアへの書き込みが完全に終了していることを確認してください。書き込み途中のデータがある状態でスタンバイまたは休止状態を実行した場合、データが正しく書き込まれないことがあります。DVD-RAM メディアを取り出しできる状態になっていれば書き込みは終了しています。

# 1)スタンバイ

作業中の状態をメモリに保存して、作業を中断する機能です。次に電源スイッチを 押すと、状態を再現することができます。

スタンバイはすばやく状態が再現されますが、休止状態よりバッテリを消耗します。 バッテリを使い切ってしまうとデータは消失するので、AC アダプタを取り付けて使 用することを推奨します。

### 1 スタンバイの実行方法

 【スタート】ボタンをクリックし①、「終了オプション」をクリック する②

ドメイン参加している場合、[終了オプション] は [シャットダウン] と表示されます。



#### 2 [スタンバイ] をクリックする



ドメイン参加している場合は、[Windows のシャットダウン] 画面で ▼ ボタンをクリックし、[スタンバイ] を選択して [OK] ボタンをクリックしてください。

メモリへの保存が終わると、スタンバイ状態になります。画面が真っ暗になり、Power 🖒 LED がオレンジ色に点滅します。

(Fn)+(F3)キーを押して、スタンバイを実行することもできます。

# 2)休止状態

作業中の状態をハードディスクに保存して、作業を中断する機能です。次に電源を入れると、状態を再現できます。バッテリ駆動(ACアダプタを接続しない状態)で使用する場合は、休止状態の設定をすることを推奨します。

購入時は、休止状態が有効に設定されています。

#### 1 休止状態の実行方法

- **l** 休止状態を有効に設定する
  - ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をク リックする
  - ② 「電源オプション ] をクリックする
  - ③ [休止状態] タブで [休止状態を有効にする] をチェックする
  - ④ [OK] ボタンをクリックする休止状態が有効になります。
- **2** [スタート] ボタンをクリックし①、[終了オプション] をクリック する②

ドメイン参加している場合、[終了オプション] は [シャットダウン] と表示されます。



**3** (Shift) キーを押したまま [休止状態] をクリックする

(Shift)キーを押している間は、[スタンバイ] が [休止状態] に変わります。



ドメイン参加している場合は、[Windows のシャットダウン] 画面で ボタンをクリックし、[休止状態] を選択して [OK] ボタンをクリックし てください。 Disk ● LED が点灯中は、バッテリパックを取りはずしたり、AC アダプタを抜いたりしないでください。

(Fn)+(F4)キーを押して、休止状態にすることもできます。

# 3) 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する

[スタート] メニューから操作せずに、電源スイッチを押したときやディスプレイを閉じたときに、電源を切る(電源オフ)、またはスタンバイ/休止状態にすることができます。

休止状態にするには、あらかじめ設定が必要です。購入時は、休止状態が有効に設定されていますが、解除した場合は「本節 **②**-1 手順 1」を参照して、設定しておいてください。

### **1 電源スイッチを押す**

### 1 電源スイッチを押したときの動作を設定する

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ [東芝省電力] をクリックする
- ② [アクション設定] タブの [電源ボタンを押したとき] で [入力を求める] [スタンバイ] [休止状態] [シャットダウン] のいずれかを選択する [何もしない] に設定すると、特に変化はありません。
- ③ [OK] ボタンをクリックする

### 2 電源スイッチを押す

選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。

手順 1 の②で [入力を求める] を選択したときは、[Windows のシャットダウン] 画面または [コンピュータの電源を切る] 画面が表示されます。 [何もしない] を選択したときは、電源スイッチを押しても何も動作しません。

### 2 ディスプレイを閉じる

ディスプレイを閉じることによって [スタンバイ] [休止状態] のうち、あらかじめ 設定した状態へ移行する機能を、パネルスイッチ機能といいます。購入時には [スタンバイ] に設定されています。変更する場合は次の手順を行ってください。

### 1 ディスプレイを閉じたときの動作を設定する

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ [東芝省電力] をクリックする
- ② [アクション設定] タブの [コンピュータを閉じたとき] で [スタンバイ] 「休止状態」のいずれかを選択する
- ③ [OK] ボタンをクリックする

### 2 ディスプレイを閉じる

選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。

手順 1 の②で [スタンバイ] または [休止状態] を選択したときは、次にディスプレイを開くと、自動的に状態が再現されます。[何もしない] を選択すると、パネルスイッチ機能は働きません。

# 3章

# 本体の機能

このパソコン本体の各部について、名称、役割、基本の使いかたなどを説明しています。

また、使いやすいように各部機能の設定を変更、調整 する操作やショートカットなど役に立つ機能も紹介。 各部の手入れについても確認してください。

1 各部の名前 40

2 キーボード 44

3 タッチパッド 53

4 ディスプレイ 59

5 サウンド機能 62

6 ドライブ 65

7 フロッピーディスクドライブ 81

8 LAN機能 86


9 内蔵モデム 96

10 セキュリティロック 99

# 1 各部の名前

ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。 それぞれの詳しい説明については、各参照ページを確認してください。

## (1)前面図




### 【システムインジケータ】

それぞれは、次の状態を示します。


1	<b>∍</b> Z	DC IN LED	電源コードの接続		
	Ð	Power LED	電源の状態		
		Battery LED	バッテリの状態		
2		Disk LED	ハードディスクドライブにアクセスして いる		
		FDD/CD-ROM LED	フロッピーディスクドライブまたは ドライブにアクセスしている		
	(( <b>•</b> )))	ワイヤレス コミュニケーション LED	無線通信機能の状態		

## 2)背面図




- \*2 無線LAN モデルのみ
- \*3 モデム内蔵モデルのみ

## (3) 裏面図



通風孔は、パソコン本体内部の熱を外部に逃がすための吹き出し口です。ふさがないでください。

## 4)付属品



### ⚠ 警告

- 必ず、本製品付属のACアダプタを使用してください。本製品付属以外のACアダプタを使用すると電圧や(+)(-)の極性が異なっていることがあるため、火災・破裂・発熱のおそれがあります。
- パソコン本体にACアダプタを接続する場合、必ず「1章 1-● 電源コードとAC アダプタを接続する」に記載してある順番を守って接続してください。順番を守らないと、ACアダプタのDC出力プラグが帯電し、感電または軽いケガをする場合があります。また、一般的な注意として、ACアダプタのプラグをパソコン本体の電源コネクタ以外の金属部分に触れないようにしてください。
- 電源コードの電源プラグを長期間にわたって AC コンセントに接続したままにしていると、電源プラグにホコリがたまることがあります。火災・感電を防ぐため定期的にホコリを拭き取ってください。

### ⚠注意

• お手入れの前には、必ずパソコンやパソコンの周辺機器の電源を切り、AC アダプタの電源プラグを AC 電源から抜いてください。電源を切らずにお手入れをはじめると、感電するおそれがあります。


### お願い パソコン本体 /AC アダプタ / 電源コードの取り扱いと手入れ ■


- 『安心してお使いいただくために』に、パソコン本体、AC アダプタ、電源コードを使用するときに守ってほしいことが記述されています。 あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。
- 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用 しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。
- 機器の汚れは、柔らかい乾いた布で拭いてください。汚れがひどいときは、水に 浸した布を固くしぼってから拭きます。ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 薬品や殺虫剤などをかけないでください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。
- 使用できる環境は次のとおりです。温度5~35℃、湿度20~80%
- 次のような場所で使用や保管をしないでください。直射日光の当たる場所/非常に高温または低温になる場所/急激な温度変化のある場所(結露を防ぐため)/強い磁気を帯びた場所(スピーカなどの近く)/ホコリの多い場所/振動の激しい場所/薬品の充満している場所/薬品に触れる場所
- 使用中に本体の底面や AC アダプタが熱くなることがあります。本体の動作状況 により発熱しているだけで、故障ではありません。


# 2 キーボード

ここでは基本的な使いかたと、それぞれのキーの意味や呼びかたについて簡単に説明します。

## 1) キーボード図








### 【文字キー】

文字キーは、文字や記号を入力するときに使います。

文字キーに印刷されている  $2\sim6$  種類の文字や記号は、キーボードの文字入力の状態によって変わります。



アロー状態、数字ロック状態 「本節 **2**-(Fn)キーを使った特殊機能キー」

# (2)キーを使った便利な機能

各キーにはさまざまな機能が用意されています。いくつかのキーを組み合わせて押すと、いろいろな操作が実行できます。

## 【「Fn」キーを使った特殊機能キー】

<b>+</b> -	内容
Fn+Esc 〈スピーカのミュート〉	内蔵スピーカやヘッドホンの音量をミュート(消音)にします。元に戻すときは、もう 1 度(Fn)+(Esc)キーを押します。
Fn+F1 〈インスタント セキュリティ機能〉	画面右上にカギアイコンが表示された後、画面表示がオフになります。 解除するには、次の操作を行ってください。 ① Shift キーや Ctrl キーを押す、またはタッチパッドを操作する ユーザ選択画面が表示されますので、ログオンするユーザ名をクリックしてください。 ② Windows のログオンパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面に Windows のログオンパスワードを入力し、Enter キーを押すパスワードによる保護を設定(「画面のプロパティ」の「スクリーンセーバー」タブで、「パスワードによる保護】または「再開時にようこそ画面に戻る」をチェック)しておくと、セキュリティを強化できます。
Fn+F2 〈省電力モードの設定〉	Fn+F2キーを押すと、設定されている「東芝省電力」の プロファイルが表示されます。 Fnキーを押したまま、F2 キーを押すたびにプロファイルが切り替わります。
Fn + F3 〈スタンバイ機能の実行〉	Fn+F3+ーを押し、表示される画面で [はい] ボタンをクリックするとスタンバイ機能が実行されます。* <sup>1</sup>
Fn+F4 〈休止状態の実行〉	Fn+F4キーを押し、表示される画面で [はい] ボタンをクリックすると休止状態が実行されます。*1
Fn+F5 〈表示装置の切り替え〉	表示装置を切り替えます。 詳細について「4章5テレビを接続する」

\* 1:表示される画面で [今後、このメッセージを表示しない] をチェックすると、次回以降 メッセージ画面は表示されません。

<b>+</b> -	内容
Fn+F6 〈内部液晶ディスプレイ の輝度を下げる〉	Fn キーを押したまま、F6 キーを押すたびに内部液晶ディスプレイの輝度が 1 段階ずつ下がります。表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認できます。*2
Fn+F7 〈内部液晶ディスプレイ の輝度を上げる〉	Fnキーを押したまま、F7キーを押すたびに内部液晶ディスプレイの輝度が 1 段階ずつ上がります。表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認できます。*2
Fn+F8 〈無線通信機能を 切り替える〉	ワイヤレスコミュニケーションスイッチを On にしている 場合、Fn キーを押したまま、F8 キーを押すたびに使用する 無線通信機能を切り替えます。 * 本機能はサポートしておりません。
Fn+F9 〈タッチパッド オン/オフ機能〉	タッチパッドからの入力を無効にできます。再び有効にするには、もう 1度(Fn)+(F9)キーを押します。 「本章 3-4 タッチパッドを無効/有効にするには」
Fn+F10 〈オーバレイ機能〉	キー前面左に印刷された、カーソル制御キーとして使用できます(アロー状態)。アロー状態を解除するには、もう 1 度 (Fn)+(F10)キーを押します。
Fn+F11 〈オーバレイ機能〉	キー前面右に印刷された、数字などの文字を入力できます(数字ロック状態)。数字ロック状態を解除するには、もう 1度(Fn)+(F11)キーを押します。 アプリケーション(Microsoft Office Excelなど)によっては異なる場合があります。
Fn+F12 〈スクロールロック状態〉	一部のアプリケーションで、↑ ↓ ← → キーを画面スクロールとして使用できます。ロック状態を解除するには、もう 1 度(Fn)+(F12)キーを押します。
Fn+(†) 〈PgUp (ページアップ)〉	一般的なアプリケーションで、Fnキーを押したまま、 ↑キーを押すと、前のページに移動できます。
Fn+↓ 〈PgDn (ページダウン)〉	一般的なアプリケーションで、Fnキーを押したまま、↓キーを押すと、次のページに移動できます。

<sup>\*2:</sup>液晶ディスプレイの点灯直後は、約18秒間、輝度の変更はできません。その間、液晶ディスプレイの点灯を安定させるため、自動的に最高輝度となります。

+-	内容
$Fn+\leftarrow$ $\langle Home (\pi-\Delta) \rangle$	一般的なアプリケーションで、Fnキーを押したまま、←キーを押すと、カーソルが行または文書の最初に移動します。
Fn+→ ⟨End (エンド)⟩	一般的なアプリケーションで、Fnキーを押したまま、→キーを押すと、カーソルが行または文書の最後に移動します。
Fn + ① * 3 〈縮小〉	デスクトップや一般的なアプリケーションで、Fnキーを押したまま、1キーを押すと、画面やアイコンなどが縮小されます。
Fn+2*3 〈拡大〉	デスクトップや一般的なアプリケーションで、Fn キーを押したまま、②キーを押すと、画面やアイコンなどが拡大されます。

\*3 「TOSHIBA Smooth View」をインストールしている場合のみ、使用できます。

## 役立つ操作集

#### [TOSHIBA Smooth View]

「TOSHIBA Smooth View」は、キーボードを使って、最前面に表示されているアプリケーションの画面やデスクトップ上のアイコンを拡大/縮小表示できるアプリケーションです。

初めて使用するときには、 $[ スタート ] \rightarrow [ すべてのプログラム ] \rightarrow [ アプリケーションの再インストール ] からインストールしてください。$ 

インストール後、起動するには、[スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [Smooth View] をクリックしてください。以降は自動的に起動し、通知領域にアイコン([TO])が表示されます。

### [Fn-esse]

「Fn-esse」は、(Fn)キーと特定のキーを押すと、簡単にアプリケーションを起動できるアプリケーションです。あらかじめ特定のキーと起動するアプリケーションの設定が必要です。

起動するには、[X9-h] → [TOSHIBA] → [TOSHIB

[Fn-esse]で[Fn+1]キーまたは[Fn+2]キーに何らかの動作を登録していても、 $[TOSHIBA\ Smooth\ View]$ をインストールすると使用できなくなります。

### 【(な)キーを使ったショートカットキー】

+-	操作
<b>*</b> +R	[ファイル名を指定して実行] 画面を表示する
<b>*</b> +M	すべての画面を最小化する
Shift+ $+M$	●+Mで最小化したすべての画面を元に戻す
<b>8</b> +F1	『ヘルプとサポート』を起動する
<b>*</b> +E	[マイコンピュータ] 画面を表示する
<b>*</b> +F	ファイルまたはフォルダを検索する
<u>Ctrl</u> + <b>/</b> +F	他のコンピュータを検索する
*+Tab	タスクバーのボタンを順番に切り替える
+Break	[システムのプロパティ] 画面を表示する

### 【特殊機能キー】

特殊機能	<b>+</b> -	操作
タスクマネージャの 起動	Ctrl)+(Alt)+(De)	[Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。* <sup>1</sup> アプリケーションやシステムの強制終了を行います。
画面コピー	(PrtSc)	現在表示中の画面をクリップボードに コピーします。
	(Alt)+(PrtSc)	現在表示中のアクティブな画面をクリップ ボードにコピーします。

<sup>\*1:</sup>ドメインに参加している場合、ユーザアカウントで「ようこそ画面を使用する」の チェックをはずした場合には、[Windows のセキュリティ]画面が表示されますので、 [タスクマネージャ]ボタンをクリックしてください。

### キーボードの取り扱いと手入れ ■

柔らかい乾いた素材のきれいな布で拭いてください。

汚れがひどいときは、水に浸した布を固くしぼって拭きます。

キーのすきまにゴミが入ったときは、エアーで吹き飛ばすタイプのクリーナで取り除きます。ゴミが取れないときは、使用している機種名を確認してから、購入店、または保守サービスに相談してください。

コーヒーなど飲み物をこぼしたときは、ただちに電源を切り、ACアダプタとバッテリパックを取りはずして、購入店、または保守サービスに点検を依頼してください。

## 3) 日本語を入力するには

本製品には、日本語入力システム MS- IME が搭載されています。 日本語入力システムとは、日本語を入力するためのソフトウェアです。

起動したときは、英数字の入力ができるようになっています。(半/全)キーを押すと、日本語を入力できるようになります。

日本語入力に切り替わると、IME ツールバーは次のように表示されます。

# ҈るあ般響● 🗷 CAPS 🕻

Office 2003 搭載モデルでは、Microsoft Office OneNote などを起動すると、日本語入力が MS-IME からナチュラル インプットに切り替わります。ナチュラルインプットは日本語入力時の文字変換を快適にする入力システムです。 詳しくは「Microsoft ナチュラル インプット」のヘルプをご覧ください。

### 入力モード

ローマ字入力が既定値になっています。

ローマ字入力とかな入力は(Alt)+(カタカナひらがな)キーを押すと切り替えられます。 この場合、パソコンを再起動するとローマ字入力に戻ります。

常に同じ入力モードで使用する場合は、次の方法で設定します。

- ① ツールバーの [ツール] アイコン ( ) をクリックして表示されたメニューから [プロパティ] をクリックする
- ② [全般] タブで [ローマ字入力/かな入力] の設定をする

### 漢字変換

入力した文字を漢字変換するには、(Space)キーを押します。

目的の漢字ではない場合は、もう1度(Space)キーを押して、他の漢字を表示します。 さらに(Space)キーを押すと、候補の一覧が表示されます。

 $(\uparrow)$ ( $\downarrow$ )キーで選択し、(Enter)キーを押します。

### ヘルプの起動方法

【ヘルプ】ボタン(2)) をクリック→ [Microsoft(R)IMEスタンダード] または [Microsoft(R)ナチュラル インプット] → [目次とキーワード] をクリックする

# 3 タッチパッド

電源を入れて Windows を起動すると、パソコンのディスプレイに 🖟 が表示されます。これを「ポインタ」といい、操作の開始位置を示しています。この「ポインタ」を動かしながらパソコンを操作していきます。

パソコン本体には、「ポインタ」を動かすタッチパッドと、操作の指示を与える左ボタン/右ボタンがあります。

### お願い 操作にあたって

タッチパッドを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使わないでください。タッチパッドが故障するおそれがあります。

# (1) タッチパッドを設定するには

タッチパッドやポインタの設定は、「マウスのプロパティーで行います。

## 1 「マウスのプロパティ」の設定方法

**1** タスクバーの [Touch Pad] アイコン ( **回** ) をダブルクリックする 画面が表示されます。



2 各タブで機能を設定し、[OK] ボタンをクリックする

各機能の設定については、以降の説明を参照してください。 [キャンセル] ボタンをクリックした場合は、設定が変更されません。

# 2)タッピング機能

タッチパッドを指で軽くたたくことをタッピングといいます。 タッピング機能を使うと、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作ができます。

### 1 タッピングの方法

### 【 クリック / ダブルクリック 】

タッチパッドを 1 回軽くたたくとク リック、2 回たたくとダブルクリッ クができます。



### 【 ドラッグアンドドロップ 】

タッチパッドを続けて2回たたき、 2回目はタッチパッドから指を離さずに 目的の位置まで移動し、指を離します。



### 2 タッピング機能を設定する

タッピングのいろいろな設定は、[拡張] タブでできます。[マウスのプロパティ] 画面で、次のように操作してください。

**1 [拡張] タブで [拡張機能の設定] ボタンをクリックする** [拡張機能の設定] 画面が表示されます。



[拡張機能の設定] 画面の [タッチパッド] タブで設定できる機能は、次のようになっています。

ボタンの設定	タッチパッドの左上、右上、左下、右下をタッピングし たときの動作や、各ボタンの動作などを設定できます。
タッチパッド面の設定	タッチパッドでブラウザの動作をしたり、スクロールを したりできるよう設定できます。
ポインタ速度と タッピングの設定	タッチパッド操作でのポインタ速度やタッピング、タッチ 感度などの各設定ができます。

各項目にポインタをあわせると、画面下部の[説明] フィールドに機能説明が表示されます。

#### 役立つ 操作集 ポインタの形や速度を変える

[マウスのプロパティ] では、ポインタの形や 速さなどを変えることができます。

[ポインタ] タブでは形を、[ポインタオプション] タブでは速さとポインタを動かしたとき の軌跡などを設定できます。



## 3)その他の設定

[拡張機能の設定] 画面の [その他] タブは、タッチパッドの操作に合わせて音を鳴らしたり、タッチパッドで手書き入力をするなど、いろいろな設定ができます。 [マウスのプロパティ] 画面で、次のように操作してください。

- **1** [拡張] タブで [拡張機能の設定] ボタンをクリックする [拡張機能の設定] 画面が表示されます。
- 2 [その他] タブを選択する



### 【 サウンドフィードバック 】

チェックすると、タッチパッドの操作に合わせてサウンドを鳴らすことができます。 [設定] ボタンをクリックすると、[サウンドとオーディオ デバイスのプロパティ] 画面が表示されます。

[サウンド] タブの [プログラムイベント] で「Alps Pointing Device Driver」の 各場面のサウンド設定を行ってください。

### 【 タスクトレイアイコン 】

チェックすると、通知領域に[Touch Pad]アイコン( 🔲 )が表示されます。 購入時に表示される[タッチパッド]アイコンと同等の機能を持つので、通常は使用しません。

### 【IMEキャプチャー】

チェックすると、タッチパッドをIMEパッドの手書き入力エリアとして使用できます。

使用中は、ポインタが羽に変わります。使用中に右クリックすると入力エリアがクリアされ、左クリックすると使用が解除されます。

各項目にポインタをあわせると、画面下部の [説明] フィールドに機能説明が表示されます。

# (4) タッチパッドを無効/有効にするには

[タッチパッドON/OFF] タブでは、タッチパッドによる操作を無効にしたり、有効にしたりすることができます。



### 【 タッチパッドの ON/OFF 】

[有効] をチェックするとタッチパッドが使用可能になり、[無効] をチェックするとタッチパッドからの操作ができなくなります。

タッチパッドが無効に設定されている間は、通知領域に無効を示すアイコン(**②**) が表示されます。

タッチパッドの有効/無効は、Fn+F9キーでも切り替えることができます。 Fn+F9キーでタッチパッドの操作を有効にした場合、タッチパッドの操作中にカーソルの動きが不安定になることがあります。そのような場合は、1度タッチパッドから手を離してください。しばらくすると正常に操作できるようになります。

## 〔5)PadTouch 機能を使う

「PadTouch」は、タッチパッドの操作により、さまざまな機能を簡単に実行できるアプリケーションです。

次のようなときに使用すると便利です。

- ウインドウでデスクトップが隠れているときに、デスクトップ上のファイルを開きたい
- Internet Explorer の「お気に入り」に登録されているホームページを開きたい
- 現在実行中のウインドウの一覧を表示して、アクティブなウインドウを切り替え たい

初めて「PadTouch」を使用する場合はインストールが必要です。

### 1 インストール方法

- 2 画面のメッセージに従ってインストールする

インストール後はパソコンに電源を入れると自動的に起動し、通知領域にアイコン ( 🚵 ) が表示されます。

詳しい使用方法は、PadTouch のヘルプを参照してください。

### ヘルプの起動

**1** 通知領域の [PadTouch] アイコン (▲) を右クリックし、表示されたメニューから 「ヘルプ」をクリックする

### お願い タッチパッドの手入れ■

乾いた柔らかい素材のきれいな布で拭いてください。 汚れがひどいときは、水かぬるま湯に浸した布を固くしぼってから拭きます。

# 4 ディスプレイ

本製品には表示装置として TFT 方式カラー液晶ディスプレイ(1024 × 768 ドッ トまたは 1400 × 1050 ドット) が内蔵されています。外部ディスプレイを接続し て使用することもできます。

外部ディスプレイの接続について 「4章6外部ディスプレイを接続する」

### 表示について

TFT 方式のカラー液晶ディスプレイは非常に高精度な技術を駆使して作られていま すが、ごく一部に非点灯、常時点灯などの表示が存在することがあります。故障で はありませんので、あらかじめご了承ください。

## ディスプレイの設定

このパソコンのディスプレイは、色や壁紙など、さまざまな表示を設定できます。

### 1 表示可能色数

設定した解像度によって、次にあげる色数まで表示できます。

2048 × 1536 ドット	
1920 × 1440 ドット	
1600×1200ドット	
1400 × 1050 ドット	1,677万色
1280 × 1024 ドット	
1024 × 768 ドット	
800×600ドット	

1024 × 768 ドットの液晶ディスプレイモデルの場合は、1280 × 1024 ドッ ト以上は仮想スクリーン表示になります。

1400×1050ドットの液晶ディスプレイモデルの場合は、1600×1200 ドット以上は仮想スクリーン表示になります。

#### メモ

- 1,677万色はディザリング表示です。 ディザリングとは、1 画素(画像表示の単位)では表現できない色(輝度) の階調を、数画素の組み合わせによって表現する方法です。
- 内部液晶ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部液晶ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。内部液晶ディスプレイの解像度よりも大きい解像度で表示する場合は仮想スクリーン表示となります。

### 2 解像度を変更する

解像度を変更すると、画面上のアイコン、テキスト、その他の項目が大きく、また は小さく表示されます。

- 【コントロールパネル】を開き、【 夢 デスクトップの表示とテーマ】をクリック→ 【 ▲ 画面】をクリックする
- 2 [設定] タブの [画面の解像度] で、解像度を変更する



3 [OK] ボタンをクリックする

### 液晶ディスプレイの取り扱い ■

#### 画面の手入れ

- 画面の表面には偏光フィルムが貼られています。このフィルムは傷つきやすいので、むやみに触れないでください。
  - 表面が汚れた場合は、柔らかくきれいな布で拭き取ってください。水や中性洗剤、 揮発性の有機溶剤、化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- 無理な力の加わる扱いかた、使いかたをしないでください。 液晶ディスプレイは、ガラス板間に液晶を配向処理して注入してあります。強い 力を加えると配向が乱れ、発色や明るさが変わって元に戻らなくなる場合があり ます。また、ガラス板を破損するおそれもあります。
- 水滴などが長時間付着すると、変色やシミの原因になるので、すぐに拭き取ってください。

### バックライト用蛍光管について

液晶ディスプレイに表示されている内容を見るためにバックライト用蛍光管が内蔵されています。バックライト用蛍光管は、使用するにつれて発光量が徐々に減少し、表示画面が暗くなります。表示画面が見づらくなったときは、使用している機種を確認してから、購入店、または保守サービスに相談してください。

# 5 サウンド機能

本製品はサウンド機能を内蔵し、スピーカがついています。

## 【1)スピーカの音量を調整する

標準で音声、サウンド関係のアプリケーションがインストールされています。 スピーカの音量は、ボリュームダイヤル、または Windows の「ボリュームコントロール」で調整できます。

### 1 ボリュームダイヤルで調整する

音量を大きくしたいときには奥に、小さくしたいときには手前に回します。

### 2 ボリュームコントロールで調整する

再生したいファイルごとに音量を調節したい場合、次の方法で調節できます。

- 【スタート】→ [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [エンターテイメント] → [ボリュームコントロール] をクリックする
- **2** それぞれのつまみを上下にドラッグして調整する つまみを上にするとスピーカの音量が上がります。[ミュート] をチェック すると消音となります。



詳しくは『ボリュームコントロールのヘルプ』を確認してください。

# 2) サウンドのパワーマネージメントを設定する

本製品では、サウンドコントローラのパワーマネージメント機能を設定できるようになっています。

この機能が有効になっていると、サウンド機能が使われていないときにサウンドコントローラの電源を切ることができ、消費する電力を少し節約することができます。 購入時は、本機能が有効に設定されています。

消費電力の節約の程度は、バッテリの状態によって異なります。

### 1 サウンドコントローラの起動方法

- 2 [ 🄊 サウンド、音声、およびオーディオデバイス] をクリックする
- **3** [ ► SoundMAX] をクリックする

### 2 パワーマネージメントの設定方法

[SoundMAX コントロールパネル] 画面で [電源管理] タブの [パワーモード] で [ハイ・パワーセービング] を選択する



2 [OK] ボタンをクリックする

# 3)マイクの設定を行う

本製品では、マイクから録音するときの設定を行うことができます。 [SoundMAX コントロールパネル] 画面の [マイク] タブで設定します。

> [SoundMAX コントロールパネル] 画面の起動 「本節 ②-1 サウンドコントローラの起動方法」



### 【マイクの設定】

使用しているマイクに適した入力状態を設定します。

● 標準マイク : 本製品の内蔵マイクまたは通常のデスクトップ型マイクを使用し

ている場合

• ヘッドセット:マイクが口の正面に位置する装着型マイクを使用している場合

# 6 ドライブ

本製品には、モデルによっては DVD スーパーマルチドライブ、DVD-ROM & CD-R/RW ドライブまたは CD-ROM ドライブのいずれかが 1 台内蔵されています。内蔵されているドライブは、購入したモデルによって異なります。

- DVDスーパーマルチドライブ
   DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+R、CD-Rの読み出し/書き込み機能を搭載したドライブです。
- DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ
   CD-R/RW ドライブと DVD-ROM ドライブ両方の機能を持ちます。
- CD-ROM ドライブCD-R の読み出し機能を搭載したドライブです。

『安心してお使いいただくために』に、CD / DVD を使用するときに守ってほしい ことが記述されています。

CD / DVD を使用する場合は、あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。

### お願い DVD-Video の再生にあたって

- DVD-Video 再生時は、AC アダプタを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。バッテリ駆動で再生する場合は「東芝省電力」で「DVD 再生」プロファイルに設定してください。
- 使用する DVD ディスクのタイトルによっては、コマ落ちしたり、マルチアングル シーンで一時停止ができない場合があります。

# (1) 使用できるメディアと対応するアプリケーション

#### お願い

書き込み中は、シャットダウン、ログオフ、スタンバイなどを実行しないでください。

使用できるメディアと、本製品に添付のアプリケーションで書き込みできるメディア はモデルによって異なります。

書き込みに使用できる、本製品に添付のアプリケーションは次のとおりです。

- RecordNow! Basic for TOSHIBA ここでは「RecordNow!」とよびます。
- DLA for TOSHIBA ここでは「DLA」とよびます。

初めて使用するときは、 $[スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [アプリケーションの再インストール] からインストールしてください。$ 

詳しい使用方法は、それぞれのアプリケーションのヘルプをご覧ください。

メディアにデータを書き込むとき、メディアの状態やデータの内容、またはパソコンの使用環境によって、実行速度は異なります。

### **■ DVDスーパーマルチドライブモデル**

### 使用できるメディア

○ : 使用できる × : 使用できない
CD-R CD-RW DVD-R DVD+R DVD-RW DVD+RW DVD-RAM

	0011	OB TIV		D 1 D   111			D V D T W ((V)
読み出し	0	0	O*1	O*1	○*1	O*1	O*1
書き込み回数	1 🖂	繰り返し 書換可能*2	1 🗇	1 🛭	繰り返し 書換可能* <sup>2</sup>	繰り返し 書換可能* <sup>2</sup>	繰り返し 書換可能*2

- \* 1 使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。
- \*2 実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。

### アプリケーションと書き込み可能なメディア

○:使用できる ×:使用できない

### [ RecordNow! ]

CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD+R	DVD-RW	DVD+RW	DVD-RAM
$\circ$	0	O* 1	O* 1	O* 1	O* 1	×

<sup>\* 1</sup> DVD-Video、DVD-Audioの作成はできません。また、DVD プレーヤなどで使用することはできません。

### [DLA]

CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD+R	DVD-RW	DVD+RW	DVD-RAM
×	O* 1	×	×	O* 1	O* 1	×

<sup>\* 1</sup> CD-RW、DVD-RW、DVD+RW を「DLA」で使用するには、あらかじめフォーマットが必要です。

### 【 [マイコンピュータ] 上で書き込む場合】

[マイコンピュータ] で目的のファイルやフォルダをドライブにコピーすると、パソコンで作成した文書データなどのファイルをメディアに書き込むことができます。\*1 書き込み可能なメディアは、CD-RW、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAMです。なお、これらのメディアはあらかじめフォーマットしておく必要があります。

\* 1 CD-RW、DVD-RW、DVD+RWへの書き込みは、「DLA」を使用してください。

CD-RW、DVD-RW、DVD+RWのフォーマット『DLAのヘルプ』

DVD-RAM のフォーマット「本節 5 DVD-RAM を使うときは」

## 2 DVD-ROM&CD-R/RWドライブモデル

### 使用できるメディア

○:使用できる ×:使用できない

	CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD+R	DVD-RW	DVD+RW	DVD-RAM
読み出し	0	0	O*1	×	O*1	×	O*1
書き込み 回数	1 🖂	繰り返し 書換可能 <sup>*2</sup>	×	×	×	×	×

<sup>\* 1</sup> 使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。

<sup>\*2</sup> 実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。

### アプリケーションと書き込み可能なメディア

CD-Rには「RecordNow!」で書き込みができます。

CD-RW には、「RecordNow!」および「DLA」\*1 で書き込みができます。

\* 1 CD-RWを「DLA」で使用するには、あらかじめフォーマットが必要です。

### 【 [マイコンピュータ] 上で書き込む場合 】

[マイコンピュータ] で目的のファイルやフォルダをドライブにコピーすると、パソコンで作成した文書データなどのファイルを CD-RW に書き込むことができます。\*<sup>1</sup>なお、CD-RW はあらかじめフォーマットしておく必要があります。

\* 1 「DLA」を使用してください。

▼ CD-RWのフォーマット『DLAのヘルプ』

### 3 CD-ROMドライブ

CD-ROM ドライブは、CD-R の読み出しのみ可能です。書き込みはできません。

### お願い CD/DVD に書き込む前に

- ●本製品に添付の「RecordNow!」「DLA」以外のCD/DVD ライティングソフトウェアは動作保証していません。Windows 標準のCD 書き込み機能や市販のライティングソフトウェアは使用しないでください。
- CD/DVD に書き込みを行うときは、次の注意をよく読んでから使用してください。 守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへの ショックなど本体異常や、メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き込みに失敗することがあります。
- ●書き込みに失敗した CD-R、DVD-R、DVD+R の損害については、当社は一切その責任を負いません。

また、記憶内容の変化・消失など、CD/DVDに保存した内容の損害および内容の損失・消失により生じる経済的損害といった派生的損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- CD/DVD に書き込む際には、それぞれの書き込み速度に対応したメディアを使用してください。また、推奨するメーカのメディアを使用してください。
- バッテリ駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ず AC アダプタを電源コンセントに接続してください。
- 書き込みを行う際は、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。また、 スタンバイや休止状態を実行しないでください。
  - 後照 省電力機能について 「5章2省電力の設定をする」

- ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。
  - ・スクリーンセーバ
  - ・ウイルスチェックソフト
  - ・ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ
  - ・モデムなどの通信アプリケーション など

ソフトウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となりますので使 用しないことを推奨します。

- フロッピーディスク、PC カードタイプのハードディスクドライブ、USB 接続の ハードディスクドライブなど、本製品のハードディスク以外の記憶装置にある データを書き込む際は、データをいったん本製品のハードディスクに保存してか ら書き込みを行ってください。
- LAN を経由する場合は、データをいったん本製品のハードディスクに保存してから書き込みを行ってください。

### お願い 書き込み/削除を行うにあたって 📉

- タッチパッドを操作する、ウィンドウを開くなど、パソコン本体の操作を行わないでください。
- パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- 次の機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。 PCカード、USB対応機器、外部ディスプレイ、テレビ
- パソコン本体から携帯電話、および他の無線通信装置を離してください。
- 重要なデータについては、書き込み終了後、必ずデータが正しく書き込まれたことを確認してください。

## 〔2〕使用できる CD

#### 【読み出しできる CD】

対応フォーマットによっては、再生ソフトが必要な場合があります。

- 音楽用 CD
- フォトCD
- CD-ROM
- CD エクストラ● CD-R
- CD-RW

### 【書き込みできる CD】

- \* DVD スーパーマルチドライブモデル、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデルのみ
- CD-R

書き込みは 1 回限りです。書き込まれたデータの削除・変更はできません。

CD-RW

書き込み速度は、使用するメディアによって異なります。

#### DVDスーパーマルチドライブモデル

CD-Rメディア : 最大 16 倍速

最大の倍速で書き込むためには書き込み速度に対応した CD-R メディアを使用してください。

マルチスピード CD-RW メディア : 最大 4 倍速 High-Speed CD-RW メディア : 最大 8 倍速

Ultra Speed CD-RW メディアは使用できません。使用した場合、データは保証できません。

#### DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデル

CD-R メディア : 最大 24 倍速

最大の倍速で書き込むためには書き込み速度に対応した CD-R メディアを使用してください。

マルチスピード CD-RW メディア : 最大 4 倍速 High-Speed CD-RW メディア : 最大 10 倍速 Ultra Speed CD-RW メディア : 最大 24 倍速

### お願い CD-RW、CD-R について

● CD-RW、CD-R に書き込む際には、次のメーカの CD-RW、CD-R を使用することを推奨します。

CD-RW (マルチスピード、High-Speed): 三菱化学メディア (株)、(株) リコーCD-RW (Ultra Speed) \* DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデルのみ

: 三菱化学メディア(株)


CD-R: 太陽誘電 (株)、三菱化学メディア (株)、(株) リコー、日立マクセル (株)

これらのメーカ以外の CD-RW、CD-R を使用すると、うまく書き込みができない 場合があります。

- CD-R に書き込んだデータの消去はできません。
- CD-RW メディアは書き換え可能なメディアですが、「RecordNow!」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。ファイルの変更・削除が必要な場合は、まず CD-RW メディアの消去を行い、改めて必要なファイルだけを書き込んでください。

「DLA」でCD-RWメディアに書き込んだファイルは、変更・削除することができます。

- CD-RW の消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディア の内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去するメディアをセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。



● ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込みができなくなる場合があります。CD-RW、CD-Rにデータなどを書き込む際は、メディアの状態をよくご確認ください。

## (3) 使用できる DVD

### 【 読み出しできる DVD 】

- \* DVD スーパーマルチドライブモデル、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデルのみ対応フォーマットによっては、再生ソフトが必要な場合があります。
- ●DVD-ROM ●DVD-Video (映像再生用です。映画などが収録されています)
- DVD-RW DVD-R DVD-RAM
- DVD+R \* DVD スーパーマルチドライブモデルのみ
- DVD+RW \* DVD スーパーマルチドライブモデルのみ

#### 【書き込みできる DVD】

DVDスーパーマルチドライブモデルでは、DVDに書き込むことができます。

#### メモ

本製品のドライブでは、書き込み8倍速以上のDVD-R、DVD+Rメディアと、書き換え4倍速以上のDVD-RW、DVD+RWメディアを使用することはできません。

- DVD-R
  - 書き込みは 1 回限りです。書き込まれたデータの削除・変更はできません。 DVD-R は、DVD-R for General Ver2.0 規格に準拠したメディアを使用してくだ さい。
- DVD-RW DVD-RW Ver1.1 規格に準拠したメディアを使用してください。
- DVD+R
- DVD+RW
- DVD-RAM
   DVD-RAM は、DVD-RAM Ver2.0 または 2.1 規格に準拠したメディアを使用してください。

### 【 DVD-RAM の種類 】

DVD-RAM にはいくつかの種類があります。本製品のドライブで使用できる DVD-RAM は次のとおりです。

カートリッジタイプのメディアは、カートリッジから取り出してドライブにセットしてください。両面ディスクで、読み出し/書き込みする面を変更するときは、一度ドライブからメディアを取り出し、裏返してセットし直してください。

○:使用できる ×:使用できない

 DVD-RAM の種類	本製品の対応
カートリッジなし* <sup>1</sup>	0
カートリッジタイプ(取り出し不可)	×
カートリッジタイプ (取り出し可能) *2	0

<sup>\* 1</sup> 一部の家庭用 DVD ビデオレコーダでは再生できない場合があります。

<sup>\* 2 2.6</sup>GB、5.2GBのディスクは DVD スーパーマルチドライブモデルでは書き込みできません。 また、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデルでは使用できません。

## お願い DVD スーパーマルチドライブモデルの場合 =

● DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rに書き込む際には、次のメーカのメディアを使用することを推奨します。

DVD-RAM : 松下電器産業(株)、日立マクセル(株)

DVD-RW : 日本ビクター (株)、三菱化学メディア (株)

DVD-R: 松下電器産業(株)、太陽誘電(株)DVD+RW: 三菱化学メディア(株)、(株) リコーDVD+R: 三菱化学メディア(株)、(株) リコー

これらのメーカ以外のメディアを使用すると、うまく書き込みができない場合があります。

- DVD-R、DVD+R に書き込んだデータの消去はできません。
- DVD-RW、DVD+RWメディアは書き換え可能なメディアですが、
  「RecordNow!」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずDVD-RW、DVD+RWメディアの消去を行い、改めて必要なファイルだけを書き込んでください。
  「DLA」でDVD-RW、DVD+RWメディアに書き込んだファイルは、変更・削除することができます。
- DVD-RW、DVD+RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去するメディアをセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rへの書き込みでは、 ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。
- DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、DVDの規格に準拠するため、書き込む データのサイズが約 1GB に満たない場合にはダミーのデータを加えて、最小 1GB のデータに編集して書き込みます。このため、実際に書き込もうとしたデー タが少ないにもかかわらず、書き込み完了までに時間がかかることがあります。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。
  - エラーチェックの方法 「7章 2 Q&A集 その他-Q. セーフモードで起動した」
- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込みができなくなる場合があります。DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rにデータなどを書き込む際は、メディアの状態をよくご確認ください。

● DVD-RAM をドライブにセットしたとき、システムが DVD-RAM を認識するまでに多少時間がかかります。

#### メモ

- 市販のDVD-Rには業務用メディア (for Authoring) と一般用メディア (for General) があります。業務用メディアはパソコンのドライブでは書き込み することができません。
  - 一般用メディア(for General)を使用してください。
- 市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+R には「for Data」と「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用 DVDビデオレコーダとの互換性を重視する場合は「for Video」を使用してください。

# 4) DVD-Video の再生について

\* DVDスーパーマルチドライブモデル、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデルのみ DVD-Video の再生を行うためのアプリケーションとして「InterVideo WinDVD」 が用意されています。初めて使用するときには、[スタート] → [すべてのプログラ ム] → 「アプリケーションの再インストール] からインストールしてください。

## お願い DVD-Video の再生にあたって

- DVD-Video の再生には、「InterVideo WinDVD」を使用してください。
  「Windows Media Player」やその他市販ソフトを使用して DVD-Video を再生すると、表示が乱れたり、再生できない場合があります。このようなときは、「InterVideo WinDVD」を起動し、DVD-Video を再生してください。
- DVD-Video 再生ソフト「InterVideo WinDVD」は、Video CD、Audio CD、MP3の再生はサポートしていません。
- DVD-Video 再生時は、なるべく AC アダプタを接続してください。省電力機能が 働くと、スムーズな再生ができない場合があります。バッテリ駆動で再生する場合は「東芝省電力」のプロファイルを「DVD 再生」に設定してください。
- 使用する DVD ディスクのタイトルによっては、コマ落ちしたり、マルチアングル シーンで一時停止ができない場合があります。
- DVD-Video を再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中には他のアプリケーションを起動させたり、不要な操作は行わないでください。

再牛中に、常駐しているプログラムの画面やアイコンなどがちらつく場合は、 「InterVideo WinDVD」を最大表示にしてください。

● DVD-Video を再生する場合は、再生する前にあらかじめ表示装置を切り替えてく ださい。また、内部液晶ディスプレイと外部ディスプレイに Clone 表示をしてい るとき DVD-Video を再生すると、画像がコマ落ちすることがあります。この場 合は表示解像度を下げるか、内部液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのみ に表示するか、拡張表示に設定してください。

参照 表示装置の切り替え 「4章 6-2 表示装置を切り替える |

詳しくは、「InterVideo WinDVD」の「Readme」に記載しています。 「Readme」をよく読んで使用してください。

# DVD-RAM を使うときは

\* DVD スーパーマルチドライブモデルのみ

ここでは、DVD スーパーマルチドライブモデルで DVD-RAM に書き込みをする前 に必要な操作について説明します。

DVD-RAM のドライバとフォーマットユーティリティとして、「DVD-RAM Driver Software | が用意されています。初めて使用するときには、[スタート] → [すべ てのプログラム] → 「アプリケーションの再インストール」からインストールして ください。

#### フォーマットとは

新品の DVD-RAM は、使用する目的にあわせて「フォーマット」という作業が必要 です。

フォーマットとは、DVD-RAMにデータの管理情報(ファイルシステム)を記録し、 DVD-RAM を使えるようにすることです。

フォーマットされていない DVD-RAM は、フォーマットしてから使用してください。 詳細は PDF マニュアルを確認してください。

## 【 PDF マニュアルを見る方法 】

 [ スタート] → [すべてのプログラム] → [DVD-RAM] → [DVD-RAM ドライバー] → [DVD-RAM ディスクの使い方] をクリック する

「Adobe Reader」が起動し、PDFマニュアルが表示されます。

#### お願い

フォーマットを行うと、その DVD-RAM に保存されていた情報はすべて消去されます。一度使用した DVD-RAM をフォーマットする場合は注意してください。

# ファイルシステム

DVD-RAMをフォーマットするときにファイルシステムを選択します。ファイルシステムは、書き込むデータの種類や書き込み後のメディアを使用する機器に応じて選択します。また、映像データを書き込むときは、書き込み用のアプリケーションによって指定されている場合があります。 選択できるファイルシステムは「UDF2.0」「UDF1.5」「FAT32」です。

#### [ UDF2.0 ]

-VR フォーマットに対応したファイルシステムです。 家庭用 DVD ビデオレコーダとの互換性があります。

#### [ UDF1.5 ]

本製品で使用しているシステムの標準の機能で読み出しできるファイルシステムです。このファイルシステムのメディアは、本製品以外のWindows XP / 2000 \* <sup>1</sup> がインストールされたパソコン\*<sup>2</sup> でもデータを読み出すことができます。 家庭用 DVD ビデオレコーダとの互換性はありません。

- \* 1 Windows 2000 ....... Microsoft® Windows® 2000 Professional operating System日本語版
- \*2 DVD-RAM ドライブが搭載されていないパソコンで DVD-RAM を読み出すためには、DVD-RAM の読み出しに対応した DVD ドライブが搭載されている必要があります。

### [FAT32]

本製品で使用しているシステムの標準の機能で読み出し/書き込みできるファイルシステムです。このファイルシステムのメディアは、本製品以外のWindows XP / Me \*<sup>1</sup> / 98 \*<sup>2</sup> がインストールされたパソコン\*<sup>3</sup> でもデータを読み出すことができます。 家庭用 DVD ビデオレコーダとの互換性はありません。

- \* 1 Windows Me ... Microsoft® Windows® Millennium Edition operating System 日本語版
- \* 2 Windows 98 ... Microsoft® Windows® 98 SECOND Edition operating System 日本語版
- \*3 DVD-RAM ドライブが搭載されていないパソコンで DVD-RAM を読み出すためには、DVD-RAM の読み出しに対応した DVD ドライブが搭載されている必要があります。

# (6)CD/DVDのセットと取り出し

ここでは、DVD-ROM & CD-R/RW ドライブモデルを例に CD / DVD のセットと取り出しについて説明します。

## お願い 操作にあたって

- ディスクトレイ内のレンズおよびその周辺に触れないでください。ドライブの故障の原因になります。
- ドライブ関係のLED およびディスクトレイ LED が点灯しているときは、イジェクトボタンを押したり、CD / DVD を取り出す操作をしないでください。CD / DVD が傷ついたり、ドライブが壊れるおそれがあります。
- 電源が入っているときには、イジェクトホールを押さないでください。回転中の CD / DVD のデータやドライブが壊れるおそれがあります。
  - ▼ イジェクトホールについて「本項 2 CD / DVD の取り出し」
- ドライブのトレイを開けたときに、CD / DVD が回転している場合には、停止するまで CD / DVD に手を触れないでください。ケガのおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、ドライブに CD / DVD が入っていないことを確認してください。入っている場合は取り出してください。
- CD / DVD をディスクトレイにセットするときは、無理な力をかけないでください。
- CD / DVD を正しくディスクトレイにセットしないと CD / DVD を傷つけることがあります。

#### チェック 📖

- 傷ついたり汚れのひどい CD / DVD の場合は、挿入してから再生が開始されるまで、時間がかかる場合があります。汚れや傷がひどいと、正常に再生できない場合もあります。汚れを拭き取ってから再生してください。
- CD / DVD の特性や CD-RW、CD-R などの書き込み時の特性によって、読み込めない場合もあります。


## 1 CD/DVDのセット

- 1 パソコン本体の電源を入れる
- 2 イジェクトボタンを押す



イジェクトボタンを押したら、ボタンから手を離してください。ディスクトレイが少し出てきます(数秒かかることがあります)。

**3** ディスクトレイを引き出す




CD / DVD をのせるトレイがすべて出るまで、引き出します。

4 文字が書いてある面を上にして、CD/DVDの穴の部分をディスクトレイの中央凸部分に合わせ、上から押さえてセットする




カチッと音がして、セットされていること を確認してください。

5 カチッと音がするまで、ディスクトレイを押し戻す




#### 2 CD/DVDの取り出し

- 1 パソコン本体の電源が入っているか確認する 電源が入っていない場合は電源を入れてください。
- 2 イジェクトボタンを押す ディスクトレイが少し出てきます。
- 3 ディスクトレイを引き出す CD / DVD をのせるトレイがすべて出るまで、引き出します。
- 4 CD/DVDの両端をそっと持ち、上に持ち上げて取り出す




CD / DVD を取り出しにくいときは、中央凸部を少し押してください。簡単に取り出せるようになります。

5 カチッと音がするまで、ディスクトレイを押し戻す



## 【ディスクトレイが出てこない場合】

電源を切っているときは、イジェクトボタンを押してもディスクトレイは出てきません。電源が入らない場合は、イジェクトホールを、先の細い丈夫なもの(クリップを伸ばしたものなど)で押してください。次の場合は、電源が入っていても、イジェクトボタンを押した後すぐにディスクトレイは出てきません。ディスクトレイLEDの点滅が終了したことを確認してから、イジェクトボタンを押してください。




- 電源を入れた直後 ディスクトレイを閉じた直後
- 再起動した直後 ドライブ関係の LED が点灯しているとき

#### CD / DVD の取り扱いと手入れ ■

CD / DVD の内容は故障の原因にかかわらず保障いたしかねます。製品を長持ちさせ、データを保護するためにも、次のことを必ず守ってください。

- 傷、汚れをつけないよう、取り扱いには十分にご注意ください。
- CD / DVD を折り曲げたり、表面を傷つけたりしないでください。CD / DVD を読み込むことができなくなります。
- CD / DVD を直射日光が当たるところや、極端に暑かったり寒かったりする場所 に置かないでください。また、CD / DVD の上に重いものを置かないでください。
- CD / DVD は専用のケースに入れ、清潔に保護してください。
- CD / DVD を持つときは、外側の端か、中央の穴のところを持つようにしてください。データ記憶面に指紋をつけてしまうと、正確にデータが読み取れなくなることがあります。
- CD / DVD のデータ記憶面に文字などを書かないでください。
- CD / DVD のレーベル面に文字などを書くときは、油性のフェルトペンなどを使用してください。
  - ボールペンなどの硬いものを使用しないでください。
- CD / DVD が汚れたりホコリをかぶったりしたときは、乾燥した清潔な布で拭き 取ってください。

円盤に沿って環状に拭くのではなく、円盤の中心から外側に向かって直線状に拭くようにしてください。乾燥した布では拭き取れない場合は、水か中性洗剤で湿らせた布を使用してください。ベンジンやシンナーなどの薬品は使用しないでください。



# フ フロッピーディスクドライブ

\*フロッピーディスクドライブ内蔵モデルのみ

本製品は、購入したモデルによって、フロッピーディスクドライブが内蔵されています。フロッピーディスクには、文書や表などのデータを保存することができます。

# 〔1〕フロッピーディスク

フロッピーディスクについて説明します。

### 1 使用できるフロッピーディスク

本製品で使用できるフロッピーディスクには3種類あり、それぞれの機能は次のとおりです。


	1 枚に保存できる容量	読み出し/書き込み	フォーマット
2DD タイプ	720KB	可	不可
2HDタイプ	1.2MB	可	不可
2HDタイプ	1.44MB	可	可

ソニー(株)製の 3.5 型フロッピーディスク(2DD / 2HD)を使用することを推奨します。

他のフロッピーディスクは、規格外などで使用できなかったり、フロッピーディスクドライブの寿命を縮めたり、故障の原因となる場合があります。

# 2 フロッピーディスクドライブに関する表示

パソコン本体の電源が入っている場合、フロッピーディスクとデータをやり取りしているときは、FDD/CD-ROM **日**/◎ LEDが点灯します。



# 〔2〕フロッピーディスクのセットと取り出し

フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入することを「フロッピーディスクをセットする」といいます。


## ⚠ 注意

パソコン本体の電源が入っている場合で、FDD/CD-ROM □/⑤ LEDが点灯中は、電源を切ったり、フロッピーディスクドライブのイジェクトボタンに触れたり、パソコン本体を動かしたりしないでください。

フロッピーディスクのデータやフロッピーディスクドライブが壊れるおそれがあります。

## 1 フロッピーディスクのセット


プロッピーディスクの隅に示されている矢印の向きにあわせて挿入する



カチッと音がするまで挿入します。正しく セットされるとイジェクトボタンが出てき ます。

#### 2 フロッピーディスクの取り出し

1 イジェクトボタンを押す



フロッピーディスクが少し出てきます。そ のまま手で取り出します。


#### 3 フロッピーディスクの内容を確認する

- **1** [スタート] → [マイ コンピュータ] をクリックする 「マイ コンピュータ」画面が表示されます。
- **2** [ 3.5 インチ FD (A:)] をダブルクリックする [3.5 インチ FD (A:)] 画面が開き、セットしたフロッピーディスクの内容 が表示されます。

# (3) フロッピーディスクを使う前に

#### 1 ライトプロテクトタブ

フロッピーディスクは、ライトプロテクトタブを動かすことにより、誤ってデータを消さないようにできます。





#### 書き込み禁止状態

ライトプロテクトタブをカチッと音がするまで移動させて、穴が 開いた状態にします。この状態のフロッピーディスクは、データ の書き込みはできず、読み取りしかできません。



#### 書き込み可能状態

ライトプロテクトタブをカチッと音がするまで移動させて、穴が 閉じた状態にします。この状態のフロッピーディスクには、デー タの書き込みも読み取りも可能です。

#### 2 フォーマットとは

新品のフロッピーディスクは、使用するシステム(OS)にあわせて「フォーマット」という作業が必要です。

フォーマットとは、フロッピーディスクにトラック番号やヘッド番号などの基本情報を書き込み、フロッピーディスクを使えるようにすることです。

#### お願い ----

フォーマットを行うと、そのフロッピーディスクに保存されていた情報はすべ

て消去されます。一度使用したフロッピーディスクをフォーマットする場合は

注意してください。

フォーマットできるのは、2HD タイプ(1.44MB)のフロッピーディスクのみです。2HD タイプ(1.44MB)のフロッピーディスクであることを確認してからフォーマットしてください。

次のフロッピーディスクは、フォーマットしてから使用してください。

- フォーマットされていないもの
- Windows 以外のシステムでフォーマットされたもの

▼ フォーマット方法『ヘルプとサポート』

#### フロッピーディスクドライブの手入れ■

市販のクリーニングディスクを使って、1ヶ月に1回を目安にクリーニングしてください。

#### フロッピーディスクの取り扱い■

フロッピーディスクは消耗品です。傷がついた場合は交換してください。 フロッピーディスクを取り扱うときには、次のことを守ってください。

- フロッピーディスクに保存しているデータは、万一故障が起こったり、消失した場合に備えて、定期的に複製を作って保管するようにしてください。フロッピーディスクに保存した内容の障害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- シャッター部を開けて磁性面を触らないでください。汚れると使用できなくなります。
- スピーカなど強い磁気を発するものに近づけないでください。 記録した内容が消えるおそれがあります。
- 直射日光に当てたり、高温のものに近づけないでください。
- 本やノートなど重いものを上に置かないでください。
- 使用場所、保管場所の温度は次のとおりです。

環境	使用時	保管時
温度	5∼35℃	4∼53℃

- ラベルは正しい位置に貼ってください。貼り替えるときに重ね貼りをしないでください。
- ホコリの多い場所、タバコの煙が充満している場所に置かないでください。
- 保管の際は、プラスチックケースに入れてください。
- 食べ物、タバコ、消しゴムのカスなどの近くにフロッピーディスクを置かないでください。

# 8 LAN機能


パソコンをインターネットに接続する前に、コンピュータウイルスへの対策を行ってください。

コンピュータウイルスとは、パソコンにトラブルを発生させるプログラムのことで、 ハードディスクやデータの一部を破壊するものもあります。

本製品には、ウイルスチェックソフトとして「Norton AntiVirus」が用意されています。必ずウイルスチェックソフトのインストールと設定を行い、定期的にウイルスチェックを行ってください。設定したソフトは常に最新のバージョンに更新するようにしてください。

# 〔1)ケーブルを使った LAN 接続(有線 LAN)

本製品には、ブロードバンド対応のLAN機能が内蔵されています。
LAN コネクタに ADSL モデムやケーブルモデムを接続し、ブロードバンドでインターネットに接続することができます。ブロードバンドに必要なネットワーク機器や設定などについて、詳しくは契約しているプロバイダに問い合わせてください。また、本製品のLAN機能は、Fast Ethernet (100BASE-TX)、Ethernet (10BASE-T) に対応しています。LAN コネクタにLANケーブルを接続し、ネットワークに接続することができます。LAN コネクタにLANケーブルを接続すると、Fast Ethernet / Ethernet を自動的に検出して切り替えます。



LANケーブルをはずしたり差し込むときは、プラグの部分を持って行ってください。また、はずすときは、プラグのロック部を押しながらはずしてください。ケーブルを引っ張らないでください。 LANケーブルはモジュラーケーブルと似ているので、間違えないよう注意してください。プラグの差し込み部分に線が8本ついているのが、LANケーブルです。

ネットワーク機器の接続先やネットワークの設定は、『ヘルプとサポート』を確認してください。または、ネットワーク管理者に問い合わせてください。

## お願い LAN ケーブルの使用にあたって I

- LAN ケーブルは市販の物を使用してください。
- LAN ケーブルをパソコン本体のLAN コネクタに接続した状態で、LAN ケーブル を引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。LAN コネクタが破損 するおそれがあります。

# 2)ケーブルを使わない LAN 接続(無線 LAN)

#### \*無線LANモデルのみ

無線 LAN とは、パソコンに LAN ケーブルを接続しない状態で使用できる、ワイヤレスの LAN 機能のことです。モデムやルータの位置とは関係なく、無線通信のエリア内であればあらゆる場所からコンピュータを LAN システムに接続できます。無線 LAN アクセスポイント(別売り)を使用することによって、複数のパソコンからワイヤレスでブロードバンド環境を実現できます。

無線LAN モデルには、無線LAN モジュールが内蔵されています。 無線LAN のモジュールには、b/g 対応モジュール、a/b/g 対応モジュールの2種 類があります。

#### 1 無線LANの概要

無線 LAN モデルには、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g に準拠した無線 LAN モジュールが内蔵されており、次の機能をサポートしています。

- 転送レート自動選択機能 次の転送レートから選択可能です。
   11,5.5,2,1Mbps (IEEE802.11bの場合)
   54,48,36,24,18,12,9,6Mbps (IEEE802.11a/IEEE802.11gの場合)
   これらの転送レートは理論上の最高値であり、実際の通信時の転送レートではありません。実用上の転送レートは使用環境により異なります。
- 周波数チャネル選択(2.4GHz帯/5GHz帯)
- マルチチャネル間のローミング
- パワーマネージメント
- データ暗号化(a/b/g対応モジュール:WEP152bit、AES256bit、 b/g対応モジュール:WEP128bit)

#### 【無線LANの種類】

無線 LAN は、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11gに準拠する無線ネットワークです。無線 LAN は IEEE802.11b の場合に最大 11Mbps、IEEE802.11a / IEEE802.11g の場合に最大 54Mbps の転送レートをサポートしています。

- IEEE802.11bでは「直接拡散方式」(Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS)、IEEE802.11a / IEEE802.11gでは「直交周波数分割多重方式」 (Orthogonal Frequence Division Multiplexing, OFDM) を採用し、 IEEE802.11 に準拠する他社の無線 LANシステムと完全な互換性を持っています。
- Wi-Fi Alliance 認定の Wi-Fi (Wireless Fidelity) ロゴを取得しています。
   Wi-Fi ロゴは、IEEE802.11 に準拠する他社の無線 LAN 製品との通信が可能な無線機器であることを意味します。
- Wi-Fi CERTIFIED ロゴは Wi-Fi Alliance の認定マークです。

# お願い 無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意 ■

#### (お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!)

無線 LAN は、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。

通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

個人情報や機密情報を取り出す(機密漏洩)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし) 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)

コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊) などの通信内容を盗み見られる可能性があります。 本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っているので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解したうえで、お客様ご自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

## お願い 暗号化 ■

WEP(暗号化)機能を使用しないと、無線 LAN 経由で部外者による不正アクセスが容易に行えるため、不正侵入や盗聴、データの消失、破壊などにつながる危険性があります。そのため WEP 機能を設定されることを強くおすすめいたします。

## お願い 無線 LAN を使用するにあたって 📉


- 無線 LAN の無線アンテナは、できるかぎり障害物が少なく見通しのきく場所で使用してください。無線通信のレンジを最大限有効にするには、ディスプレイを開き、本や分厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わないようにしてください。また、パソコンとの間を金属板で遮へいしたり、無線アンテナの周囲を金属性のケースなどで覆わないようにしてください。
- 無線 LAN は無線製品です。各国/地域で適用される無線規制については、「付録 4-5 お客様に対するお知らせ」を確認してください。
- 本製品の無線 LAN を使用できる地域については、同梱の『ご使用できる国/地域について』を確認してください。

# 2 無線LANネットワークの種類

#### アドホックワークグループ

無線 LAN アクセスポイントを持たない環境(Small Office/Home Office (SOHO) など)で一時的なネットワークを構築する方法です。アドホックワークグループを設定することで、小規模な無線ネットワークを構築できます。ステーション同士が互いの通信範囲内にある場合は、これが最も簡単かつ低コストに無線ネットワークを構築する方法です。

このワークグループでは、Microsoft ネットワークでサポートされているような [ファイルとプリンタの共有] などの機能を使用したファイル交換ができます。家族 や友人同士でデータを共有したり、ファイルのやり取りをしたい場合などに便利です。




# インフラストラクチャネットワーク

無線LANアクセスポイントを使用してバックボーンとなるネットワークに接続し、すべてのネットワーク設備に無線LAN機器でアクセスできる方法です。LANのバックボーンネットワークは、次のどちらでもアクセスできます。


## 【 スタンドアロンネットワーク 】

無線 LAN アクセスポイントのみで構築したネットワークです。



# 【インフラストラクチャネットワーク】

無線LANアクセスポイントを既存の有線ネットワークに組み込み、既存の有線ネットワークをバックボーンネットワークとするネットワークです。



どちらの場合も、ネットワークに接続するには設定が必要です。 詳しくはネットワーク管理者にお問い合わせください。

#### 3 基本設定

Windows XPは、標準で無線LANネットワークに対応しています。システムが標準で提供する方法に従って設定してください。詳しくは『ヘルプとサポート』をご覧ください。

無線 LAN ネットワークに接続するには、接続するネットワークに応じた設定が必要です。

- [ コントロールパネル]をクリックする
- 2 [ネットワークとインターネット接続] をクリックする
- 3 [ホームネットワークまたは小規模オフィスのネットワークをセット アップまたは変更する] をクリックする

[ネットワークセットアップウィザードの開始] 画面が表示されます。画面 に従って操作してください。

## 4 ネットワークの表示

無線ネットワークで複数の無線LANステーションが稼動している場合は、次の手順で他のコンピュータを表示できます。詳しくは『ヘルプとサポート』をご覧ください。

- 【 「スタート] → [マイコンピュータ] を開き、[その他] の [マイネットワーク] をクリックする
- 2 [ネットワークタスク] の [ネットワーク接続を表示する] をクリックする

[ネットワーク接続] 画面が表示されます。

**3** [ワイヤレスネットワーク接続] を選択し、[ネットワークタスク] の [ワークグループのコンピュータを表示する] をクリックする 無線 LAN でつながれた、他のパソコンなどが表示されます。

#### メモ

- 無線 LAN は、ほとんどのネットワーク環境において基本的な設定だけで動作しますが、インフラストラクチャネットワークに接続している場合は、〔設定の変更〕 画面で詳細設定をすることもできます。
- [ネットワークタスク] → [この接続の設定を変更する] をクリックすると [ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ]画面が表示されます。設定を変 更したあと、「OK] ボタンをクリックし、画面を閉じてください。

# 5 無線LANを使う

# ♠ 警告

• パソコン本体を航空機に持ち込む場合、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオフ(手前側)にし、必ずパソコン本体の電源を切ってください。ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオンにしたまま持ち込むと、パソコンの電波により、計器に影響を与える場合があります。


また、航空機内でのパソコンのご使用は、必ず航空会社の指示に従ってください。

#### 無線 LAN 機能の起動方法

1 本体前面にある、ワイヤレスコミュニケーションスイッチを On 側 にスライドする



ワイヤレスコミュニケーション (\*p) LED が点灯します。



無線 LAN 機能が起動します。

# (3)ネットワーク設定に便利な機能

本製品に用意されている「ConfigFree」を使うと、次のようなネットワーク設定に 便利な機能が使えます。

- ネットワークの診断を行い、問題があればその原因や対応策を表示します。
- 自宅やオフィスなどのネットワーク設定をプロファイルとして登録しておけば、 プロファイルを選択するだけでネットワーク設定やネットワークデバイスを切り 替えられます。
- 有線 LAN ケーブルが抜かれたときに、自動で無線 LAN に切り替えます。\* <sup>1</sup>
- 無線 LAN アクセスポイントのネットワーク名(SSID)に接続すると、そのネットワークで作成されていたプロファイルに自動的に切り替わります。\* ¹
- 近隣で使われている無線 LAN デバイスの SSID を検出し、信号の強度に応じて仮想のマップトに表示します。\* ¹

#### など

\* 1 無線 LAN 内蔵モデルの場合や PC カードタイプなどの無線 LAN 機器を接続した場合のみ使用できます。

他にも便利な機能が色々用意されています。

詳細については『ファーストユーザーズガイド』をご覧ください。

「ConfigFree」は、コンピュータの管理者のユーザアカウントで使用してください。

# ファーストユーザーズガイドの起動方法

**1** [X9-h] → [TOSHIBA] → [X9-h] → [Y9-h] →

「ファーストユーザーズガイド」が表示されます。

左側に主な目次が並んでいますので、目的の項目をクリックすると右側に説明が表示されます。



# 「ConfigFree」の起動方法

購入時の状態では、Windows を起動すると通知領域に「ConfigFree」のアイコン ( 👱 ) が表示されています。

「ConfigFree」を終了させた場合は、次の手順で起動してください。

**1** [X9-h] → [TOSHIBA] → [xyh] [TOSHIBA] → [xyh] [TOSHIBA] → [xyh]

[ConfigFree(ネットワーク診断)] 画面が表示されます。 [タスクトレイに常駐する] をチェックすると、通知領域にアイコン( 🍨 ) が表示されます。

「ConfigFree」を起動したときは、「ConfigFree」の説明画面が表示されます。以降必要のない場合は、「次回から表示しない」をチェックし、「閉じる」ボタンをクリックして画面を閉じてください。

「ConfigFree」の詳細については、ファーストユーザーズガイドまたはヘルプを確認してください。

#### ヘルプの起動方法

**1**「ConfigFree」を起動して、表示された画面の[ヘルプ] ボタンを クリックする

[ConfigFree ヘルプ] 画面が表示されます。

# 9 内蔵モデム

#### \*モデム内蔵モデルのみ

内蔵モデムを使用する場合、市販のモジュラーケーブルを2線式の電話回線に接続します。内蔵モデムは、ITU-T V.90 に準拠しています。通信先のプロバイダが V.90 以外の場合は、最大 33.6Kbps で接続されます。

# お願い 内蔵モデムの操作にあたって

- モジュラーケーブルをパソコン本体のモジュラージャックに接続した状態で、モジュラーケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。モジュラージャックが破損するおそれがあります。
- 市販の分岐アダプタを使用して他の機器と並列接続した場合、本モデムのデータ 通信や他の機器の動作に悪影響を与えることがあります。
- 回線切換器を使用する場合は、両切り式のもの(未使用機器から回線を完全に切り離す構造のもの)を使用してください。

# 【1)海外でインターネットに接続する

本製品の内蔵モデムで使用できる国/地域については、「付録 3 技術基準適合について」を参照してください。

海外でモデムを使用する場合、「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」による地域 設定を行います。

本製品を日本で使用する場合は、必ず日本モードで使用してください。他地域のモードで使用すると電気通信事業法(技術基準)に違反する行為となります。地域設定は、「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」でのみ行ってください。「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」以外で地域設定の変更をした場合、正しく変更できない場合があります。

「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」は、コンピュータの管理者のユーザアカウントで起動してください。それ以外のユーザが起動しようとすると、エラーメッセージが表示され、起動できないことがあります。

#### 1 設定方法

**1** [X9-h] → [TOSHIBA] → [X9-h] → [X9-h] → [Modem Region Select] をクリックする

[Internal Modem Region Select Utility] アイコン( **M** ) が通知領域に表示されます。



2 通知領域の [Internal Modem Region Select Utility] アイコン (墨) をクリックする

内蔵モデムがサポートする地域のリストが表示されます。

現在設定されている地域名と、サブメニューの所在地情報名にチェックマークがつきます。



3 使用する地域名または所在地情報名を選択し、クリックする

#### [地域名を選択した場合]


[新しい場所設定作成] 画面が表示されます。[OK] ボタンをクリックすると、[電話とモデムのオプション] 画面が表示されて、新しく所在地情報を作成します。

新しく作成した所在地情報が現在の所在地情報になります。

#### [所在地情報名を選択した場合]

その所在地情報に設定されている地域でモデムの地域設定を行います。選択された所在地情報が現在の所在地情報になります。

#### 2 その他の設定



#### 【設定】

チェックボックスをクリックすると、次の設定を変更することができます。

自動起動モード	システム起動時に、自動的に「内蔵モデム用地域選択 ユーティリティ」が起動し、モデムの地域設定が行な われます。
地域選択後に自動的にダイ アルのプロパティを表示する	地域選択後、[電話とモデムのオプション] の [ダイヤル情報] 画面が表示されます。
場所設定による地域選択	[電話とモデムのオプション] の所在地情報名が地域 名のサブメニューに表示され、所在地情報名から地域 選択ができるようになります。
モデムとテレフォニーの現在 の場所設定の地域コードとが 違っている場合にダイアログ を表示	モデムの地域設定と、[電話とモデムのオプション] の 現在の場所設定の地域コードが違っている場合に、 メッセージ画面を表示します。

### 【モデム選択】

COM ポート番号を選択する画面が表示されます。内蔵モデムを使用する場合、通常は自動的に設定されますので、変更の必要はありません。

## 【ダイアルのプロパティ】

[電話とモデムのオプション] の [ダイヤル情報] 画面を表示します。


# 10 セキュリティロック

セキュリティロック・スロットに、チェーンなどを接続して、盗難を防止します。

セキュリティロック用の機器については、本製品に対応のものかどうかを、購入店 に確認してください。

#### 1 セキュリティロック用機器の取り付け

1 セキュリティロック・スロットに市販のセキュリティロック用の機器を接続する



# 4章

# 周辺機器の接続

パソコンでできることをさらに広げたい。そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。本製品に取り付けられるさまざまな周辺機器について、その取り付けかたや各種設定について説明しています。

1 周辺機器について 102

2 PC カードを接続する 103

3 USB 対応機器を接続する 107

4 プリンタを接続する 109

5 テレビを接続する 111

6 外部ディスプレイを接続する 116

7 その他の機器を接続する 118

8 メモリを増設する 121

# 1 周辺機器について

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことです。周辺機器を使うと、パソコンの性能を高めたり、機能を広げることができます。

周辺機器によってインタフェースなどの規格が異なります。本製品に対応している か確認してから購入してください。インタフェースとは、機器を接続するときの ケーブルやコネクタの形状などの規格のことです。

それぞれの機器に付属の説明書も、あわせてお読みください。

# お願い 取り付け/取りはずしにあたって

取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。本章の各節を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。

- ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、電源コネクタから AC アダプタのプラグを抜き、電源コードを電源コンセントからはずし、バッテリパックを取りはずしてから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。
- 適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を 与えないでください。冬場は特に注意してください。
- ホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
- 極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
- 静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしないでください。
- 本書で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
- 作業時に使用するドライバは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
- 本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
- パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を あわせてください。
- ケーブルのコネクタに固定用ネジがある場合は、パソコン本体のコネクタに接続した後、ケーブルがはずれないようにネジを締めてください。
- パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないでください。

# 2 PC カードを接続する

目的に合わせたPCカードを使うことにより、パソコンの機能が大きく広がります。 PC カードには、次のようなものがあります。

- ●ISDN カード ●SCSI カード ●無線 LAN カード
- ●フラッシュメモリカード用アダプタカード など

# PC カードを使う前に

本製品のPC カードスロットでは、PC Card Standard 準拠のTYPE II / II対応の カード(CardBus 対応カードも含む)を使用できます。

使用するタイプによって取り付け可能なスロットは異なりますので、よく確認して ください。

スロット 0 に TYPE Ⅲの PC カードを取り付けたときは、スロット 1 に PC カード を取り付けることはできません。

使用スロット:1(上側)	TYPE II
使用スロット:0(下側)	TYPE I / II

PC カードの大部分は電源を入れたままの取り付け/取りはずし(ホットインサー ション)に対応しているので便利です。

使用している PC カードがホットインサーションに対応しているかどうかなど、詳 しい使いかたについては『PCカードに付属の説明書』を確認してください。

### お願い = = = =


- ホットインサーションに対応していないPCカードを使用する場合は、必ず パソコン本体の電源を切ってから取り付け/取りはずしを行ってください。
- PC カードには、長い時間使用していると熱を帯びるものがあります。PC カードを取りはずす際に、PCカードが熱い場合は、少し時間をおき、冷め てから PC カードを取りはずしてください。
- PCカードの使用停止は必ず行ってください。使用停止せずにPCカードを 取りはずすとシステムが致命的影響を受ける場合があります。

# 2)PC カードを使う

PC カードを使う場合、パソコン本体の PC カードスロットに PC カードを取り付けてください。


## 1 取り付け

#### 】 PC カードにケーブルを付ける



SCSI カードなど、ケーブルの接続が必要なときに行います。

# 2 PC カードの表裏を確認し、表を上にして挿入する



カードは無理な力を加えず、静かに奥まで 押してください。きちんと奥まで差し込ま れていない場合、PCカードを使用できな い、またはPCカードが壊れる場合があり ます。

カードを接続した後、カードが使用できるように設定されているか確認してください。

## 2 取りはずし


#### お願し

- 取りはずすときは、PCカードをアプリケーションやシステムで使用していな
- いことを確認してください。

#### **PC** カードの使用を停止する


- ① 通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン ( 🍆 ) をクリックする
- ②表示されたメニューから [XXXX (取りはずす PC カード) を安全に取り外します] をクリックする
- ③ 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、 [閉じる] ボタン( ※ ) をクリックする

#### 2 イジェクトボタンを押す




イジェクトボタンが出てきます。

## **3** もう 1 度イジェクトボタンを押す



カチッと音がするまで押してください。カードが少し出てきます。

# 4 カードをしっかりとつかみ、抜く



カードを抜くときはケーブルを引っ張らないでください。

故障するおそれがあります。

熱くないことを確認してから行ってください。

## 5 イジェクトボタンを押す

イジェクトボタンが収納されていない場合は、イジェクトボタンを押して収納します。

# 3 USB 対応機器を接続する

TUSE 対応機器は、電源を入れたままの取り付け/取りはずしができ、プラグアンド プレイに対応しています。

USB 対応機器には次のようなものがあります。


- ●USB 対応マウス
- USB 対応プリンタ
- ●USB 対応スキャナ ●USB 対応ターミナルアダプタ など

## お願い 操作にあたって

- 電源供給を必要とする USB 対応機器を接続する場合は、USB 対応機器の電源を 入れてからパソコン本体に接続してください。
- USB 対応機器を使用するには、システム(OS)、および機器用ドライバの対応が 必要です。
- すべての USB 対応機器の動作確認は行っていません。したがってすべての USB 対応機器の動作は保証できません。
- USB 対応機器を接続したままスタンバイまたは休止状態にすると、復帰後 USB 対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB対応機器を接続し直 すか、パソコンを再起動してください。


### 1 取り付け

**1** USB ケーブルのプラグをパソコン本体の USB コネクタに差し込む 【右側面】



プラグの向きを確認して差し込んでくださ (,)

#### 【背面】



# 2 USB ケーブルのもう一方のプラグを USB 対応機器に差し込む この手順が必要ない機器もあります。 USB 対応機器についての詳細は、 『USB 対応機器に付属の説明書』を確認してください。

#### 2 取りはずし

#### お願い

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。
- MO ドライブなど、記憶装置の USB 対応機器を取りはずす場合は、データが消失するおそれがあるため、必ず使用停止の手順を行ってください。

#### 1 USB 対応機器の使用を停止する

- ① 通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン ( 🍆 ) をクリックする
- ②表示されたメニューから [XXXX(取りはずす USB 対応機器)を安全 に取り外します] をクリックする
- ③ 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、[閉じる] ボタン(※) をクリックする
- \* USB 対応機器の種類によっては、手順 1 は必要ありません。
- 2 パソコン本体と USB 対応機器に差し込んである USB ケーブルを抜く

# 4 プリンタを接続する

パラレルコネクタにパラレルインタフェースを持つプリンタを接続すると、印刷ができます。また、USB コネクタに USB 対応のプリンタも接続できます。接続や設定についての詳細は『プリンタに付属の説明書』を確認してください。

USB対応機器について「本章 3 USB対応機器を接続する」


# (1) プリンタの接続と設定

プリンタの取り付け/取りはずしと、設定方法について説明します。

# 1 取り付け

パラレルコネクタに接続する場合、プリンタとパソコンの電源を切った状態で接続 してください。

1 プリンタケーブルのプラグをパラレルコネクタに差し込む



**2** プリンタケーブルのもう一方のプラグをプリンタに差し込む プリンタの電源を入れてから、パソコンの電源を入れます。

# 2 プリンタの設定

# 【 ドライバをインストールする 】

プリンタを使うには、ドライバのインストールが必要です。

ドライバはあらかじめパソコンに用意されている場合と、プリンタに添付のフロッピーディスクや CD-ROM を使う場合があります。

プラグアンドプレイに対応している場合は、初めてプリンタを接続すると [プリンタの追加ウィザード] 画面が表示されます。画面に従って操作してください。

プラグアンドプレイに対応していない場合は [プリンタの追加ウィザード] を起動するか、『プリンタに付属の説明書』を読んで、インストールを行ってください。

### 【プリンタポートモードの設定】

使用するプリンタに合わせてプリンタモードの設定が必要です。

- 【コントロールパネル】を開き、[ 夢 プリンタとその他のハード ウェア]をクリック→ [ 廖 東芝 HW セットアップ]をクリックする
- **2** [プリンタ] タブの [プリンタポートモード] で、使用するプリンタ に合ったモードに設定する
  - ECP (標準値)......ECP 対応に設定します。大半のプリンタでは、ECP に設定します。
  - 双方向 ......双方向に設定します。一部のプリンタ、またはプリンタ以外のパラレルインタフェース対応機器を使用する場合に設定します。

### 3 取りはずし

1 パソコン本体とプリンタに差し込んであるプリンタケーブルを抜く 使用しているプリンタに合わせて、プリンタの電源を切ってください。

# **5 テレビを接続する**

#### \* J12 シリーズのみ

本製品のS-Video出力コネクタとテレビをS端子ケーブルで接続すると、テレビ画面にデスクトップ画面を表示させることができます。

接続するS端子ケーブルは、4ピンコネクタのケーブルを使用してください。

## 1 取り付け

S端子ケーブルのプラグをパソコン本体の S-Video 出力コネクタに 差し込む



**2** S端子ケーブルのもう一方のプラグをテレビの S1/S2 映像入力端子に差し込む

音声はパソコンのスピーカで聞くか、ヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続して聞いてください。

## 2 テレビに表示する

テレビに表示するには次の設定を行ってください。設定を行わないと、テレビには 表示されません。

# お願い

- 必ず、DVD-Videoを再生する前に、表示装置の切り替えを行ってください。
   再生中は表示装置を切り替えないでください。
- 次のようなときには、表示装置を切り替えないでください。
  - ・データの読み込みや書き込みをしている間
  - ・通信を行っている間

### メモ

テレビに表示する場合は、1024×768ドット以下の解像度でご覧ください。

### 【 方法 1一画面のプロパティで設定する 】

- - 「画面のプロパティ] 画面が表示されます。
- **2** 「設定」タブで「詳細設定」ボタンをクリックする
- 3 [Intel(R) Extreme Graphics] タブで [グラフィックのプロパティ] ボタンをクリックする
- 4 [デバイス] タブで表示する装置と形式を選択する
  - ◆内部液晶ディスプレイだけに表示 [ノートブック] アイコンをクリック
  - テレビだけに表示 \*<sup>J12 > J − Xのみ</sup>[テレビ]アイコンをクリックしてください。「ビデオ標準」では 10 種類のモードが表示されますが、次の3つのみ使用してください。
    - ・NTSC-M(米国仕様のTV受信機)
    - ・NTSC-J(日本仕様の TV 受信機)
    - ·PAL-B(ヨーロッパ仕様のTV 受信機)
  - 外部ディスプレイだけに表示 [PC モニタ] アイコンをクリック
  - Clone 表示(クローン表示)

内部液晶ディスプレイと外部ディスプレイのそれぞれにデスクトップ画面 を表示します。

- ① [Intel(R) Dual Display Clone] アイコンをクリック
- ②表示に合わせた設定をする

項目	プライマリデバイス	セカンダリデバイス
内部液晶ディスプレイと外部 ディスプレイで Clone 表示	ノートブック	PC モニタ
内部液晶ディスプレイと テレビで Clone 表示	ノートブック	テレビ

#### ● 拡張表示

2つの表示装置を 1 つの大きなデスクトップ画面として使用できます。 内部液晶ディスプレイと外部ディスプレイの両方にクローン表示している 場合、[画面のプロパティ] から拡張表示を設定できません。(Ctrl) + (Alt) + (F12) キーを押して設定画面を表示し、次のように操作します。

- ① [拡張デスクトップ] アイコンをクリック[拡張デスクトップ] アイコンが表示されていない場合は、 ▼ボタンをクリックしてください。
- ②表示に合わせた設定をする

項目	プライマリデバイス	セカンダリデバイス
内部液晶ディスプレイと外部 ディスプレイで拡張表示	ノートブック	PC モニタ
内部液晶ディスプレイと テレビで拡張表示	ノートブック	テレビ

#### メモ

内部液晶ディスプレイと外部ディスプレイを Clone 表示(クローン表示) または拡張表示に設定する際に、外部ディスプレイにノイズが発生した場合は、外部ディスプレイの解像度、色数、リフレッシュレートを下げてご使用ください。設定は、Clone 表示(クローン表示) または拡張表示に設定したあと、[デバイス] タブの [デバイス設定] ボタンをクリックし、表示される画面で行います。

# **5** [OK] ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。



- 6 [OK] ボタンをクリックする
- **7** [OK] ボタンをクリックする
- 8 [画面のプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする

## 【 メッセージについて 】

設定の途中で、次のメッセージが表示された場合は、[OK] または [はい] ボタンをクリックしてください。

「システム設定の変更」画面



● 「ディスプレイ設定」画面



● [ディスプレイ設定の確認] 画面



# 【 方法 2- (Fn)+(F5)キーを使う 】

Fnキーを押したまま(F5)キーを押すと、表示装置を選択する画面が表示されます。カーソルは現在の表示装置を示しています。(Fn)キーを押したまま(F5)キーを押すたびに、カーソルが移動します。表示する装置にカーソルが移動したら、(Fn)キーを離すと表示装置が切り替わります。

● 表示装置を LCD(内部液晶ディスプレイ)に戻す方法

現在の表示装置がLCD(内部液晶ディスプレイ)以外に設定されている場合、表示装置をLCDに戻すことができます。表示装置を選択する画面が表示されていない状態で、 $\overline{(Fn)}+\overline{(F5)}$ キーを3秒以上押し続けてください。

表示装置に何も表示されず、選択する画面が表示されているか確認できない場合は、いったんキーボードから指を離してから、Fn+F5キーを3秒以上押し続けてください。



● LCD .......内部液晶ディスプレイだけに表示

● LCD / CRT ...... 内部液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時表示

外部ディスプレイを接続している/していないに関わらず、外 部ディスプレイだけに表示されます。

内部液晶ディスプレイには何も表示されません。

LCD / TV \*¹.......内部液晶ディスプレイとテレビに同時表示

• TV \*1 ...... テレビだけに表示

テレビを接続している/していないに関わらず、テレビだけに表示されます。

内部液晶ディスプレイには何も表示されません。

\*1 J12シリーズの場合のみ、設定が有効になります。

「方法 1」で [拡張表示] に設定した場合は、(Fn)+(F5)キーで表示装置を切り替えられません。「方法 1」の手順で表示装置を切り替えてください。また、複数のユーザで使用する場合、ユーザアカウントを切り替えるときは [Windows のログオフ] 画面で [ログオフ] を選択して切り替えてください。[ユーザーの切り替え] で切り替えた場合は、(Fn)+(F5)キーで表示装置を切り替えられません。

▼ ユーザアカウントの切り替え『ヘルプとサポート』

# 3 取りはずし

1 パソコンの電源を切った後、パソコン本体とテレビに差し込んであるS端子ケーブルを抜く

# 6 外部ディスプレイを接続する


RGB コネクタにケーブルを接続して、外部ディスプレイに表示させることができます。パソコンの電源を切ってから接続してください。

#### メモ

使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。

### 1 接続

外部ディスプレイのケーブルのプラグを RGB コネクタに差し込む



外部ディスプレイを接続してパソコン本体 の電源を入れると、本体は自動的にその外 部ディスプレイを認識します。

取りはずすときは、RGB コネクタからケーブルのプラグを抜きます。

# 2 表示装置を切り替える

外部ディスプレイを接続した場合には次の表示方法があります。

- 外部ディスプレイだけに表示する(初期設定)
- 外部ディスプレイと内部液晶ディスプレイに同時表示する
- ●内部液晶ディスプレイだけに表示する

東芝省電力で表示自動停止機能を設定して外部ディスプレイの表示が消えた場合、 キーあるいはタッチパッドの操作により表示が復帰します。また、スタンバイに設 定してある場合は、電源スイッチを押してください。

表示が復帰するまで10秒前後かかることがありますが、故障ではありません。

## 【切り替え方法】

表示装置を切り替える方法は、テレビに表示する場合を確認してください。

▼ テレビ接続について「本章 5-2 テレビに表示する」

#### メモ

外部ディスプレイと内部液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶ディスプレイとも、内部液晶ディスプレイの色数/解像度で表示されます。

## 3 表示について

外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。この場合は、外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。

● ビデオモードについて「付録 1-3 サポートしているビデオモード」

# 7 その他の機器を接続する

本製品には、ここまで説明してきた他にも、さまざまな機器を接続できます。

# (1)マイクロホン


マイク入力端子には、マイクロホンを接続できます。

本製品にはサウンド機能が内蔵されています。


サウンド機能について「3章 5 サウンド機能」

# 1 使用できるマイクロホン

本製品で使用できるマイクロホンは次のとおりです。



- モノラルマイクのみ使用できます。
- プラグは 3.5mm φ 3 極ミニジャックタイプが 使用できます。



3.5mm φ 2 極ミニジャックタイプのマイクロホンでもマイクロホン本体にバッテリなどを内蔵し、電源供給を必要としないマイクロホンであれば使用できます。

音声認識ソフトとあわせて使用する場合は、各アプリケーションの取り扱い元が推 奨するマイクロホンを使用してください。

# 2 接続

## 1 マイクロホンのプラグをマイク入力端子に差し込む

取りはずすときは、マイク入力端子からマイクロホンのプラグを抜きます。

# (2)ヘッドホン

ヘッドホン出力端子には、ヘッドホンを接続できます。

ヘッドホンのプラグは、直径 3.5mm  $\phi$ ステレオミニジャックタイプを使用してください。

### お願い

- 次のような場合にはヘッドホンを使用しないでください。雑音が発生する場合
- があります。
- ・パソコン本体の電源を入れる/切るとき
- ・ヘッドホンの取り付け/取りはずしをするとき

本製品にはサウンド機能が内蔵されています。

ヘッドホンの音量はボリュームダイヤル、または Windows のボリュームコントロールで調節してください。

ボリュームコントロールは、次のように操作して起動します。

①  $[X9-h] \rightarrow [$ すべてのプログラム $] \rightarrow [$ アクセサリ $] \rightarrow [$ エンターテイメン  $h] \rightarrow [$ ボリュームコントロール] をクリックする

## 1 接続

# 1 ヘッドホンプラグをヘッドホン出力端子に差し込む

取りはずすときは、ヘッドホン出力端子からヘッドホンのプラグを抜きます。

# 〔3〕オーディオ機器

LINE IN 端子には、オーディオ機器を接続できます。

市販のオーディオケーブルを使用してください。

オーディオケーブルのプラグは、直径 3.5mm  $\phi$ ステレオミニジャックタイプを使用してください。

# 4) RS-232C 対応機器

COMMS コネクタには、RS-232C 対応機器を接続できます。 RS-232C 対応機器には、次のようなものがあります。

● モデム ● マウス ● テンキー ● スキャナ ● トラックボール

# 5) PS/2 対応機器

PS/2 コネクタには、PS/2 対応機器を接続できます。 PS/2 対応機器には、次のようなものがあります。 ● キーボード ● マウス ● テンキー ● トラックボール

# 8 メモリを増設する

増設メモリスロットに増設メモリを取り付けることができます。

本製品には2つの増設メモリスロット(スロットAとスロットB)があり、スロットAにはすでに128MBまたは256MBのメモリが取り付けられています。

別売りの増設メモリをスロットBに取り付けたり、スロットAのメモリを付け替えることができます。取り付けることのできるメモリの容量は、2つのスロットを合わせて最大1GBまでです。

# ⚠ 警告

- 本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しないでください。内部には高電 圧部分が数多くあり、万一触ると、感電ややけどのおそれがあります。
- 取りはずしたネジは、幼児の手の届かないところに置いてください。誤って飲み込むと窒息のおそれがあります。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

# 注意

- ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れないでください。ショート、発煙のおそれがあります。万一、機器内部に入った場合は、バッテリを取りはずし、電源を入れずに、お買い求めの販売店、またはお近くの保守サービスに点検を依頼してください。
- 増設メモリの取り付け/取りはずしは、必ず電源を切り、AC アダプタのプラグを抜き、バッテリパックを取りはずしてから作業を行なってください。電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- 電源を切った直後や、LANのウェイクアップ機能を使用しているときはやけどするおそれがありますので増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないでください。
   電源を切った後30分以上たってから行うことをおすすめします。

#### お願い

- パソコン本体やメモリのコネクタに触らないでください。コネクタにゴミが 付着すると、メモリが正常に使用できなくなります。
- 増設メモリを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 増設メモリは、コネクタに差し込む部分だけではなく両端(切れ込みがある方)を持つようにしてください。
- スタンバイ/休止状態中に増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないでください。スタンバイ/休止状態が無効になります。また、保存されていないデータは消失します。
- ネジをはずす際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。
- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。

増設メモリは、本製品で動作が保証されているものを使用してください。それ以外のメモリを増設すると、起動しなくなったり、動作が不安定になる場合があります。 仕様に合わない増設メモリを取り付けるとパソコン本体が起動せず、警告音(ビープ音)が鳴ります。スロットAがエラーの場合は「ピー・ピッ」と、スロットBがエラーの場合は「ピー・ピッ・ピッ」と鳴ります。また、2つスロットがエラーの場合は、A→Bの順に「ピー・ピッ・ピー・ピッ・ピッ・ピッ」と鳴ります。

## 静電気について■


増設メモリは、精密な電子部品のため静電気によって致命的損傷を受けることがあります。人間の体はわずかながら静電気を帯びていますので、増設メモリを取り付ける前に静電気を逃がしてから作業を行ってください。手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電気を防ぐことができます。

# 1 取り付け


あらかじめ取り付けられているメモリを交換したい場合は、先にメモリの取りはず しを行ってください。

▼ 「本節2取りはずし」

- 1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
  - 電源の切りかた「2章2電源を切る」
- **2** パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす
- 4 増設メモリカバーのネジ 1 本をゆるめ①、カバーをはずす②



**5** 増設メモリを増設メモリスロットのコネクタに斜めに挿入し①、固定するまで増設メモリを倒す②



増設メモリの切れ込みを、増設メモリスロットのコネクタのツメに合わせて、しっかり差し込みます。フックがかかりにくいときは、ペン先などで広げてください。このとき、増設メモリの両端(切れ込みが入っている部分)を持って差し込むようにしてください。


- **6** 増設メモリカバーをつけて、手順4でゆるめたネジ1本をとめる 増設メモリカバーが浮いていないことを確認してください。
- 7 バッテリパックを取り付ける
  - バッテリパックの取り付け「5章 1-3 バッテリパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

メモリ容量の確認について「本節 3 メモリ容量の確認」

### 2 取りはずし

- 2 パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
- **3** ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす
  - バッテリパックの取りはずし「5章 1-3 バッテリパックを交換する」
- 4 増設メモリカバーのネジ 1 本をゆるめ、カバーをはずす
- **5** 増設メモリを固定している左右のフックをペン先などで開き①、増設メモリをパソコン本体から取りはずす②



斜めに持ち上がった増設 メモリを引き抜きます。

- **6** 増設メモリカバーをつけて、手順4でゆるめたネジ1本をとめる 増設メモリカバーが浮いていないことを確認してください。
- **7** バッテリパックを取り付ける

が
ッテリパックの取り付け「5章 1-3 バッテリパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

### 3 メモリ容量の確認

メモリ容量は「東芝 PC 診断ツール」で確認することができます。

### 【確認方法】

- ①  $[X9-F] \rightarrow [$ すべてのプログラム $] \rightarrow [TOSHIBA] \rightarrow [ユーティリティ] \rightarrow [PC診断ツール] をクリックする$
- ② [基本情報] タブで [メモリ] の数値を確認する

メインメモリはビデオ RAM と共用のため、[基本情報] タブで表示されるメモリ容量は、実際の搭載メモリより少なく表示されます。

# 5章

# バッテリ駆動

パソコンをモバイル使用する際に大事な存在である バッテリは、使いかたに気をつければ、より長持ち させることができます。

ここでは、充電や充電量の確認、省電力の設定など、 バッテリ使用するにあたっての取り扱い方法や各設 定について説明しています。

1 バッテリについて 128
 2 省電力の設定をする 138

# 1 バッテリについて

パソコン本体には、バッテリパックが取り付けられています。

バッテリを充電して、バッテリ駆動(AC アダプタを接続しない状態)で使うことができます。

バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめ AC アダプタを接続してバッテリの充電を完了(フル充電)させます。または、フル充電したバッテリパックを取り付けます。本製品を初めて使用するときは、バッテリを充電してから使用してください。『安心してお使いいただくために』に、バッテリパックを使用するときの重要事項が記述されています。バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってください。

# 危険

バッテリパックは、必ず本製品に付属の製品を使用してください。また、寿命などで交換する場合は、東芝純正バッテリ(TOSHIBA バッテリパック: PABASO37またはPABASO38)をお買い求めください。指定以外の製品は、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため火災・破裂・発熱のおそれがあります。

# Λ 警告

別売りのバッテリパックをお買い上げ後、初めて使用する場合にサビ、異臭、発熱などの異常があると思われるときは使用しないでください。お買い求めの販売店または、お近くの保守サービスに点検を依頼してください。

# **注意**


- バッテリパックの充電温度範囲内(5~35℃)で充電してください。
   充電温度範囲内で充電しないと、液もれや発熱、性能や寿命が低下するおそれがあります。
- バッテリパックの取り付け/取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源 コードのプラグを抜いてから作業を行なってください。スタンバイを実行している 場合は、バッテリパックの取りはずしをしないでください。データが消失します。


### お願い

● バッテリ駆動で使用しているときは、バッテリの残量に十分注意してください。

バッテリを使いきってしまうと、スタンバイが効かなくなり、電源が切れて、メモリに記憶されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテリを使いきってしまうと、時刻や日付に誤差が生じます。このような場合は、一度全バッテリを充電してください。

電極に手を触れないでく ださい。故障の原因になり ます。






# **〔1)バッテリ充電量を確認する**

バッテリ駆動で使う場合、バッテリの充電量が減って作業を中断したりしないよう、 バッテリの充電量を確認しておく必要があります。

# **1** Battery LEDで確認する

ACアダプタを使用している場合、Battery LED が緑色に点灯すれば充電完了です。



Battery LED は次の状態を示しています。

緑	充電完了	
オレンジ	充電中	
オレンジの点滅	充電が必要	
消灯	<ul><li>・バッテリが接続されていない</li><li>・AC アダプタが接続されていない</li><li>・バッテリ異常</li><li>異常の場合は、購入店または近くの保守サービスに連絡してください。</li></ul>	

バッテリ駆動で使用しているときにオレンジ色に点滅した場合は、バッテリの充電が必要です。

# 2 通知領域の [省電力] アイコンで確認する

通知領域の[東芝省電力] アイコン( ₩ ) の上にポインタを置くと、バッテリ充電量が表示されます。

このときバッテリ充電量以外にも、現在使用しているプロファイル名や、使用している電源の種類が表示されます。



省電力設定について「本章 2 省電力の設定をする」

1ヶ月以上の長期にわたり、AC アダプタを接続したままパソコンを使用してバッテリ駆動を行わないと、バッテリ充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッテリ充電量が減少したときは、Battery □ LED や [省電力] アイコンで充電量の減少が表示されないことがあります。1ヶ月に1度は再充電することを推奨します。

再充電について「本節 2-2 バッテリを長持ちさせるには」

## 3 バッテリ充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリの充電量の減少が進むと、次のように警告します。

- Battery **□** LED がオレンジ色に点滅する(バッテリの減少を示しています)
- バッテリのアラームが動作する 「東芝省電力」の「アクション設定」タブの「アラーム設定」で設定すると、バッテリの残量が少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動作を行います。

上記のような警告が起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。

- ①パソコン本体にACアダプタを接続し、電源を供給する
- ②電源を切ってから、フル充電のバッテリパックと取り換える

購入時は休止状態が設定されています。バッテリ減少の警告が起こっても何も対処しなかった場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切ります。

長時間使用しないでバッテリが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、Battery □ LED でも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったときは、充電してから使用してください。

### 時計用バッテリ

本製品には、取りはずしができるバッテリパックの他に、内蔵時計を動かすための時計用バッテリが内蔵されています。

時計用バッテリの充電は、ACアダプタを接続し電源が入っているとき(電源ON時)に行われますので、普通に使用しているときは、あまり意識する必要はありません。

ただし、あまり充電されていない場合、時計が止まったり、遅れたりすることがあります。

時計用バッテリが切れていると、時間の再設定をうながす Warning (警告) メッセージが出ます。

## 【充電完了までの時間】

状態	時計用バッテリ
電源 ON(Power 🖒 LED が緑色に点灯)	8時間

実際には充電完了まで待たなくても使用できます。また、充電状態を知ることはできません。

# 2) バッテリを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。

#### お願い

バッテリパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。 バッテリは 5 ~ 35℃の室温で充電してください。

# 1 充電方法

パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源コードのプラグをコンセントに差し込む

DC IN → LED が緑色に点灯して Battery LED がオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。

電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源の ON / OFF にかかわらずフル充電になるまで充電されます。

**2** Battery □ LED が緑色になるまで充電する

バッテリの充電中は Battery ■ LED がオレンジ色に点灯します。
DC IN → LED が消灯している場合は、電源が供給されていません。AC アダプタ、電源コードの接続を確認してください。

#### メモ

パソコン本体を長時間で使用にならないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 【充電完了までの時間】

バッテリパックは消耗品です。バッテリ充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。

周囲の温度が低いとき、バッテリパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を 取り付けている場合は、この時間よりも長くかかることがあります。

パソコン本体の状態	4400mAh	3600mAh
電源 ON	約5.5~12時間	約4.5~10時間
電源 OFF	約3.0時間	約3.0時間

<sup>(</sup>注) バッテリパックには、4400mAhと3600mAhの2種類があります。

### 【使用できる時間】

バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動での使用時間は、パソコン本体の機器 構成や動作状況、または使用環境によって異なります。

次の時間は、充電完了の状態で使用した場合の目安にしてください。

液晶ディスプレイ		4400mAh	3600mAh
J12シリーズ	14.1型	約3.0時間 約2.6時間	
	15.0型	約 2.9 時間	約2.5時間
J31 シリーズ	14.1型	約4.0時間	約 3.5 時間
	15.0型	約 3.8 時間	約3.3時間

<sup>(</sup>注) バッテリパックには、4400mAh と3600mAh の2種類があります。

### 【使っていないときの充電保持時間】

パソコン本体を使わないで放置していても、バッテリ充電量は少しずつ減っていきます。充電保持時間は、放置環境などによって異なります。

次の保持時間は、フル充電した状態で電源を切った場合の目安にしてください。

パソコン本体の状態	4400mAh	3600mAh
電源切断または休止状態	約31日	約25日
スタンバイ	約3日	約3日

<sup>(</sup>注) バッテリパックには、4400mAhと3600mAhの2種類があります。

## 【 バッテリ駆動時の処理速度 】

高度な処理を要するソフトウェア(3D グラフィックス処理など)を使用する場合は、十分な性能を発揮するために AC アダプタを接続して使用してください。

## 2 バッテリを長持ちさせるには

- AC アダプタをコンセントに接続したままでパソコンを 8 時間以上使用しない場合は、バッテリを長持ちさせるためにも AC アダプタをコンセントからはずしてください。
- 1ヶ月以上の長期間バッテリを使わない場合は、パソコン本体からバッテリパックをはずして、風通しの良い涼しい場所に保管してください。
- 1ヶ月に1度は、ACアダプタをはずしてバッテリ駆動でパソコンを使用してください。

その際には、パソコンを使用する前に次の方法で再充電してください。

- 1 パソコン本体の電源を切る
- **2** パソコン本体から AC アダプタをはずし、パソコンの電源を入れる電源が入らない場合は手順 4 へ進んでください。
- 3 5分程度バッテリ駆動を行う この間、Battery □ LED が点滅するか、充電量が少なくなった等の警告 が表示された場合は、すぐに AC アダプタを接続し、手順 4 へ進みます。
- **4** パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源コードをコンセントにつなぐ DC IN → LED が緑色に点灯して Battery □ LED がオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。
- 5 Battery □ LED が緑色になるまで充電する バッテリの充電中は Battery □ LED がオレンジ色に点灯します。 DC IN → LED が消灯している場合は、通電していません。AC アダプタ、 電源コードの接続を確認してください。

# 【バッテリを節約する】

バッテリを節約して、本製品をバッテリ駆動で長時間使用するには、次の方法があります。

- こまめに休止状態にする 🕬 「2章 3-2 休止状態」
- ●入力しないときは、ディスプレイを閉じておく
  - 「2章3-3 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する」
- 省電力モードに設定する 参照 「本章 2 省電力の設定をする」

# (3) バッテリパックを交換する

バッテリパックの交換方法を説明します。

バッテリパックの取り付け/取りはずしのときには、必ず電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。

#### お願い ----

- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置い
- て作業を行ってください。


# 1 取りはずし/取り付け

- ↓ データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
- 2 パソコン本体から AC アダプタと周辺機器のケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す
- 4 バッテリ安全ロックを矢印の方向に引く




バッテリ・リリースラッチがスライドでき るようになります。


**5** バッテリ・リリースラッチをスライドしながら①、くぼみに指をかけて②、バッテリカバーごとバッテリパックを持ち上げる③



# 6 バッテリカバーごと、バッテリパックを取り出す




# 7 バッテリカバーからバッテリパックを取り出す




バッテリカバーのツメを左右に広げ①、 バッテリパックを取りはずします②。

# 8 交換するバッテリパックをバッテリカバーに取り付ける




# 9 バッテリパックをコネクタに斜めに挿入する




新しいあるいは充電したバッテリパックを 注意して差し込んでください。

# 10 カチッという音がするまで静かに差し込む



# 11 バッテリ安全ロックを矢印の方向に押す



バッテリパックがはずれないように、バッテリ安全ロックは必ず行ってください。

# 2 省電力の設定をする

バッテリ駆動でパソコンを使用しているときに、消費電力を減らす設定をする (ディスプレイの明るさを抑えるなど)と、より長い時間使用できます。

省電力の設定をまとめたものをプロファイルといいます。使用環境ごとに設定されたプロファイルがあらかじめ用意されていますので、使用環境にあわせてプロファイルを切り替えるだけで、簡単にパソコンの電源設定を変更できます。プロファイルの設定を変更したり、新しくプロファイルを追加することもできます。

# 〔1 )東芝省電力

省電力の設定は「東芝省電力」から行います。

ACアダプタを接続して使う場合には、特に設定する必要はありませんが、ディスプレイの明るさなどはお好みにあわせて設定してください。

# 1 東芝省電力の起動方法

【コントロールパネル】を開き、[ ● パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ [ ● 東芝省電力] をクリックする
 「東芝省電力のプロパティ] 画面が表示されます。



(表示例)

使い方については、ヘルプをご覧ください。

# ヘルプの起動方法

- **1** 「東芝省電力」を起動後、画面右上の ② をクリックする ポインタが № に変わります。
- **2** 画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックする ヘルプの該当するページが表示されます。

# 6章

# システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方法について説明しています。

システム環境の変更とは 140
 東芝 HW セットアップを使う 141
 BIOS セットアップを使う 146
 イ パスワードセキュリティ 160

# 1 システム環境の変更とは

本製品は、次のようなパソコンのシステム環境を変更できます。 システム環境を変更するには、Windows 上のユーティリティで変更するか、または BIOS セットアップで変更するか、2つの方法があります。

通常は、Windows 上のユーティリティで変更することを推奨します。 BIOS セットアップと Windows 上のユーティリティで設定が異なる場合、 Windows の設定が優先されます。

変更できる項目		Windows 上のユーティリティ
ー ハードウェア環境 の設定	(パソコン本体)	「東芝 HW セットアップ」 「本章 2 東芝 HW セットアップを使う」
パスワードセキ ュリティの設定	ユーザパスワード	「東芝HW セットアップ」の [パスワード] タブ 「本章 4- <b>①</b> ユーザパスワード」
	スーパーバイザ パスワード	「スーパーバイザパスワードユーティリティ」 「本章 4- <b>2</b> スーパーバイザパスワード」
省電力の設定		「東芝省電力」   「5章 2 省電力の設定をする」

ユーザパスワードでキーフロッピーディスクを作成したい場合は、BIOS セットアップで登録してください。

BIOS セットアップについては「本章 3 BIOS セットアップを使う」をご覧ください。

# 2 東芝 HW セットアップを使う

東芝 HW セットアップは、BIOS セットアップと連動して Windows 上でハードウェアの各種機能を設定するユーティリティです。

パソコンの起動などのさまざまな項目について設定ができます。

複数のユーザで使用する場合も、設定内容は全ユーザで共通になります。

# 1 起動方法

1 [コントロールパネル] を開き、[ 夢 プリンタとその他のハード ウェア] をクリック→ [ 廖 東芝 HW セットアップ] をクリックする

# 詳しい操作方法を知りたいとき (ヘルプの起動)

- **1 [東芝HW セットアップ] を起動後、画面右上の ② をクリックする** ポインタが **№?** に変わります。
- 2 画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックする

# 2 使用方法

# ■ [全般] タブ ■

BIOS セットアップのバージョンと日付などを表示します。

## 【標準設定】

このボタンをクリックすると、「東芝 HW セットアップ」の [パスワード] タブ以外 の項目を購入時の設定状態に戻します。

# 【バージョン情報】

このボタンをクリックすると、「東芝 HW セットアップ」のバージョン情報を表示します。

# ■ [パスワード] タブ ■

パソコンの電源を入れたときに入力するユーザパスワードの設定や削除を行います。

ユーザパスワードについて「本章 4 パスワードセキュリティ」

## ■ [デバイスの設定] タブ ■

パソコンが起動したときに BIOS セットアップが初期化する装置を指定します。

### 【デバイスの設定】

- 全デバイス設定 すべての装置を初期化します。
- OSによる設定(標準値)
   ミスフェノ をロードするのに必要な注案のも初期/とします。それ

システムをロードするのに必要な装置のみ初期化します。それ以外の装置はシステムが初期化します。通常はこちらに設定します。

## ■ [プリンタ] タブ ■

プリンタなど、パラレルポートに接続する機器の設定をします。使用するプリンタ、 またはその他の機器にあわせて設定してください。

### 【 プリンタポートモード 】

- ECP
   ECP 対応に設定します。大半のプリンタでは ECP に設定します。
- 双方向
   双方向に設定します。一部のプリンタ、またはプリンタ以外のパラレルインタフェース機器を使用するのに設定します。

**愛照** プリンタの設定「4章 4 プリンタを接続する|

# ■ [ディスプレイ] タブ ■

起動時の Windows ロゴを表示する表示装置を選択します。

## 【起動時の表示装置】

• 自動選択

システム起動時に、外部ディスプレイが接続されている場合は、外部ディスプレイだけに表示します。システム起動時に、外部ディスプレイが接続されていない場合は、内部液晶ディスプレイだけに表示します。

● 内部 LCD/ アナログ RGB 同時表示

システム起動時に、外部ディスプレイ(アナログ RGB)が接続されている場合は、外部ディスプレイと内部液晶ディスプレイの両方に表示します。

◇ 外部ディスプレイの接続「4章6外部ディスプレイを接続する」

Windows 起動後は、前回電源を切る前に接続していた表示装置が存在すればその表示装置に表示します。前回電源を切る前に接続していた表示装置が存在しない場合は、内部液晶ディスプレイに表示されます。

#### ■ [CPU] タブ ■

CPUについて設定します。

### 【 CPU 周波数の設定 】

- ダイナミック切替モード(標準値) CPU の消費電力・周波数切り替え機能を有効にし、パソコンを使用中、必要に応 じて自動的に切り替わるようにします。
- 常時高速モード CPU の消費電力・周波数切り替え機能を無効にし、常時、高周波数で動作します。
- 常時標準モード CPUの消費電力・周波数切り替え機能を無効にし、常時、低周波数で動作します。

### ■ [OS の起動] タブ ■

パソコンの起動について設定します。

# 【OSの起動】

システムを起動するディスクドライブの順番を選択します。 通常は [HDD → FDD → CD-ROM → LAN] に設定してください。 [HDD | では、[HDD の起動] で選択した順番にハードディスクが起動します。

# 【 HDD の起動 】

ハードディスクドライブを複数使用する場合に、システムを起動する順番を設定します。

通常は「Built-in HDD → PC Card」に設定してください。

- Built-in HDD → PC Card (標準値)
- PC Card → Built-in HDD

### 【 ネットワークブートプロトコル 】

ネットワークからの起動について設定します。

- PXE (標準値)
  - PXEプロトコルに設定します。
- RPL

RPLプロトコルに設定します。

### ■ [キーボード] タブ ■

### 【 外部キーボードの Fn キー割り当て 】

PS/2コネクタに接続した外部キーボードで、Fnキーの代わりに使用できるキーを設定します。

(Fn)キーの割り当てをしない場合、「無効」に設定します。

### 【キーボードによるスタンバイ復帰】

この機能を有効にすると、スタンバイ時にどれかキーを押して復帰させることができます。

### ■ [USB] タブ ■

USB 対応機器について設定します。

# 【USBキーボード/マウス レガシーサポート】

USBキーボードやマウスのレガシーサポートを行うかどうかを設定します。

- 有効にする (標準値)
  - レガシーサポートを行います。ドライバなしで USB キーボード、USB マウスが 使用可能になります。通常はこちらに設定します。
- 無効にするレガシーサポートを行いません。

# 【USBフロッピーディスク レガシーサポート】

\*フロッピーディスクドライブが内蔵されていないモデルのみ

USB フロッピーディスクのレガシーサポートを行うかどうかを設定します。

- 有効にする (標準値)
  - レガシーサポートを行います。フロッピーディスクから起動する場合は、こちら に設定します。
- 無効にする レガシーサポートを行いません。

#### ■ [LAN] タブ ■

LAN 機能について設定します。

#### 【 LAN のウェイクアップ 】

LANのウェイクアップ機能とは、ネットワークで接続された管理者のパソコンからの呼び出しにより、自動的に電源を入れる機能です。

LANのウェイクアップ機能を使用する場合は、必ず AC アダプタを接続してください。

#### 【内蔵LAN】

内蔵 LAN を使用するかどうかを設定します。

## 3 BIOS セットアップを使う

BIOS セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプロ グラムのことです。

次のような設定ができます。

- ●ハードウェア環境(パソコン本体、周辺機器接続ポート)の設定
- ヤキュリティの設定
- ●起動方法の設定●省電力の設定

#### BIOS セットアップを使用する前の注意

- 通常、システム構成の変更は Windows トの「東芝 HW セットアップ」、「東芝省 電力 |、「デバイスマネージャ | などで行ってください。 BIOS セットアップと Windows 上の設定が異なる場合、Windows 上の設定が優 先されます。
- 使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映され。 ない場合があります。
- BIOS セットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。しかし、内蔵 バッテリ(時計用バッテリ)が消耗した場合は標準設定値に戻ります。

## 1) BIOS セットアップの操作

BIOS セットアップの起動と終了、基本操作について説明します。

#### 1 起動

#### メモ

「スーパーバイザパスワードユーティリティ」でユーザパスワードモードを 「HW セットアップの起動禁止」に設定している状態で、パソコンの電源を入れ たときにユーザパスワードを入力した場合には、BIOSセットアップは起動しま せん。

▼照 「スーパーバイザパスワードユーティリティ」について 「本章 4-2 スーパーバイザパスワード」

#### 1 Esc キーを押しながら電源を入れる

「Password = 」と表示された場合は、パスワードが登録されています。 登録したパスワードを入力し、Enter)キーを押してください。

「Check system. Then press [F1] key.」と表示されます。

#### **2** F1 キーを押す

BIOS セットアップが起動します。

#### 2 終了

変更した内容を有効にして終了します。

#### 1 Fn + → キーを押す

本製品では、Fn+→がEnd+ーの機能を持ちます。 画面にメッセージが表示されます。

#### **2** (Y)キーを押す

設定内容が有効になり、BIOSセットアップが終了します。 変更した項目によっては、再起動されます。

#### 途中で終了する方法

設定内容がよくわからなくなったり、途中で設定を中止する場合に行います。この場合は変更した内容はすべて無効になります。設定値は変更前の状態のままです。

#### 1 Esc キーを押す

画面にメッセージが表示されます。

#### **2** (Y)キーを押す

BIOS セットアップが終了します。


#### 3 基本操作

基本操作は次のとおりです。


変更したい項目を選択する	<ul><li>↑、↓、←、→</li><li>画面中で反転している部分が現在変更できる項目です。</li></ul>
項目の内容を変更する	Space)または(BackSpace)
画面を切り替える	<ul> <li>Fn+↓またはFn+↑</li> <li>本製品では、Fn+↓がPgDnキー、Fn+↑が</li> <li>PgUpキーの機能を持ちます。</li> <li>次の画面または前の画面に切り替わります。</li> </ul>
設定内容を標準値にする	Fn + ← 本製品では、Fn + ← が Home キーの機能を持ちます。 次の項目は、この操作をしても変更されません。 ● PASSWORD ● Hard Disk Mode

## 2) BIOS セットアップの画面

BIOS セットアップには次の2つの画面があります。



- \* 1 J12シリーズの場合は、「TV Type = NTSC(JAPAN)」となります。
- \* 2 Dynamic CPU Frequency Mode は、モバイル インテル® Pentium®4-M プロセッサ 搭載モデルのみ表示されます。
- \*3 Panel Power On/Offは、「Power-up Mode」が「Boot」のときは表示されません。



(注) 画面は標準設定値の表示例です。



## 3) 設定項目

カーソルが移動しない項目は、変更できません(参照のみ)。 ここでは、標準設定値を「標準値」と記述します。

#### 1 MEMORYーメモリ容量を表示する

#### [ Total ]

本体に取り付けられているメモリの総メモリ容量が表示されます。

#### 2 SYSTEM DATE/TIME—日付と時刻の設定をする

日付と時刻の設定は(Space)または(BackSpace)キーで行います。時と分、月と日の切り替えは、 $(\uparrow)(\downarrow)$ キーで行います。

#### [ Date ]

日付を設定します。

#### [ Time ]

時刻を設定します。

#### 3 BATTERYーバッテリで長く使用するための設定をする

#### [ Battery Save Mode ]

バッテリセーブモードを設定します。

「BATTERY SAVE OPTIONS」 ウィンドウが開きます。

「User Setting」を選択した場合のみ、設定の変更ができます。

「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウの設定項目は次のように表示されます。

## ●Full Power (標準値) – Processing Speed = High CPU Sleep Mode = Enabled Display Auto Off = 30Min. HDD Auto Off = 30Min. System Auto Off = Disabled LCD Brightness = Super-Bright

LCD Brightness = Super-Bright
Cooling Method = Maximum Performance

— ●User Setting (設定例) -

Processing Speed = Low CPU Sleep Mode = Enabled

Display Auto Off = 03Min. HDD Auto Off = 03Min.

LCD Brightness = Semi-Bright
Cooling Method = Battery Optimized

System Auto Off = 30Min.

System Auto Off = 30Min.

LCD Brightness = Somi Bright

— ●Low Power -

Processing Speed = Low CPU Sleep Mode = Enabled Display Auto Off = 03Min.

HDD Auto Off = 03Min. System Auto Off = 30Min.

LCD Brightness = Bright
Cooling Method = Battery Optimized

(注) System Auto Off(システム自動停止時間)は、「Power-up Mode」が「Boot」のときは表示されません。

またLCD Brightness は、AC アダプタを接続している場合の表示内容です。

「BATTERY SAVE OPTIONS」 ウィンドウを閉じるには、 ↑ ↓ キーを押して選択項目を「Cooling Method」の外に移動します。

次に「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウの項目について説明します。

#### Processing Speed

処理速度を設定します。

使用するアプリケーションソフトによっては設定を変更する必要があります。

#### CPU Sleep Mode

CPU が処理待ち状態のとき、電力消費を低減します。

- 一部のアプリケーションソフトでは「Enabled」に設定すると処理速度が遅くなることがあります。その場合は「Disabled」に設定してください。
- Enabled ...... 電力消費を低減する
- · Disabled ...... 電力消費を低減しない

#### • Display Auto Off (表示自動停止時間)

時間を設定すると、設定した時間以上キーを押さない場合(マウスやタッチパッドの操作も含む)にディスプレイを消灯して節電します。

画面に表示されている内容が見えなくなりますが、これは故障ではありません。 画面に表示するには、(Shift)キーを押すか、マウス、タッチパッドを操作してください。

#### ● HDD Auto Off (HDD 自動停止時間)

設定した時間以上ハードディスクの読み書きをしない場合に、ハードディスクの 回転を止めて節電します。

自動停止時間の設定は「01 Min.」~「30 Min.」から選択します。ハードディスクドライブを保護するため、「Disabled」は設定できません。

#### • System Auto Off (システム自動停止時間)

時間を設定すると、設定した時間以上システムを使用しない場合に、システムを 止めて節電します。

「Power-up Mode」が「Resume」の場合に設定できます。

自動停止時間の設定は「10Min.」~「60Min.」から選択します。

#### ● LCD Brightness (LCD 輝度)

画面の明るさを選択します。

- · Semi-Bright ...... 低輝度に設定する
- Bright ...... 高輝度に設定する
- · Super-Bright ........... 最高輝度に設定する

#### Cooling Method (CPU 熱制御方式)

CPUの熱を冷ます方式を選択します。

CPU が高熱を帯びると故障の原因になります。

- ・Maximum Performance … CPU 温度が上昇したときに、本体内にあるファンを 高速回転させて CPU に風を送り、冷やします。
- ・Battery Optimized ...........CPU が高温になったときに、CPU の処理速度を「Low」にして温度を下げます。「Low」にしても、温度が上がる場合はファンを作動させます。

#### 4 PASSWORDーユーザパスワードの登録/削除をする

パスワードの入力エラーが3回続いた場合は、以後パスワードの項目にカーソルが移動できなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、再度登録を行ってください。

#### [ Not Registered ]

ユーザパスワードが登録されていないときに表示されます(標準値)。

#### [ Registered ]

ユーザパスワードが登録されているときに表示されます。

#### ■ ユーザパスワードの登録/削除 ■

ユーザパスワードの設定方法「本章 4-● ユーザパスワード」

-指定のドライブ順に起動する

#### 5 BOOT PRIORITYーブート優先順位を設定する

#### [ Boot Priority ]

システムを起動するディスクドライブの順番を設定します。

通常は「HDD→FDD→CD-ROM→LAN」に設定してください。

「HDD」では、「HDD Priority」で選択した順番にハードディスクが起動します。

- · HDD → FDD → CD-ROM → LAN (標準値)
- · FDD → HDD → CD-ROM → LAN =
- · HDD → CD-ROM → LAN → FDD
- · FDD → CD-ROM → LAN → HDD
- · CD-ROM → LAN → HDD → FDD
- · CD-ROM → LAN → FDD → HDD -

#### 【 HDD Priority 】

ハードディスクドライブを複数使用する場合に、システムを起動する順番を設定します。

通常は「Built-in HDD → PC Card」に設定してください。

- · Built-in HDD → PC Card (標準値)
- · PC Card → Built-in HDD

#### [ Network Boot Protocol ]

ネットワークからの起動について設定します。

- · PXF (標準値) PXF プロトコルに設定する
- ・RPL ......RPL プロトコルに設定する

#### 6 DISPLAYー表示装置の設定をする

#### [ Power On Display ]

起動時の Windows ロゴを表示する表示装置を選択します。

- ・Auto-Selected (標準値)…システム起動時に外部ディスプレイを接続している ときは外部ディスプレイだけに、接続していないと きは内部液晶ディスプレイだけに表示する
- ・LCD + Analog RGB ....... 外部ディスプレイと内部液晶ディスプレイに同時表示する

SVGA モードに対応していない外部ディスプレイを接続して、「LCD + Analog RGB」を選択した場合、外部ディスプレイには画面が表示されません。

Windows 起動後は、前回電源を切る前に接続していた表示装置が存在すればその表示装置に表示します。前回電源を切る前に接続していた表示装置が存在しない場合は、内部液晶ディスプレイに表示されます。

#### [ LCD Display Stretch ]

\* J31 シリーズの場合のみ

XGA TFT カラー液晶ディスプレイ搭載モデルのみ表示されます。

内部ディスプレイの表示機能を選択します。

- · Enabled (標準値)... 解像度の小さい表示モードを伸張して表示する

#### [ TV Type ]

\* J12 シリーズの場合のみ

テレビ受信機を選択します。

- ・NTSC (JAPAN) (標準値)... 日本仕様の TV 受信機
- · PAL ...... ヨーロッパ仕様の TV 受信機
- · NTSC (US) ...... 米国仕様の TV 受信機

#### 7 OTHERSーその他の設定をする

#### 【 Power-up Mode(レジューム機能) 】

レジューム機能を設定します。

- · Boot (標準値) ........ レジューム機能を無効にする
- · Resume ....... レジューム機能を有効にする

#### 【CPU Cache (キャッシュ)】

CPU内のキャッシュメモリを使用するかどうかの設定をします。

使用するアプリケーションソフトによっては設定を変更する必要があります。

- · Enabled (標準値)... キャッシュメモリを使用する
- · Disabled ...... キャッシュメモリを使用しない

#### [ Level 2 Cache ]

2次キャッシュを使用するかどうかの設定をします。

「CPU Cache」が「Disabled」に設定されている場合は表示されません。

- · Enabled (標準値)…2次キャッシュを使用する
- · Disabled ...... 2次キャッシュを使用しない

#### [ Dynamic CPU Frequency Mode ]

・Dynamically Switchable (標準値) ... CPU の消費電力・周波数自動切り替え機能を有効にし、使用状況に応じて CPU 周

波数を自動的に切り替えます。

ます。

· Always Low ....... CPU の消費電力 · 周波数自動切り替え機

能を無効にし、常時、低周波数で動作し

ます。

#### 【 Auto Power On (タイマ・オン機能) 】

タイマ・オン機能の設定状態を示します。タイマ・オン機能は 1 回のみ有効です。 起動後は設定が解除されます。

Windows XPを使用している場合は「Auto Power On」の設定は無効になります。 Windows のタスクスケジューラを使用してください。

- ・Disabled (標準値) ... タイマ・オン機能、Wake-up on LAN 機能とも設定されていない
- ・Enabled ....... タイマ・オン機能、Wake-up on LAN 機能が設定されている

タイマ・オン機能、Wake-up on LAN機能の設定は「OPTIONS」ウィンドウで行います。

パスワードセキュリティで設定したパスワードと休止状態が設定してある状態で、タイマ・オン機能(Auto Power On)を設定してシステムを起動させた場合、「Password=」と表示されます。パスワードセキュリティで設定したパスワードを入力すると、休止状態から Windows に復帰します。

パスワードセキュリティの設定「本章 4 パスワードセキュリティ」

#### Alarm Time

自動的に電源を入れる時間を設定します。

· Disabled ...... 時間を設定しない

#### Alarm Date Option

自動的に電源を入れる月日を設定します。

「Alarm Time」が「Disabled」の場合は、設定できません。

· Disabled ....... 月日を設定しない

#### Ring Indicator

電話回線からの呼び出し信号により、自動的に電源を入れます。 「Power-up Mode」が「Resume」の場合に設定できます。

また、この機能はPCカードタイプのモデムでは使用できません。

- · Disabled (標準値) ... リングインジケータ機能を使用しない
- ・Enabled ...... リングインジケータ機能を使用する

#### Wake-up on LAN

ネットワークで接続された管理者のパソコンからの呼び出しにより、自動的に電源を入れます。

- (B) 「PCI LAN」の「Built-in LAN」が「Enabled」の場合に設定できます。
  Wake up on LAN機能を使用する場合は、必ず AC アダプタを接続してください。
- · Enabled ...... Wake up on LAN 機能を使用する
- · Disabled (標準値) ... Wake up on LAN 機能を使用しない

#### 【 Panel Power On/Off (パネルスイッチ機能) 】

ディスプレイの開閉による電源の入/切を設定します。

「Power-up Mode」が「Resume」の場合に表示されます。

- · Enabled ......パネルスイッチ機能を使用する
- · Disabled (標準値) ... パネルスイッチ機能を使用しない

#### 8 CONFIGURATION

#### [ Device Config. ]

ブート時に BIOS が初期化する装置を指定します。

・Setup by OS(標準値)… OS をロードするのに必要な装置のみ初期化する それ以外の装置は OS が初期化します。 この場合、「PC カード」内の設定は、「Auto-

この場合、「PCカード」内の設定は、「Auto Selected」固定となり、変更できません。

· All Devices...... すべての装置を初期化する

プレインストールされている OS を使用する場合は、「Setup by OS」(標準値)を選択することを推奨します。ただし「PC CARD」内の Controller Mode の設定を「Auto-Selected」以外に設定する場合は「All Devices」に設定してください。

▶照 「PC CARD」について「本項 13 PC CARD」

#### 9 1/0 PORTS-1/0ポート

#### [ Serial ]

シリアルポートの割り当てを設定します。

- · Not Used ...... シリアルポートを割り当てない
- · COM1 (標準値)-
- · COM2
- · COM3
- · COM4

#### [ Parallel ]

パラレルポートの割り当てを設定します。

「Parallel Port Mode」が「ECP」の場合に「Parallel」で 「Not Used」以外を選択すると、「OPTION」ウィンドウが開きます。

·指定のポートを割り当てる

次に「OPTION」ウィンドウの項目について説明します。

#### DMA

DMA チャネルを設定します。

#### 10 DRIVES I/O-HDD、CD-ROMの設定

#### [ Build-in HDD ]

ハードディスクドライブのアドレス、割り込みレベルの設定を表示します。変更は できません。

#### [ CD-ROM ]

ドライブのアドレス、割り込みレベルの設定を表示します。変更はできません。 内蔵されているドライブが CD-ROM ドライブではない場合も、すべて「CD-ROM」 と表示されます。

#### 11 FLOPPY DISK I/O

\*フロッピーディスクドライブ内蔵モデルのみ

#### [ Floppy Disk ]

フロッピーディスクドライブのアドレス、割り込みレベル、チャネルの設定を表示します。変更はできません。

#### 12 PCI BUS-PCIバスの割り込みレベルを表示する

#### [ PCI BUS ]

PCIバスの割り込みレベルを表示します。変更はできません。

#### 13 PC CARD-PCカードのモードを選択する

#### [ Controller Mode ]

PC カードのモードを選択します。

- ・Auto-Selected (標準値) ... プラグアンドプレイに対応した OS を使用している場合、選択します。
- ・CardBus/16-bit......Auto-Selected で正常に動作しない CardBus 対応の PC カードを使用する場合に選択します。

#### 14 PERIPHERAL—HDDや外部装置の設定をする

#### (Internal Pointing Device)

タッチパッドの使用する/使用しないを設定します。

- · Enabled (標準値)...... 使用する
- · Disabled ......使用しない

#### [ Ext Keyboard "Fn" ]

外部キーボードのFnキーの割り当てをします。

- · Disabled (標準値) ..... (Fn)キーの代替えキー割り当てをしない
- - · Left Ctrl + Left Alt
- · Right Ctrl + Right Alt
- · Left Alt + Left Shift · Right Alt + Right Shift
- · Left Alt + CapsLock

#### [ Parallel Port Mode ]

パラレルポートモードの設定をします。

Windows で使用する場合は、標準値のままで使用できます。

ECP (標準値) .......... ECP 対応に設定する

大半のプリンタでは、ECPに設定します。

· Std. Bi-Direct. ....... 双方向に設定する

一部のプリンタおよび、プリンタ以外のパラレル装置を使用する場合に設定します。

#### メモ

Windows を使用している場合は「東芝HW セットアップ」の設定が有効になり、「Parallel Port Mode」の設定は無効になります。

#### [ Hard Disk Mode ]

ハードディスクのモードを設定します。

項目を変更する場合は、パーティションの再設定を行ってください。

- · Enhanced IDE (Normal) (標準値) .... 通常はこちらを選択する
- ・Standard IDE ...... Enhanced IDE に対応していない OS を 使用する場合に選択する

この場合、528MBまでが使用可能となり、残りの容量は使用できません。

#### 15 LEGACY EMULATION

#### ( USB KB/Mouse Legacy Emulation )

USBキーボードやマウスのレガシーサポートを行うかどうかを設定します。

- · Enabled(標準値)... レガシーサポートを行う
  - ドライバなしで USB キーボード/ USB マウスが使用で キキオ
  - きます。
- ・Disabled ......レガシーサポートを行わない

#### 16 PCI LAN

#### [ Built-in LAN ]

内蔵LANの機能を有効にするかどうかの設定をします。

- · Enabled (標準値)... 有効にする
- · Disabled ..... 無効にする

## 4 パスワードセキュリティ

本製品ではパスワードを設定できます。パスワードには大きく分けて次の2種類があります。

● Windows のログオンパスワード

Windows にログオンするとき

インスタントセキュリティ状態やパスワード保護の設定をしたスクリーンセーバ を解除するとき

インスタントセキュリティ機能 [3章 2-**2**-(Fn)キーを使った特殊機能キー|

ユーザパスワード、スーパーバイザパスワード 電源を入れたときや休止状態から復帰するとき

ここでは、ユーザパスワードとスーパーバイザパスワードの設定方法について説明 します。

ユーザパスワードやスーパーバイザパスワードを登録すると、電源を入れたときなど にパスワードの入力が必要になります。

通常はユーザパスワードを登録してください。

▼ ユーザパスワード「本節 ① ユーザパスワード」

スーパーバイザパスワードは、パソコン本体の環境設定を管理する人が使用します。スーパーバイザパスワードを登録すると、スーパーバイザパスワードを知らないユーザは、BIOS セットアップの設定を変更できないようにする、などいくつかの制限を加えることができます。

この制限を加える必要がなければ、ユーザパスワードだけ登録してください。

スーパーバイザパスワード「本節 2 スーパーバイザパスワード」

#### メモ

スーパーバイザパスワードとユーザパスワードでは、違うパスワードを使用してください。

#### お願い

パスワードを忘れてしまって、パスワードを削除できなくなった場合は、使用している機種を確認後、近くの保守サービスに依頼してください。パスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は有償です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

#### パスワードとして使用できる文字

パスワードに使用できる文字は次のとおりです。

パスワードは「\*\*\*\*\* (アスタリスク)」で表示されますので画面で確認できません。よく確認してから入力してください。

アルファベットの大文字と小文字は区別されません。

使用できる文字	アルファベット(半角)	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
	数字(半角)	0123456789
	記号の一部 (半角)	-!@<>;:,. (スペース)
使用できない文字	日本語入力シス ・記号の一部(半角)	• /

入力した文字に使用できない文字が含まれていた場合は警告メッセージが表示されます。

メッセージの内容に従って、もう1度パスワードを入力してください。

## 1) ユーザパスワード

ユーザパスワードの設定は、「東芝 HW セットアップ」を使用することをおすすめします。キーフロッピーディスクを作成したい場合は、BIOS セットアップで登録してください。

#### 1 ユーザパスワードの登録

#### 東芝 HW セットアップでの登録

- 】「東芝HWセットアップ」を起動する
- 2 [パスワード] タブで [ユーザパスワード] の [登録] をチェックする ユーザパスワードが登録されている場合は、[登録] にチェックがついてい ます。その場合は、ユーザパスワードを削除してから登録してください。
  - 参照 ユーザパスワードの削除「本項 2 ユーザパスワードの削除」

3 [ユーザパスワード] 画面の [パスワードの入力] にパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする

パスワードは10文字以内で入力できます。

パスワードに使用できる文字「本節-パスワードとして使用できる文字」

- **4** [パスワードの確認] 画面の [パスワードの確認] に同じパスワード を入力し、[OK] ボタンをクリックする
- 5 表示されるメッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする

#### BIOS セットアップでの登録

キーフロッピーディスクを作成する場合は、フォーマット済みの 2DD(720KB) または 2HD(1.44MB)フロッピーディスクと、USB フロッピーディスクドライブ(別売り)が必要です。あらかじめ用意してください。

キーフロッピーディスクを作成すると、そのフロッピーディスクに保存されていた 内容はすべて消去されます。フロッピーディスクの内容をよくご確認のうえ、使用 してください。

次のように操作して、キーフロッピーディスクを作成します。

- **l** BIOS セットアップを起動する
- **2** カーソルバーを「PASSWORD」の「Not Registered」に合わせ、Space またはBackSpace キーを押す

パスワード入力画面が表示されます。

ユーザパスワードが登録されている場合は、「PASSWORD」に「Registered」と表示されます。その場合は、ユーザパスワードを削除してから、登録してください。

ユーザパスワードの削除方法「本項2ユーザパスワードの削除」

**3** ユーザパスワードを入力する

パスワードは10文字以内で入力できます。

パスワードに使用できる文字「本節 - パスワードとして使用できる文字」 パスワードは 1 文字ごとに\*が表示されますので、画面で確認できません。 よく確認してから入力してください。

4 Enter キーを押す

1回目のパスワードが確認され、パスワードの再入力画面が表示されます。

#### 5 2回目のパスワードを入力する

パスワードは手順3と同じパスワードを入力してください。

6 Enter キーを押す

パスワードが登録されます。2回目のパスワードが1回目のパスワードと 異なる場合は、再度パスワードの入力画面が表示されます。手順3からや り直してください。

7 ユーザパスワードの設定が終了したら、Fn + → キーを押す本製品では、Fn + → が End キーの機能を持ちます。 次のようなメッセージが表示されます。

#### Are you sure ? (Y/N)

The changes you made will cause the system to reboot.

Insert password service disk if necessary.

**8** キーフロッピーディスクを作成する場合は、フロッピーディスクを セットして(Y)キーを押す

作成しないでそのまま終了する場合はフロッピーディスクをセットせずに(Y)キーを押します。

BIOS セットアップの画面に戻るにはNキーを押します。 手順9はキーフロッピーディスクを作成する場合の手順です。

9 キーフロッピーディスクを作成する

キーフロッピーディスクの使いかた 「本項 4 ユーザパスワードを忘れてしまった場合」

次のメッセージが表示されます。

#### Password Service Disk Type? (1:2HD,2:2DD)

① セットされているフロッピーディスクが 2HD の場合は ① キーを、2DD の場合は ② キーを押す

フロッピーディスクへの書き込みを開始します (フロッピーディスクが セットされていない場合は、そのまま終了します)。

フロッピーディスクへの書き込みが終了すると、次のメッセージが表示 されます。

Remove the password service disk, then press any key.

② フロッピーディスクを取り出し、何かキーを押して終了する

#### 2 ユーザパスワードの削除

#### 東芝HW セットアップでの削除

- **Î** 「東芝 HW セットアップ」を起動する
- **2** [パスワード] タブで [ユーザパスワード] の [未登録] をチェック する
- **3** [ユーザパスワード] 画面の [パスワードの入力] にパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする パスワードが削除されます。
- **4** 表示されるメッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする 手順3でパスワードの入力エラーが3回続いた場合は、パスワード削除の 操作ができなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、も う1度設定を行ってください。

#### BIOS セットアップでの削除

- 】 BIOS セットアップを起動する
- 2 カーソルバーを「PASSWORD」の「Registered」に合わせ、 Space または BackSpace キーを押す パスワードが入力できる状態になります。
- **3 登録してあるユーザパスワードを入力する** 入力すると 1 文字ごとに\*が表示されます。
- 4 Enter キーを押す パスワードが削除されます 手順3で入力したパスワードが登録したユーザパスワードと異なる場合は、 ビープ音が鳴りエラーメッセージが表示されます。 手順3からやり直してください。

入力エラーが3回続いた場合は、以後パスワードの項目にカーソルが移動できなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、再度設定を行ってください。

#### 3 ユーザパスワードの変更

ユーザパスワードを削除してから、登録を行ってください。

ユーザパスワードの削除と登録について 「本項 2 ユーザパスワードの削除」、「本項 1 ユーザパスワードの登録」

#### 4 ユーザパスワードを忘れてしまった場合

キーフロッピーディスクを使用して、登録したユーザパスワードの解除と再登録ができます。また、再登録したパスワードのキーフロッピーディスクも作成できます。キーフロッピーディスクを作成していなかったときにユーザパスワードを忘れてしまった場合は、近くの保守サービスに相談してください。ユーザパスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は、有償です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

「Password=」と表示されたら、キーフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットして、Enter キーを押すユーザパスワードが解除され、次のメッセージが表示されます。

Set Password Again ? (Y/N)

2 ユーザパスワードを再登録する場合は、(Y)キーを押す

セットアップ画面が表示されます。「本項 1- BIOS セットアップでの登録」 の手順2以降を行ってください。再登録後、システムが再起動します。

ユーザパスワードを再登録しない場合は、N キーを押す次のメッセージが表示されます。

Remove the Disk, then press any key.

フロッピーディスクを取り出し、何かキーを押すと、システムが再起動します。

## 2) スーパーバイザパスワード

「スーパーバイザパスワードユーティリティ」で、Windows 上からスーパーバイザパスワードの設定や設定の変更ができます。なお、BIOS セットアップでは設定できません。

#### メモ

スーパーバイザパスワードとユーザパスワードでは、違うパスワードを使用してください。

#### 起動方法

- 2 「C:¥Program Files¥Toshiba¥Windows Utilities¥SVPWTool ¥SVPW32.EXE」と入力する
- **3 [OK] ボタンをクリックする** 詳しくは、「README.HTM」を参照してください。

#### 「README.HTM」の起動方法

- 【 [スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックする
- 2 「C:¥Program Files¥Toshiba¥Windows Utilities¥SVPWTool ¥README.HTM」と入力する
- 3 [OK] ボタンをクリックする

## (3) パスワードの入力

パスワードが設定されている場合、パソコン本体の電源を入れると「Password=」と表示されます。

この場合は、次のようにするとパソコン本体が起動します。

#### 1 登録したとおりにパスワードを入力し、Enter)キーを押す

Arrow Mode **LED、Numeric Mode** ■ LED は、パスワードを登録したときと同じ状態にしてください。

パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。 電源を入れ直してください。

#### 起動時にパスワードを入力する場合

休止状態を実行して電源を切った場合、再びパソコン本体を起動するには、ユーザパスワードまたはスーパーバイザパスワードを入力してください。

また、スーパーバイザパスワードで、ユーザパスワードからの起動による制限事項を設定している場合、ユーザパスワードで起動すると制限を受けます。

## 7章

## 困ったときは

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを説明しています。

トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を 読んで、解消方法を探してみてください。

> 1 トラブルを解消するまで 170 2 Q&A集 175

## **1 トラブルを解消するまで**

パソコンが動かなくなった!今までとは違う動きをする!なんだか変!不安だ! そんなときには次の順番で解消へのアプローチをたどってください。

# **パソコンの状態を確認してください。** ● タッチパッド/マウス、キーボードは操作できますか? ● 画面は表示されますか?



#### オンラインマニュアルで調べて ください。

パソコンの画面上で本製品の使い かたやトラブルの解消方法を見る ことができます。

また、語句(キーワード)を入力 して検索できます。



#### 本章の「2 Q&A集」で 調べてください。

パソコンについてよく問い合わせのあるトラブルの解消方法を、「電源を入れるとき/切るとき」などの操作場面ごとにQ&A形式で説明しています。



#### 「dynabook.com」の サポートで調べてくだ さい。

インターネットに接続して ホームページ「dynabook. com」のサポート情報で 調べてください。

「よくあるご質問 (FAQ)」 やメールで質問する「東芝 PCオンライン」、デバイス ドライバや修正モジュール などのダウンロード、

Windows関連情報を提供 しています。

詳細について 「本節 ① dynabook.

comで調べるし

パソコン本体のトラブル




周辺機器のトラブル

#### 各アプリケーション のサポート窓口に問 い合わせてください。

「9章 6 問い合わせ先」 を確認してください。

各周辺機器のサポート窓口に問い合わせてください。

『周辺機器に付属の説明書』を確認してください。



「付録 5-❶-1 トラブル チェックシート」で必 要事項を確認してから、 電話で問い合わせてく ださい。

dynabookの故障や修理など、サポート情報については、同梱の『東芝 PC サポートのご案内』を確認してください。

## 〔1)dynabook.com で調べる

インターネットのホームページ「dynabook.com」では、dynabookの最新情報や技術情報、活用術などを提供しています。dynabookについて知りたいときは、このホームページで情報を探してください。

URL http://dynabook.com/

**1** [スタート] ボタンをクリックし、[インターネット] をクリックする Internet Explorer が起動します。

購入時の状態では、起動して最初に dynabook のサポート情報のページが表示されるように設定されています。

「dynabook.com」のトップページ(http://dynabook.com/)からは、 [サポート情報] タブをクリックすると、dynabookのサポート情報のページが表示されます。



#### 【パソコンの操作に困ったら「よくあるご質問(FAQ)」】

URL http://dynabook.com/assistpc/faq/index\_j.htm dynabookのサポート情報のページから、[よくあるご質問] をクリックすると表示されます。



日頃、よく寄せられる質問について、サポートスタッフが、図や解説をまじえて解 決方法を掲載しています。

キーワードでも、普通の文章でも入力して、検索できます。



サポート情報は、最新情報を掲載するため、内容を変更することがあります。

#### 【メールで質問する「東芝PCオンライン」】

「よくあるご質問(FAQ)」を探しても問題が解決できないときは、専門フォームからお問い合わせください。24 時間 365 日いつでも受け付けており、サポート料は無料です。

ご利用には「お客様登録」が必要ですので、事前に登録をしておいてください。

- 「9章 4-● 東芝ID (TID) お客様登録のおすすめ」
- **1** 「よくあるご質問(FAQ)」で解消方法を探す
- 2 「A. 回答・対処方法」の説明の後のアンケートに答える



[3] [4] [5] のいずれかの項目にチェックをつけてください。[1] [2] の項目を選択すると、メールでのお問い合わせはできません。

#### 3 [送信] ボタンをクリックする

PC オンラインへのリンク画面が表示されます。

#### 4 「東芝 PC オンライン」をクリックする

画面の指示に従って専用フォームからご質問ください。 メールにてご回答させていただきます。

質問内容、お問い合わせ状況により、回答にお時間をいただくことがございます。ご了承ください。

この他、アプリケーションの取り扱い元では、ホームページに情報を掲載している場合があります。アプリケーションについて知りたいことがあるときは、ホームページを確認するのも良いでしょう。

▼ ホームページアドレスについて「9章6問い合わせ先」

## 【2)トラブル解消に役立つ操作

トラブルを解消するために、パソコンの設定を変更する必要がある場合があります。 ここでは、パソコンの設定を変更するときによく使う操作を説明します。

#### 1 コントロールパネルを開く

コントロールパネルとは、パソコンのいろいろな設定をまとめたフォルダです。パソコンの設定を変更したいときには、まずコントロールパネルを開き、その中から目的の設定を行うオプション画面を選ぶことがよくあります。

コントロールパネルの開きかたを説明します。

[スタート] → [コントロールパネル] をクリックする

## 2 Q&A集

電源を	F入れるとき/切るとき	179
Q	電源スイッチを押しても反応しない	179
Q	1 度電源が入りかけるがすぐに切れる	
	電源が入らない	179
Q	電源を入れたが、システムが起動しない	180
Q	自動的に電源が入ってしまう	180
Q	[シャットダウン] や [終了オプション] から	
	電源が切れない	181
Q	使用中に突然電源が切れてしまった	182
Q	しばらく操作しないとき、電源が切れる	182
Q	間違って電源を切ってしまった	183
Q	Windows の起動と同時にプログラムが実行される	183
Q	パソコンが休止状態にならない	184
Q	休止状態を設定できない	184
画面/	/表示	185
Q	画面に何も表示されない	185
Q	電源は入っているが、画面に何も表示されない	185
Q	画面が見にくい	186
Q	画面が暗い	186
Q	画面の表示や色がはっきりしない	186
Q	CRT ディスプレイで画面の色がにじんだように表示される	187
Q	内部液晶ディスプレイと外部ディスプレイを、拡張表示	
	または Clone 表示(クローン表示)に設定しているとき、	
	外部ディスプレイにノイズが表示される	187
Q	WinDVD で DVD-Video を再生すると、	
	画像が上下に細かく揺れる、または正常に表示されない	187
Q	同時表示にしているとき、	
	DVD-Video の画像が表示されない	188
Wind	OWS	188
Q	内蔵時計が合っていない	188
Ω	パソコンの処理速度が遅くなった	188

バッテリ駆動で使用するとき	190
Q Battery LED が点滅した	190
Q 充電したはずのバッテリパックを使用しても	
Battery LED がオレンジ色に点滅する	190
Q バッテリ駆動でしばらく操作しないとき、電源が切れる	190
キーボード	191
Q キーを押しても文字が表示されない	191
Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしま	う 1 <b>91</b>
Q 「\」(バックスラッシュ)が入力できない	192
Q ひらがなや漢字の入力ができない	192
Q キーボードで入力モードを切り替えたい	192
Q キーに印刷された文字と違う文字が入力されてしまう	192
Q どのキーを押しても反応しない	
設定はあっているが、希望の文字が入力できない	193
Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった	194
タッチパッド/マウス	194
Q タッチパッドやマウスを動かしても画面のポインタが動かな	にし
(反応しない)	194
Q ダブルクリックがうまくできない	194
Q ポインタの動きが遅い/速い	194
Q USB マウスが使えない	195
CD / DVD	195
Q CD/DVDにアクセスできない	195
Q FDD/CD-ROM LED が消えない	196
Q CD/DVDをセットしても自動的に起動しない	196
Q CD/DVDが取り出せない	
Q パソコン本体の電源が入らないため、	
CD / DVD が取り出せない	197
サウンド機能	197
Q スピーカから音が聞こえない	
Q サウンド再生時に音飛びが発生する	

インターネット	198
Q ホームページが表示できない	198
通信機能	199
Q 無線 LAN 機能が使えない	199
周辺機器	199
Q 周辺機器を取り付けているときの電源を入れる順番は?	199
Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない	199
Q 増設メモリが認識されない	200
フロッピーディスク	200
Q フロッピーディスクに書き込み(データの保存)ができない	200
Q ファイルを開こうとすると「読み込みエラー」や	
「ディスクエラー」が表示された	201
Q フロッピーディスクのフォーマットができない	201
Q フロッピーディスクのフォーマットに時間がかかる	202
Q 起動用フロッピーディスクからシステムが起動しない	202
プリンタ	202
Q 印刷ができない	202
Q スタンバイ状態、休止状態から復帰後、正常に印刷できない	203
Q 最後まで正しく印刷できない	203
Q 上記のすべてを行っても印刷できない	204
PC カード	204
Q PC カードが認識されない	204
Q PCカードの挿入は認識されるがデバイスとして認識されない	204
Q PCカードは認識されるが使用できない	204
USB 対応機器	205
Q USB 対応機器が使えない	205
Q 休止状態から復帰後、USB対応機器が正常に動作しない	205
アプリケーション	206
Q アプリケーションが使えない	206
Q アプリケーションが操作できなくなった	206
Q 購入時に入っていたアプリケーションを誤って削除してしまった.	207

メッセージ	.207
Q「Password=」と表示された	.207
Q「パスワードを忘れてしまいましたか?」	
「パスワードが誤っています。」と表示された	.207
Q 画面が青くなり、	
次のようなメッセージが画面一面に表示された	.207
Q [RTC battery is low or CMOS checksum is inconsistent.	J
「Press[F1]Key to set Date/Time.」と表示された	.208
Q「システムは休止状態からの復帰に失敗しました」と表示された	.208
Q C:¥ >_ のように表示された	.209
Q その他のメッセージが表示された	.209
その他	.210
Q セーフモードで起動した	.210
Q パソコン本体からカリカリと変な音がする	.210
Q 甲高い音がする	.210
Q テレビやラジオの音が聞こえてくる	.211
Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい	.211
Q パソコンが応答しない	.211
Q コンピュータウイルスに感染した可能性がある	.212
Q 異常な臭いや過熱に気づいた!	.213
Q 操作できない原因がどうしてもわからない	.213
Q パソコンを廃棄したい	.213

## 【電源を入れるとき/切るとき】

#### ( ) 電源スイッチを押しても反応しない

**A** 電源スイッチを押す時間が短いと電源が入らないことがあります。 Power () LED が緑色に点灯するまで押し続けてください。

#### ① 1 度電源が入りかけるがすぐに切れる 電源が入らない

(Battery □ LED がオレンジ色に点滅している場合)

**A** バッテリの充電量が少ない可能性があります。

次のいずれかの対処を行ってください。

- 本製品用のACアダプタを接続して、電源を供給する (他製品用のACアダプタは使用できません)
- 充電済みのバッテリパックを取り付ける
  - | バッテリの充電について「5章 1-2 バッテリを充電する」

(DC IN → LED がオレンジ色に点滅している場合)

**A** 電源の接続の接触が悪い可能性があります。

バッテリパックや AC アダプタを接続し直してください。

バッテリパックの取り付け/取りはずし 「5章 1-3 バッテリパックを交換する」

MAC アダプタの接続

「1章 1-● 電源コードと AC アダプタを接続する」

★ パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的に 停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風 孔のまわりには物を置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、保守サービスに連絡してください。

#### **② 電源を入れたが、システムが起動しない**

- A ドライブやフロッピーディスクドライブが起動ドライブとして設定されている場合は、システムの入っていないメディアがセットされている可能性があります。 CD / DVD やフロッピーディスクを取り出すか、システムが入ってるものと取り換えてから、何かキーを押してください。
- **A** システムの入ってないドライブが、起動ドライブとして設定されている可能性があります。

ドライブやフロッピーディスクドライブから CD / DVD やフロッピーディスクを取り出し、何かキーを押してください。それでも正常に起動しない場合は、強制終了してください。

強制終了の方法は「本節 電源を入れるとき/切るとき - Q. [シャットダウン] や [終了オプション] から電源が切れない」をご覧ください。

強制終了した後、F12)キーを押しながら電源スイッチを押してください。

表示されたアイコンの中からシステムの入っているドライブ(通常はハードディスクドライブ)を(一)キーで選択し、Enterキーを押すと、システムが起動します。

起動ドライブについて「2章 1-3 起動するドライブを変更する場合」

★ F8 キーを押しながら電源スイッチを押すと、正常な状態で起動しなおすことができます。

#### **( )** 自動的に電源が入ってしまう

**A** Windows のタスクスケジューラで設定されている可能性があります。

タスクスケジューラで [タスクの実行時にスリープを解除する] に設定されていると、スタンバイ中や休止状態のときは自動的に電源が入り、設定したタスクを実行します。

次の手順で設定を変更できます。

- ① [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [システムツール] → [タスク] をクリックする
- ② 設定されているタスクをダブルクリックする 電源が入った時間などを参考に選択してください。
- ③ [設定] タブの [電源の管理] で [タスクの実行時にスリープを解除する] の チェックをはずす
- ④ [OK] ボタンをクリックする

#### **A** パネルスイッチ機能が設定されている可能性があります。

パネルスイッチ機能とは、ディスプレイを閉じると電源を切り、開けると電源ス イッチを押さなくても自動的に電源を入れる機能です。

次の手順で、パネルスイッチ機能の設定を解除できます。

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ [東芝省電力] をクリックする
- ② [アクション設定] タブの [コンピュータを閉じたとき] で [何もしない] を 選択する
- ③ [OK] ボタンをクリックする

### (D) [シャットダウン] や [終了オプション] から 電源が切れない

**A** Ctrl + (Alt) + (Del) キーを押して、電源を切ってください。 この場合、保存されていない作成中のデータは消失します。

#### ドメイン参加している場合

- ① (Ctrl) + (Alt) + (Del) キーを押す [Windows のセキュリティ] 画面が表示されます。
- ② [シャットダウン] ボタンをクリックする タッチパッドやマウスで操作できない場合は、(Alt)+(S)キーを押してください。
- ③ [シャットダウン] を選択し、[OK] ボタンをクリックする タッチパッドやマウスで操作できない場合は、↑キーや↓キーで [シャットダウン] を選択し、Enter キーを押してください。 プログラムを強制終了し、電源が切れます。

#### • ドメイン参加していない場合

- ① (Ctrl) + (Alt) + (Del) キーを押す [Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。
- ② メニューバーの [シャットダウン] をクリックする タッチパッドやマウスで操作できない場合は、(Alt)+(U)キーを押してください。
- ③ [コンピュータの電源を切る] をクリックする タッチパッドやマウスで操作できない場合は、①キーを押してください。 プログラムを強制終了し、電源が切れます。

# **A** (Ctrl)+(Alt)+(Del)キーを押しても反応がない場合は、電源スイッチを5秒以上押してください。

この場合、保存されていない作成中のデータは消失します。

## **( )** 使用中に突然電源が切れてしまった

★ パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的に 停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風 孔のまわりには物を置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、購入店、または保守サービスに相談してください。

## **り** しばらく操作しないとき、電源が切れる

**A** Power ULED が点灯している場合、表示自動停止機能が働いた可能性があります。

画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチ を押さないでください。

Shift キーや Ctrl キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。 CRT ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに 10 秒前後かかることがあります。

▲ Power LED がオレンジ色に点滅しているか、消灯の場合、自動的にスタン バイまたは休止状態になった可能性があります。

一定時間パソコンを使用しないときに、自動的にスタンバイまたは休止状態にするように設定されています。

復帰させるには、電源スイッチを押してください。

また、次の手順で設定を解除できます。

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ [東芝省電力] をクリックする
- ② [プロファイル] で利用するプロファイルを選択する
- ③ [基本設定] タブで [システムスタンバイ] および [システム休止状態] の チェックをはずす
- ④ [OK] ボタンをクリックする

## **りまする 間違って電源を切ってしまった**

▲ パソコンが処理をしている最中(Disk © LED が点灯中)に電源が切れてしま うと、ハードディスクが故障する場合がありますので、正しい終了手順を守って ください。

正しい終了手順に従わずに強制終了した後、パソコンの動作に少しでも異常が起こった場合はエラーチェック (ハードディスクの検査) を行ってください。異常があった場合は、画面の指示に従って操作を行ってください。

▼ エラーチェックについて「本節 その他 -Q. セーフモードで起動した」

## 🚇 Windows の起動と同時にプログラムが実行される

 $\mathbf{A}$  [スタートアップ] にプログラムが設定されている可能性があります。

[スタートアップ] は、設定されているプログラムを Windows 起動時に自動的に実行します。

アプリケーションをインストールすると、自動的に [スタートアップ] に登録される場合があります。

次の手順でプログラムを削除できます。

- ① [スタート] ボタンを右クリックし、表示されたメニューから [開く] をクリックする
- ② [プログラム] アイコンをダブルクリックする
- ③ [スタートアップ] アイコンをダブルクリックする [スタートアップ] 画面が表示されます。
- ④ 削除したいプログラムのアイコンをクリックし、「ファイルとフォルダのタスク」の [このファイルを削除する] をクリックする 「ファイルの削除の確認] 画面が表示されます。
- ⑤ [はい] ボタンをクリックする
- ⑥ [スタートアップ] 画面の [閉じる] ボタンをクリックする

#### $\bf A$ Windows のタスクスケジューラで設定されている可能性があります。

タスクスケジューラで [実行する] に設定されていると、設定したスケジュール に従ってタスクを実行します。

アプリケーションをインストールすると、自動的にタスクが登録される場合があります。

次の手順で設定を変更できます。

- ① [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [システムツール] → [タスク] をクリックする
- ② 設定されているタスクをダブルクリックする プログラムが実行された時間などを参考に選択してください。

- ③ 「タスク」タブで「実行する」のチェックをはずす
- ④ [OK] ボタンをクリックする

### (() パソコンが休止状態にならない

**A** 休止状態に対応していない周辺機器 (PC カードなど)を取り付けていると休止 状態になりません。

休止状態に対応していない周辺機器を取りはずしてから、休止状態を実行してく ださい。

**A** [スタートアップ] に休止状態の妨げになるアプリケーションが設定されている可能性があります。

[スタートアップ] からそのアプリケーションを削除し、Windows を再起動してください。

スタートアップに登録されているアプリケーションの削除方法 「本節 電源を入れるとき/切るとき

- Q. Windows の起動と同時にプログラムが実行される」

## ( ) 休止状態を設定できない

A 休止状態の設定になっていない可能性があります。

次の手順で設定を変更してください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ [電源オプション] をクリックする「電源オプションのプロパティ] 画面が表示されます。
- ② [休止状態] タブで [休止状態を有効にする] をチェックする
- ③ [OK] ボタンをクリックする

参照 休止状態について「2章3-2休止状態」

## 【画面/表示】

### ( ) 画面に何も表示されない

(Power 🖒 LED が消灯、またはオレンジ色に点滅している場合)

**A** 電源が入っていない、またはスタンバイ状態になっています。 電源スイッチを押してください。

### 電源は入っているが、画面に何も表示されない

(Power **(**) LED が緑色に点灯している場合)

**A** 表示自動停止機能が働いた可能性があります。

画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチ を押さないでください。

(Shift)キーや(Ctrl)キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに 10 秒前後かかることがあります。

#### **A** インスタントセキュリティ機能が働いた可能性があります。

次の操作を行ってください。

- ① Shift キーや Ctrl キーを押すか、タッチパッドを操作する ユーザ名選択画面が表示されますので、ログオンするユーザ名をクリック してください。
- ② Windows のログオンパスワードを設定している場合は、パスワードの入 カ画面にWindowsのログオンパスワードを入力し、Enterキーを押す
- インスタントセキュリティ機能について 「3章 2-2-(Fn)キーを使った特殊機能キー」

#### A 表示装置が適切に設定されていない可能性があります。

Fn+F5キーを3秒以上押し続けてください。表示装置が液晶ディスプレイに切り替わります。

夢照 詳細について「4章5テレビを接続する」

## ■ 画面が見にくい

**A** ディスプレイを見やすい角度に調整してください。

### ◎ 画面が暗い

**A** Fn + F7 キーを押して、内部液晶ディスプレイ(画面)の輝度を明るくしてください。

逆に、Fn+F6キーを押すと、内部液晶ディスプレイの輝度は暗くなります。 Fnキーで内部液晶ディスプレイの輝度を変更した場合、パソコンの電源を切ったり再起動したりすると、設定はもとに戻ります。この設定は、外部ディスプレイには反映されません。

- A 内部液晶ディスプレイ (画面) の輝度が低く設定されている可能性があります。 次の手順で設定を変更してください。この設定は、外部ディスプレイには反映されません。
  - ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ [東芝省電力] をクリックする
  - ② [プロファイル] で利用するプロファイルを選択する
  - ③ [基本設定] タブで [画面の明るさ] を設定する [設定] ボタンをクリックすると、バッテリの残容量ごとに画面の明るさを設 定できます。

[解除] ボタンをクリックすると、バッテリの残容量ごとの設定は無効になります。

④ [OK] ボタンをクリックする

設定を変更しても明るくならない場合は、内部液晶ディスプレイに取り付けられているバックライト用蛍光管が消耗している可能性があります。バックライト用蛍光管は、消耗品となります。使用を続けるにつれて発光量が徐々に減少し、表示画面が暗くなります。その場合は、使用している機種を確認後、購入店、または保守サービスに相談してください。消耗品となります。

### **(1)** 画面の表示や色がはっきりしない

A 画面の解像度をパソコン本体のディスプレイサイズよりも小さく設定している場合、画面の表示がはっきりしません。また、色数を少ない設定にしている場合、画面の色がはっきりしません。

次の手順で設定を変更してください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[デスクトップの表示とテーマ] をクリック
  - → [画面] をクリックする

- ② [設定] タブで設定を変更する
  - 表示がはっきりしない場合 [画面の解像度] をディスプレイの解像度に合わせて変更してください。
  - 色がはっきりしない場合 [画面の色] を [最高(32ビット)] に設定してください。
- ③ [OK] ボタンをクリックする
  - ディスプレイの解像度について「3章4 ディスプレイ」
- ② CRT ディスプレイで画面の色がにじんだように表示される
- ↑ テレビ、オーディオ機器のスピーカなど強力な磁気を発生する電気製品の近くに 設置している場合は、表示がにじむ場合があります。 パソコンと電気製品との距離を離してください。
- 内部液晶ディスプレイと外部ディスプレイを、拡張表示または Clone 表示(クローン表示)に設定しているとき、 外部ディスプレイにノイズが表示される
- ▲ 外部ディスプレイの解像度、色数、リフレッシュレートを下げてください。 設定方法については、「4章 5-2 テレビに表示する」を参照してください。
- WinDVD で DVD-Video を再生すると、 画像が上下に細かく揺れる、または正常に表示されない
  - \* DVD スーパーマルチドライブモデル、マルチドライブモデルのみ
- **A** 次のように設定すると、正常に表示される場合があります。
  - ① 「WinDVD」を起動し、「コントロールパネル」画面右側にある「サブパネル」 ボタンをクリック→「ディスプレイ」を選択する
  - ② [サブパネル] 画面右側にある [セットアップ] ボタンをクリックする
  - ③ [セットアップ] 画面の [ビデオ] タブで、[ビデオハードウェア構成] の [ハードウェアデコードアクセラレーション使用] のチェックをはずす すぐ下の [ハードウェアカラーアクセラレーション使用] も、チェックがは ずれるので確認してください。
  - ④ [OK] ボタンをクリックする
  - 通常、DVD-Videoを再生する場合は、購入時の設定を推奨します。

## 同時表示にしているとき、 DVD-Videoの画像が表示されない

- \* DVD スーパーマルチドライブモデル、DVD-ROM & CD-R/RW ドライブモデルのみ
- ★ いったん DVD 再生を終了し、次のいずれかを実行してから再び DVD 再生を 行ってください。
  - 表示解像度や CRT のリフレッシュレートを下げる
  - 内部液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのみに表示するよう設定を 変更する

## (Windows)

## **(Q)** 内蔵時計が合っていない

- A 次の手順で [日付と時刻] を修正してください。
  - ① [コントロールパネル] を開き、[日付、時刻、地域と言語のオプション] を クリック→ [日付と時刻を変更する] をクリックする
  - ② [時刻] に表示されている、デジタル時計の数字の部分をクリックする 「時:分:秒」で項目が分かれているので、変更したい部分をクリックしてく ださい。
  - ③ デジタル時計の右端にある ▲ ▼ ボタンで、時刻の修正を行う
  - ④ [OK] ボタンをクリックする
- ▲ 長い間パソコンを使用しないと時計用バッテリの充電が不十分になります。 パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源を入れて時計用バッテリを充電して ください。
- ↑ 充電してもしばらくすると内蔵時計が合わなくなる場合は、時計用バッテリの充電機能が低下している可能性があります。 保守サービスに連絡してください。

### **( )** パソコンの処理速度が遅くなった

▲「東芝省電力」の設定で、バッテリ残量に応じて CPU の処理速度が切り替わった可能性があります。

また、ご購入時の状態のプロファイルは、AC アダプタを接続しているときは [フルパワー]、バッテリ駆動で使用するときは [ノーマル] に設定されていますので、AC アダプタ接続時に比べてバッテリ駆動時のパソコンの処理速度は遅くなります。

CPU の処理速度は次の手順で変更できます。

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ [東芝省電力] をクリックする
- ② [プロファイル] で利用するプロファイルを選択する モバイル インテル® Pentium® 4-M プロセッサ搭載モデルの場合、この後 [基本設定] タブの [CPU の制御方法] で [自動] または [固定] をチェックしてください。
- ③ [CPU の処理速度] をスライダーバーで設定する 数字が大きいほど、高速で処理します。
- ④ [OK] ボタンをクリックする
  - 省電力モードについて「5章2省電力の設定をする」

## A パソコンの CPU が高温になり、自動的に処理速度が遅くなった可能性があります。

しばらく作業を中止すると、CPU の温度が下がり処理速度が元に戻ります。 CPU が高温になった場合の対処方法については「東芝省電力」で設定できます。

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ [東芝省電力] をクリックする
- ② [プロファイル] で利用するプロファイルを選択する
- ③ [基本設定] タブの [CPU の熱制御方法] をスライダーバーで設定する
- ④ [OK] ボタンをクリックする

「東芝省電力」で設定していても、パソコン使用中の CPU の過熱がおさまらないときは、危険防止のため自動的に電源が切れます(危険防止機能)。この場合は、涼しい場所でしばらくパソコン本体を放置してから使用してください。それでも電源が切れる場合は、保守サービスに連絡してください。危険防止機能が働いて電源が切れたときは、保存していないデータは失われる場合があります。

定期的にデータのバックアップを取るようにしてください。

# **A** ハードディスクの空き容量が少なくなり、処理速度が遅くなった可能性があります。

不要なファイルなどを削除して、ハードディスクの空き容量を増やしてください。

## 【バッテリ駆動で使用するとき】

## Battery LED が点滅した

#### **A** バッテリの充電量が残り少ない状態です。

ただちに次のいずれかの対処を行ってください。

- パソコン本体にACアダプタを接続し、電源を供給する
- 電源を切ってから、フル充電のバッテリパックと取り換える

対処しないと、休止状態が有効に設定されている場合、パソコン本体は自動的に 休止状態になり、電源を切ります。

休止状態が無効に設定されている場合、パソコン本体は何もしないで電源が切れますので、保存されていないデータは消失します。休止状態を有効にしておくことを推奨します。購入時は有効に設定されています。

また、データはこまめに保存しておいてください。

▶ バッテリの充電方法「5章 1-2 バッテリを充電する」

## ① 充電したはずのバッテリパックを使用しても Battery ■ LED がオレンジ色に点滅する

**A** バッテリパックは使わずにいても充電量が少しずつ減っていきます。 もう 1 度充電してください。

充電しても状態が変わらない場合は、バッテリを再充電してみてください。

■ 再充電について「5章 1-**2**-2 バッテリを長持ちさせるには」

バッテリを再充電しても状態が変わらない場合は、バッテリパックの充電機能が低下している可能性があります。別売りのバッテリパックと交換してください。それでも状態が変わらない場合は、パソコン本体が故障していると考えられます。保守サービスに連絡してください。

「バッテリの充電量について「5章 1-● バッテリ充電量を確認する」

## 🚇 バッテリ駆動でしばらく操作しないとき、電源が切れる

**A** 自動的にスタンバイまたは休止状態になった可能性があります。

一定時間パソコンを使用しないときに、自動的にスタンバイまたは休止状態にするように設定されています。

復帰させるには、電源スイッチを押してください。

また、次の手順で設定を解除できます。

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ [東芝省電力] をクリックする
- ② [プロファイル] で利用するプロファイルを選択する
- ③ [基本設定] タブで [システムスタンバイ] および [システム休止状態] の チェックをはずす
- ④ [OK] ボタンをクリックする

## 【キーボード】

## キーを押しても文字が表示されない

★ システムが処理中の可能性があります。

ポインタが砂時計の形( 📓 )をしている間は、システムが処理をしている状態のため、キーボードやタッチパッドなどの操作を受け付けないときがあります。 システムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

### キーボードから文字を入力しているときにカーソルが とんでしまう

A 文字を入力しているときに誤ってタッチパッドに触れると、カーソルがとんだり、アクティブウィンドウが切り替わってしまうことがあります。 次のいずれかの操作を行ってください。

- キー入力時にタッピング機能が効かないように設定する
  - ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリック→ [マウス] をクリックする
  - ② [拡張] タブの [拡張機能の設定] ボタンをクリックする
  - ③ [タッチパッド] タブの [ポインタ速度とタッピングの設定] で [設定] ボタンをクリックする [タッチパッドの詳細設定] 画面が表示されます。
  - ④ [タッピング] で [タッピングを有効にする] のチェックをはずす
  - ⑤ [OK] ボタンをクリックする
- タッチパッドを無効に設定する

(Fn)+(F9)キーを押して、タッチパッドを無効に切り替えてください。

詳細について「3章3-4 タッチパッドを無効/有効にするには」

## ℚ 「 \ 」(バックスラッシュ)が入力できない

#### **A** 日本語フォントでは「 $\setminus$ 」は入力できません。

「え」を押すと¥が表示されますが、「 \ 」と同じ機能を持ちます。

### 🚇 ひらがなや漢字の入力ができない

▲ 日本語入力システムが起動していない状態になっています。

(半/全)キーを押してください。日本語入力システムが起動すると、MS-IME ツールバーが表示されます。

### 🚇 キーボードで入力モードを切り替えたい

A 次のショートカットキーを利用して入力モードを変更できます。

Shift)+CapsLock 英数キー	大文字ロック状態
(Alt)+(カタカナひらがな)キー	ローマ字入力/カナ入力
Fn+F10‡-	アロー状態
Fn+F11+-	数字ロック状態

### **(Q)** キーに印刷された文字と違う文字が入力されてしまう

**A** キーボードドライバの設定が正しくない可能性があります。

次の手順でドライバを再設定してください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- ② [システム] をクリックする[システムのプロパティ] 画面が表示されます。
- ③ [ハードウェア] タブで [デバイスマネージャ] ボタンをクリックする [デバイスマネージャ] 画面が表示されます。
- ④ [キーボード] をダブルクリックする
- ⑤ 表示されたキーボードドライバ名をダブルクリックする キーボードのプロパティ画面が表示されます。
- ⑥ [ドライバ] タブで [ドライバの更新] ボタンをクリックする [ハードウェアの更新ウィザード] 画面が表示されます。
- ⑦ [一覧または特定の場所からインストールする] を選択し、[次へ] ボタンを クリックする

- ⑧ [検索しないで、インストールするドライバを選択する] を選択し、[次へ] ボタンをクリックする
- ⑨ [互換性のあるハードウェアを表示] のチェックをはずす 「製造元] と「モデル」の一覧が表示されます。
- ⑩ [製造元] から [(標準キーボード)]、[モデル] から [日本語 PS/2 キーボード(106 / 109 キー Ctrl +英数)] を選択して、[次へ] ボタンをクリックする

[ドライバの更新警告] 画面が表示されます。

- ① [はい] ボタンをクリックする ドライバがインストールされ、[ハードウェアの更新ウィザードの完了] 画面 が表示されます。
- ⑩ [完了] ボタンをクリックする
- (1) キーボードのプロパティ画面で [閉じる] ボタンをクリックする [システム設定の変更] 画面が表示され、「今コンピュータを再起動しますか?」というメッセージが表示されます。
- (4) [はい] ボタンをクリックする パソコンが再起動します。
- ② どのキーを押しても反応しない 設定はあっているが、希望の文字が入力できない
- **A** [スタート] メニューから再起動してください。
- **A** [スタート] メニューから再起動できない場合は、Ctrl + Alt + Del キーを押して、再起動してください。

この場合、保存されていない作成中のデータは消失します。

**A** Ctrl+Alt+Delキーを押して再起動できない場合は、電源スイッチを5秒以上押してください。

電源が切れます。この場合、保存されていない作成中のデータは消失します。 しばらくしてから電源を入れ直してください。

強制終了した後パソコンの動作に少しでも異常が起こった場合は、エラーチェック(ハードディスクの検査)を行ってください。異常があった場合は、画面の指示に従って操作を行ってください。

▼ エラーチェックについて「本節 その他 - Q. セーフモードで起動した」

## キーボードに飲み物をこぼしてしまった

A 飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失などのおそれがあります。もし、液体がパソコン内部に入ったときは、ただちに電源を切り、AC アダプタとバッテリパックを取りはずして、購入店、または保守サービスに相談してください。

## 【タッチパッド/マウス】

- \*マウスは別売りです。
- タッチパッドやマウスを動かしても画面のポインタが 動かない(反応しない)
- **A** システムが処理中の可能性があります。

ポインタが砂時計の形( 📓 )をしている間は、システムが処理中のため、タッチパッド、マウス、キーボードなどの操作を受け付けないときがあります。システムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

- ▲ タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチパッドが無効に設定されている可能性があります。
  - (Fn)+(F9)キーを押して、タッチパッドを有効に切り替えてください。
    - ≱照 詳細について「3章 3-4 タッチパッドを無効/有効にするには」

## **( )** ダブルクリックがうまくできない

- **A** 次の手順で、ダブルクリックの速度を調節してください。
  - ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリック→ [マウス] をクリックする
  - ② [ボタン] タブで [ダブルクリックの速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
  - ③ [OK] ボタンをクリックする

## ② ポインタの動きが遅い/速い

- A 次の手順でポインタの速度を変更してください。
  - ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリック→ [マウス] をクリックする
  - ② [ポインタオプション] タブで [速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
  - ③ [OK] ボタンをクリックする

★ ボール式マウスを使用している場合、マウス内部が汚れていないか確認してください。

マウス内部が汚れていると動きが鈍くなります。マウス内部の掃除を行ってください。

マウスの手入れについては『マウスに付属の説明書』を確認してください。

**A** 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り除いてください。

また、マウスの動きを滑らかにするには、マウスパッドの使用を推奨します。

## ① USB マウスが使えない

**A** マウスとパソコン本体が正しく接続されていないと、マウスの操作はできません。マウスのプラグを正しく接続してください。

マウスの接続については、『マウスに付属の説明書』を確認してください。

- **A** 新しく接続したハードウェアとして認識されていない可能性があります。 次の手順で「新しいハードウェアの追加ウィザード」を実行してください。
  - ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックする
  - ② [関連項目] の [ハードウェアの追加] をクリックする [ハードウェアの追加ウィザード] が起動します。
  - ③ [次へ] ボタンをクリックする 画面の指示に従って操作してください。

## [CD/DVD]

- Q CD / DVD にアクセスできない
- **A** ディスクトレイがきちんとしまっていない場合は、カチッと音がするまで押し込んでください。
  - CD/DVDのセット [3章 6-6-1 CD/DVDのセット]
- **A** CD / DVD がきちんとセットされていない場合は、ラベルがついている方を上にして、水平にセットしてください。

- **A** ディスクトレイ内に異物がある場合は、取り除いてください。 何かはさまっていると、故障の原因になります。
- A CD/DVDが汚れている場合は、乾燥した清潔な布で拭いてください。 それでも汚れが落ちなければ、水または中性洗剤で湿らせた布で拭き取ってください。
  - 図 CD / DVD の手入れ「3章 6-6 CD / DVD のセットと取り出し」
- **A** CD / DVD を認識していない可能性があります。 FDD/CD-ROM [♣]/⑤ LED が点滅している間は、まだ認識されていません。 消灯するまで待って、もう 1度アクセスしてください。

### FDD/CD-ROM ■ LED が消えない

**A** 大量のデータを処理しているときは、時間がかかります。

LEDが消えるまで待ってください。

どうしても消えないときは作業を中断し、Ctrl+Alt+Delキーを押して再起動してください。この場合、保存されていない作成中のデータは消失します。 再起動できない場合は、電源スイッチを5秒以上押し、電源を切ってから、もう1度電源を入れてください。この場合、保存されていない作成中のデータは消失します。

再起動後、同じ操作を行っても、LEDが消えない場合は、電源を切り、保守サービスに連絡してください。

## **(Q)** CD / DVD をセットしても自動的に起動しない

A 自動起動に対応している CD / DVD でも、自動的に起動しない場合があります。 起動している全てのアプリケーションを終了し、CD / DVD をセットし直して ください。

それでも起動しない場合は次の手順で起動できます。

- ① [スタート] → [マイコンピュータ] をクリックする
- ② ドライブのアイコンをダブルクリックする

## CD / DVD が取り出せない

**A** パソコン本体またはドライブの電源が入っていないと、イジェクトボタンを押してもディスクトレイは出てきません。

電源を入れてから、イジェクトボタンを押してください。

**愛照** CD / DVD の取り出し「3章 6-6-2 CD / DVD の取り出し」

# パソコン本体の電源が入らないため、 CD / DVD が取り出せない

**A** ドライブのイジェクトホールを先の細い丈夫なもので押してください。 イジェクトホールは、折れにくいもの(例えばクリップを伸ばしたものなど)で 押してください。

折れた破片がパソコン内部に入ると、故障の原因になります。電源が入らないと き以外はこの処置をしないでください。特に、パソコンの動作中は絶対にしない でください。

グミ イジェクトホール [3章 6-6-2 CD / DVD の取り出し]

## 【サウンド機能】

## ② スピーカから音が聞こえない

**A** ヘッドホン出力端子からヘッドホンを取りはずしてください。

**A** パソコン本体のボリュームダイヤルで音量を調節してください。

**A** スピーカの設定がミュート(消音)になっている可能性があります。

(Fn)+(Esc)キーを押してミュートを解除してください。

f A 標準の [優先するデバイス] が変更されている可能性があります。

次の手順で設定を変更してください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[サウンド、音声、およびオーディオデバイス] をクリックする
- ② [サウンドとオーディオデバイス] をクリックする 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ] 画面が表示されます。
- ③ [オーディオ] タブで [音の再生] の [既定のデバイス] を [SoundMAX Digital Audio] に設定する
- ④ [OK] ボタンをクリックする

**A** 上記の操作を行っても音量が変わらなければ、標準のサウンドドライバが壊れているか、誤って消去された可能性があります。

[スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックし、表示された画面に従ってサウンドドライバを再インストールしてください。

## **り** サウンド再生時に音飛びが発生する

A PCカード接続のハードディスクドライブまたはドライブの動作中にサウンドの再生を行うと、音飛びが発生する場合があります。

## 【インターネット】

## ( ホームページが表示できない

★ ホームページが使用しているプロトコルがパソコンの設定と一致していない可能性があります。

ご購入時は、HTTP1.0プロトコルを使用しているホームページには接続できない設定になっています。

次の手順で設定を変更してください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[ネットワークとインターネット接続] をクリックする
- ② [インターネットオプション] をクリックする [インターネットのプロパティ] 画面が表示されます。
- ③ [詳細設定] タブで [プロキシ接続でHTTP1.1 を使用する] のチェックをはずす
- ④ [OK] ボタンをクリックする

ただし、「プロキシ接続でHTTP1.1 を使用する」チェックをはずすと、Norton AntiVirus の LiveUpdate ができなくなる場合がありますので、LiveUpdate を行うときはチェックを付けておくことをおすすめします。

## 【通信機能】

\*無線LANモデルのみ

## ● 無線 LAN 機能が使えない

▲ 無線 LAN 機能が Off になっている可能性があります。

次のいずれかの操作を行ってください。

- ワイヤレスコミュニケーションスイッチが Off の場合は On にしてください。
- ConfigFree でデバイスを有効に切り替えてください。 次の操作を行ってください。
  - ① 通知領域の [ConfigFree] アイコンをクリックする 「デバイス」の下に表示されている項目が、使用できるデバイスです。
  - ② 有効にしたいデバイスにポインタをあわせ、表示されたメニューから [有効] をクリックする

## 【周辺機器】

周辺機器については「4章 周辺機器の接続」、『周辺機器に付属の説明書』もあわせて確認してください。

## 🕡 周辺機器を取り付けているときの電源を入れる順番は?

▲ 周辺機器の電源を入れてからパソコン本体の電源を入れてください。 USB対応機器など、周辺機器によっては、パソコン本体が起動した後に電源を 入れても使うことができるものがあります。

### **◯** 周辺機器を取り付けたが正しく動かない

**A** パソコン本体が周辺機器を、「新しいハードウェア」として認識していない可能性があります。

次の手順で[ハードウェアの追加ウィザード]を実行してください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックする
- ② [関連項目] で [ハードウェアの追加] をクリックする [ハードウェアの追加ウィザード] が起動します。
- ③ [次へ] ボタンをクリックする 画面の指示に従って操作してください。

A 接続ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。

接続ケーブルを正しく接続し直してください。

凌照 周辺機器の接続について「4章 1周辺機器について」

A システム (OS) に対応していない可能性があります。

周辺機器によっては、使用できるシステム(OS)が限られているものがあります。使用しているシステム(OS)に対応しているか確認してください。

#### 増設メモリが認識されない

A メモリを増設しても「東芝 PC 診断ツール」などでメモリ容量の数値が変わらなかった場合、パソコンが増設メモリを認識していない可能性があります。 「4章8メモリを増設する」を参照して、増設メモリを取りはずしてから、もう1度取り付けてください。

## 【フロッピーディスク】

\*フロッピーディスクドライブ内蔵モデルのみ

## **(D)** フロッピーディスクに書き込み(データの保存)ができない

**A** フォーマットされていないフロッピーディスクには、書き込み(データの保存) ができません。

フォーマットを行ってください。本製品でフォーマット可能な形式は 1.44MB のみになります。

▶ フォーマットについて『ヘルプとサポート』

**A** フロッピーディスクのライトプロテクトタブが「書き込み禁止状態」になっていると、書き込み(データの保存)ができません。

フロッピーディスクを取り出して、ライトプロテクトタブを「書き込み可能状態」にしてください。

**A** フロッピーディスクの空き容量が少ないと、書き込み(データの保存)ができません。

次のいずれかの操作を行ってください。

- 不要なファイルやフォルダを削除して空き容量を増やしてから、やり直す フロッピーディスクから削除したファイルやフォルダを元に戻すことはできま せん。よく確かめてから削除を行ってください。
- 空き容量が十分にある別のフロッピーディスクを使用する

### ファイルを開こうとすると「読み込みエラー」や 「ディスクエラー」が表示された

**A** フロッピーディスクに何らかの問題がある可能性があります。

次の手順でチェックしてください。

- ① [スタート] → [マイ コンピュータ] をクリックする
- ② [3.5 インチ FD (A:)] を右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ] をクリックする
- ③ [ツール] タブで [エラーチェック] の [チェックする] ボタンをクリックする
- ④ [チェックディスク] 画面で [不良セクタをスキャンし、回復する] をチェックする ( ☑ ) [ファイル システムエラーを自動的に修復する] にチェック ( ☑ ) を付けて

[ファイル システムエラーを自動的に修復する]にチェック( ☑))を付けて おくと、エラーを自動的に修復します。

- ⑤ [開始] ボタンをクリックする エラーチェックを開始します。
- **A** フロッピーディスクドライブの磁気ヘッドが汚れると、フロッピーディスクを読むことができなくなります。

市販のクリーニングディスクを使ってフロッピーディスクドライブのヘッドをクリーニングしてください。

▲ 他のフロッピーディスクをセットし、ファイルが開けるか確認してください。 問題が解決しない場合は、フロッピーディスクドライブが故障している可能性があります。

## フロッピーディスクのフォーマットができない

**A** 「Norton AntiVirus」の [Auto-Protect] を有効にしているとき、未フォーマットのフロッピーディスクをフォーマットできない場合があります。

次の手順で [Auto-Protect] を無効にしてフォーマットしてください。

- ① [スタート] → [すべてのプログラム] → [Norton AntiVirus] → [Norton AntiVirus] をクリックする
- ② [オプション] をクリックする
- ③ [オプション] 画面で [Auto-Protect を有効にする] のチェックをはずす
- ④ [OK] ボタンをクリックする

フォーマット後は手順③で [Auto-Protect を有効にする] をチェックし、 [Auto-Protect] を有効にしておくことをおすすめします。

## フロッピーディスクのフォーマットに時間がかかる

**A** Windows フォーマットをされていないフロッピーディスクをフォーマットする場合は、「クイックフォーマット」が選択できません。

### **仰) 起動用フロッピーディスクからシステムが起動しない**

**A** F12 キーを押したまま電源スイッチを押して、表示されたアイコンの中からフロッピーディスクドライブを←→キーで選択し、Enterキーを押すと、起動ドライブを一時的にフロッピーディスクドライブに変更できます。

**A** [東芝 HW セットアップ] で起動ドライブの設定を変更できます。 次の手順で変更してください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリック→ [東芝 HW セットアップ] をクリックする
- ② [OSの起動] タブで [OSの起動] を [FDD] が最初になるように設定する
- ③ [OK] ボタンをクリックする

次回から、電源を入れると、フロッピーディスクドライブから起動します。

**A** 起動用フロッピーディスクが壊れている可能性があります。 壊れていない別の起動用フロッピーディスクを使用してください。

## 【プリンタ】

## ◎ 印刷ができない

**A** プリンタケーブルが正しく接続されていない可能性があります。 プリンタの接続ケーブルを正しく接続し直してください。 パソコン本体に電源が入った状態でケーブルを接続することができます。

★ プリンタの電源が入っていない可能性があります。 プリンタの電源を入れてください。 パソコン本体の電源が入った状態でプリンタの電源を入れることができます。

# ★ 接続しているプリンタと違うプリンタを「通常使うプリンタ」に設定している可能性があります。

次の手順で、プリンタの設定を確認してください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリック→ [インストールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示する] をクリックする
- ② 接続しているプリンタのアイコンを右クリックする メニューが表示されます。
- ③「通常使うプリンタに設定」をクリックするプリンタのアイコンの右上にチェック ( ✓ ) がつきます。
- ↑ プリンタが用紙切れ、トナー/インク切れになっている可能性があります。 用紙、トナーまたはインクを補充してください。 使用できる用紙、トナーまたはインクについては、『プリンタに付属の説明書』 を確認してください。
- **A** プリンタが印刷可能な状態になっていない可能性があります。

プリンタの「印刷可」や「オンライン」の表示を確認し、印刷可能な状態にして ください。

プリンタの印刷可能状態については、『プリンタに付属の説明書』を確認してください。

## 🕡 スタンバイ状態、休止状態から復帰後、正常に印刷できない

**A** スタンバイ状態、休止状態に対応していないプリンタを使用している可能性があります。

プリンタケーブルをパソコン本体のコネクタから取りはずし、もう 1 度接続してください。それでも印刷できない場合は、パソコンを再起動してください。

## 🚇 最後まで正しく印刷できない

**A** プリンタドライバが古い可能性があります。

プリンタドライバを更新してください。新しいドライバの入手方法については、 プリンタの製造元に確認してください。

また、Windows Update を行うと最新のドライバをダウンロードし、ドライバを更新できる場合があります。Windows Update は  $[スタート] \rightarrow [$ すべてのプログラム] または $[スタート] \rightarrow [$ Windows Update]をクリックして行ってください。

## 上記のすべてを行っても印刷できない

 $\bf A$  Windows を終了し、パソコンを再起動してください。

**A** プリンタのセルフテスト (印字テスト) を実行してください。 プリンタのセルフテスト (印字テスト) ができないときは、プリンタの故障が考えられます。プリンタの製造元に問い合わせてください。

## 【PCカード】

## ℚ PC カードが認識されない

A PCカードが奥までしっかり差し込んであるか確認してください。

PC カードの接続について「4章 2-2 PC カードを使う」

## ● PC カードの挿入は認識されるがデバイスとして認識されない。

**A** PC カードによっては、使用できるシステム(OS)が限られているものがあります。

使用しているシステム(OS)に対応しているか、『PC カードに付属の説明書』を確認してください。

**A** 本製品は Windows 専用モデルです。コマンドプロンプト上での PC カードの使用はサポートしていません。

### ② PC カードは認識されるが使用できない

A IRQが不足している可能性があります。

次の手順で使用しないデバイスを[デバイスマネージャ]で使用不可にしてください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ [システム] をクリックする
- ② [ハードウェア] タブで [デバイスマネージャ] ボタンをクリックする 「デバイスマネージャ] 画面が表示されます。
- ③ 使用しない装置の種類をダブルクリックする
- ④ 表示される項目から使用しないデバイスを右クリックし、[無効] をクリック する
- ⑤ メッセージが表示されたら [はい] ボタンをクリックする

- ⑥ [デバイス マネージャ] を閉じる
- ① [システムのプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする

## 【USB 対応機器】

## ↓ USB対応機器が使えない

**A** ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。

ケーブルを正しく接続し直してください。

接続について「4章3 USB対応機器を接続する」

- ↑ 電源を入れる必要のある機器の場合、USB対応機器の電源が入っているかどうか確認してください。
- **A** 何らかの原因で、システム(OS)が正しくUSB対応機器を認識していない可能性があります。

Windows を再起動してください。

**A** ドライバが正しくインストールされていない可能性があります。

次の手順でインストールしてください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックする
- ② [関連項目] で [ハードウェアの追加] をクリックする [ハードウェアの追加ウィザード] が起動します。
- ③ [次へ] ボタンをクリックする 画面の指示に従って操作してください。
- ②)休止状態から復帰後、USB 対応機器が正常に動作しない

A 休止状態に対応していない USB 対応機器を接続している可能性があります。 USB 対応機器を USB コネクタから取りはずし、もう 1 度接続してください。 それでも USB 対応機器が正常に動作しない場合は、パソコンを再起動してください。

## 【アプリケーション】

## アプリケーションが使えない

**A** 正しくインストールしていない可能性があります。 『アプリケーションに付属の説明書』を読んで、正しくインストールしてください。

A システム(OS)に対応していない可能性があります。

アプリケーションによっては使用できるシステム(OS)が限られているものがあります。

詳しくは、『アプリケーションに付属の説明書』を確認してください。

A メモリ容量が足りない可能性があります。

アプリケーションを起動するために必要なメモリ容量がない場合は、そのアプリケーションを使用することはできません。必要なメモリ容量は、『アプリケーションに付属の説明書』を確認してください。

また、本製品は、必要に応じてメモリを増設することができます。

メモリの増設について「4章8メモリを増設する」

**A** アプリケーションによっては、システム構成の変更が必要です。 『アプリケーションに付属の説明書』を読んで、システム構成を変更してください。

## アプリケーションが操作できなくなった

A アプリケーション使用中に操作できなくなった場合は、次の手順でアプリケーションを強制終了してください。

終了後、もう1度アプリケーションを起動してください。この場合、アプリケーションで編集していたデータは保存できません。

- ① (Ctrl)+(Alt)+(Del)キーを押す [Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。 [Windows のセキュリティ] 画面が表示された場合は、[タスクマネージャ] ボタンをクリックしてください。
- ② [アプリケーション] タブで [応答なし] と表示されているアプリケーション をクリックする
- ③ [タスクの終了] ボタンをクリックする アプリケーションが終了します。

## 購入時に入っていたアプリケーションを 誤って削除してしまった

**A** 本製品にあらかじめインストールされている(プレインストールされている)アプリケーションやドライバは再インストールできます。

[スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックし、表示された画面に従ってアプリケーションを再インストールしてください。

## 【メッセージ】

### 「Password=」と表示された

**A**「東芝 HW セットアップ」または BIOS セットアップで設定したパスワードを入力し、(Enter)キーを押してください。

パスワードを忘れた場合は、キーフロッピーディスクを使用してください。 キーフロッピーディスクがない場合は、使用している機種を確認後、保守サービスに連絡してください。有償にてパスワードを解除します。その際、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

パスワード、キーフロッピーディスクについて 「6章 4 パスワードセキュリティ」

# 「パスワードを忘れてしまいましたか?」「パスワードが誤っています。」と表示された

▲ 入力モードの状態により大文字/小文字を誤って入力した可能性があります。
Caps Lock LED を確認してください。必要に応じて(Shift)+(CapsLock 英数)
キーを押して入力の状態を切り替え、もう 1 度入力してください。

## 画面が青くなり、次のようなメッセージが 画面一面に表示された

- [A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.]
- **A** ハードウェアの接続に不具合が起きた、または何らかの原因で電源を切る前の状態を再現できなくなったというメッセージです。

休止状態のまま増設メモリの取り付け/取りはずしをしたときなどに表示されます。電源を切る前の状態は再現できません。

次の操作を行ってください。

- ① 電源スイッチを5秒以上押し、パソコンを強制終了する
- ② 再び電源スイッチを押して、パソコンを再起動する 「システムを前の場所から再起動できませんでした。」というメッセージが表示されます。
- ③「復元データを削除してシステムブートメニューにすすみます」が反転表示していることを確認し、Enter キーを押す Windows が起動します。
- 「RTC battery is low or CMOS checksum is inconsistent」「Press[F1]Key to set Date/Time.」と表示された
- A 時計用バッテリが不足しています。

時計用バッテリは、ACアダプタを接続し、電源を入れているときに充電されます。

▶ 時計用バッテリについて「5章 バッテリ駆動」

ACアダプタを接続後、次の手順で、BIOS セットアップの日付と時刻を設定してください。

- ① F1 キーを押す確認のメッセージが表示されます。
- ② (↑) (↓) (◆) (→) キーを使って、[Date] を選択し、(Space) キーで日付を設定する
- ③ 手順②と同様に [Time] で時刻を設定する
- ④ (Fn)+(→)キーを押す確認のメッセージが表示されます。
- ⑤ ヤキーを押す BIOS セットアップが標準設定の状態になり、終了します。 パソコンが再起動します。
- **(Q)** 「システムは休止状態からの復帰に失敗しました」と表示された
- **A** 休止状態が無効になったというメッセージです。

電源を切る前の状態は再現できません。

[復元データを削除してシステムブートメニューにすすみます]を選択し、

(Enter)キーを押してください。

Windows が起動します。

## C:¥ >\_ のように表示された

**A** コマンドプロンプトが全画面表示されています。 次のいずれかの操作を行ってください。

- コマンドプロンプト画面をウィンドウ表示に切り替える (Alt)+(Enter)キーを押してください。
- コマンドプロンプト画面を終了する
  - ① (E)(X)(I)(T)とキーを押す
  - ② (Enter)キーを押す

## **り** その他のメッセージが表示された

**A** 使用しているシステムやアプリケーションの説明書を確認してください。

## 【その他】

### セーフモードで起動した

**A** 周辺機器のドライバやアプリケーションが原因で不具合を起こしている可能性があります。

次の手順でハードディスクをチェックしてください。

- ① [マイコンピュータ] を開く
- ② (C:) ドライブをクリックする
- ③ メニューバーから [ファイル] → [プロパティ] をクリックする
- ④ 「ツール」タブの「エラーチェック」で「チェックする」ボタンをクリックする
- ⑤ [ディスクのチェック] 画面で [不良セクタをスキャンし、回復する] を チェックする
- ⑥ [開始] ボタンをクリックする チェック後パソコンを再起動し、通常起動するか確認してください。

上記の操作を行っても正常に起動しない場合は、東芝 PC ダイヤルに連絡してください。

▼ セーフモードについて『ヘルプとサポート』

## 🕠 パソコン本体からカリカリと変な音がする

**A** ハードディスクが自動保存を行っています。

パソコン操作中は、自動的にデータの保存などの内部作業が行われています。 ハードディスクが動作する音が聞こえますが、問題はありません。 極端に異常な音が聞こえるなど、おかしいと思われる状態が発生したときは、購入した販売店または保守サービスまで連絡してください。

## 甲高い音がする

**A** ハウリングを起こしています。

ハウリングとは、スピーカから出た音がマイクに入り再びスピーカに返されることで、音が増幅し発生する高く大きな音のことです。

使用するアプリケーションによっては、マイクとスピーカとでハウリングを起こすことがあります。

#### 次の方法で調整してください。

- パソコン本体のボリュームダイヤルで音量を調整する
- 外部マイクをパソコン本体から遠ざける
- 使用しているソフトウェアの設定を変える
- ボリュームコントロールの設定で音量を調整する
  - ボリュームダイヤル、ボリュームコントロールについて 「3 章 5-① スピーカの音量を調整する」

### テレビやラジオの音が聞こえてくる

★ モジュラーケーブルがテレビ・ラジオの音を拾っている可能性があります。 モジュラーケーブルを延長して、パソコン本体と電話回線を接続している場合 は、標準のモジュラーケーブルのみを使用して確認してください。 また、モジュラーケーブルにノイズ除去用部品を取り付けてください。 それでも解決できない場合は、電話回線自体がノイズを拾っている可能性があります。契約している電話会社に相談してください。

## **( )** パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい

#### **A** 次の操作を行ってください。

- テレビ、ラジオの室内アンテナの方向を変える
- テレビ、ラジオに対するパソコン本体の方向を変える
- パソコン本体をテレビ、ラジオから離す
- テレビ、ラジオのコンセントとは別のコンセントを使う
- コンセントと機器の電源プラグとの間に市販のフィルタを入れる
- 受信機に屋外アンテナを使う
- 平行フィーダを同軸ケーブルに替える

## ② パソコンが応答しない

▲ 応答しないアプリケーションを強制終了してください。 この場合、アプリケーションで編集していたデータは保存できません。 アプリケーションを終了しても調子がおかしい場合は、以降の操作を行ってください。

#### **A** Windows を強制終了し、再起動してください。

強制終了の方法は、次のとおりです。

システムが操作不能になったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、スタンバイ/休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。

#### ● ドメイン参加している場合

- ① (Ctrl)+(Alt)+(Del)キーを押す [Windows のセキュリティ] 画面が表示されます。
- ② [シャットダウン] ボタンをクリックする タッチパッドやマウスで操作できない場合は、(Alt)+(S)キーを押してください。
- ③ [シャットダウン] を選択し、[OK] ボタンをクリックする タッチパッドやマウスで操作できない場合は、↑キーや↓キーで [シャットダウン] を選択し、Enter キーを押してください。 プログラムを強制終了し、電源が切れます。
- ④ パソコン本体の電源を入れる

#### ●ドメイン参加していない場合

- ① (Ctrl) + (Alt) + (Del) キーを押す
   [Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。
- ② メニューバーの [シャットダウン] をクリックする タッチパッドやマウスで操作できない場合は、(Alt)+(U)キーを押してください。
- ③ [コンピュータの電源を切る] をクリックする タッチパッドやマウスで操作できない場合は、①キーを押してください。 プログラムを強制終了し、電源が切れます。
- ④ パソコン本体の雷源を入れる

## コンピュータウイルスに感染した可能性がある

**A** ウイルスチェックソフトでウイルスチェックを行い、ウイルスが発見された場合は駆除してください。

ウイルスチェックソフトの操作方法がわからない場合や、ウイルス駆除ができなかった場合は、ウイルスチェックソフトのメーカへお問い合わせください。

## 異常な臭いや過熱に気づいた!

★ パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。安全を確認してバッテリパックをパソコン本体から取りはずしてから購入店、または保守サービスに相談してください。

なお、連絡の際には次のことを伝えてください。

- 使用している機器の名称
- 購入年月日
- 現在の状態(できるだけ詳しく連絡してください)
  - 修理の問い合わせについて『東芝 PC サポートのご案内』

## **(1) 操作できない原因がどうしてもわからない**

- A パソコン本体のトラブルの場合は、「付録 5-●-1 トラブルチェックシート」で、 必要事項を確認のうえ、東芝 PC ダイヤルに連絡してください。
- **A** アプリケーションのトラブルの場合は、各アプリケーションのサポート窓口に問い合わせてください。
  - アプリケーションの問い合わせ先「9章6問い合わせ先」
- ▲ 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポート窓口に問い合わせてください。
  - 周辺機器の問い合わせ先『周辺機器に付属の説明書』

### ( ) パソコンを廃棄したい

A 本製品を廃棄するときは、ハードディスクのデータを消去する必要があります。 詳しくは「9章 5 廃棄・譲渡について」を確認してください。

## 8章

# 再セットアップ

これまでに説明してきたトラブル解消方法では解決できないとき、最後に行うのがパソコンの再セットアップです。再セットアップすることで、システムやアプリケーションを購入時の状態に復元できます。よく読んでから行ってください。

1 再セットアップとは 2162 システムの復元 2183 アプリケーションを再インストールする 228

# 1 再セットアップとは

システムやアプリケーションを購入時の状態にリカバリ(復元)することを再セットアップといいます。

## (1) 再セットアップが必要なとき

次のようなときには、「7章 1 トラブルを解消するまで」で解消へのアプローチを確認してください。いろいろな解消方法を紹介しています。 それでも、解消できないときに再セットアップしてください。

再セットアップが必要な場合	再セットアップ方法
ハードディスクをフォーマットして しまった	システムを復元する
ハードディスクにあるシステムファイル を削除してしまった	
電源を入れても、システム(Windows) が起動しない	
プレインストールされていたアプリケー ションを削除したが、もう 1 度インス トールしたい	アプリケーションやドライバごとに再イ ンストールする

## 〔2〕再セットアップ方法

再セットアップには、次の方法があります。目的にあった再セットアップ方法を選んでください。

#### 【システムを復元する】

システムを購入時の状態に戻します。プレインストールされているアプリケーションの一部を復元します。

**愛照** 詳細について「本章 2 システムの復元」

#### 【アプリケーションやドライバごとに再インストールする】

プレインストールされているアプリケーションのなかから、必要なアプリケーションやドライバを指定して再インストールできます。

詳細について「本章3アプリケーションを再インストールする」

## (3) 再セットアップする前に

## 1 トラブル解消方法を探す

パソコンの調子がおかしいと思ったときは、「7章 1 トラブルを解消するまで」で解消へのアプローチを確認してください。いろいろな解消方法を紹介しています。 それでも、解消できないときに再セットアップしてください。

## 2 データのバックアップをとる

システムの復元をすると、ハードディスク内に保存されていたデータは、すべて消えてしまいます。購入後に作成したファイルなど、必要なデータは、あらかじめ外部記憶メディアにバックアップをとって保存してください。

また、インターネットやハードウェアなどの設定は、すべて購入時の状態に戻ります。 システムの復元後も現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の設定を控 えておいてください。

バックアップは、普段から定期的に行っておくことを推奨します。

ただし、ハードディスクをフォーマットしたりシステムファイルを削除した場合や電源を入れてもシステムが起動しない場合は、データを保存することができません。標準システムの復元を行っても、ハードディスクに保存されていたデータは復元できません。

## 3 パソコンのハードウェア構成を購入時の状態に戻す

フロッピーディスクドライブやマウス、増設したハードウェアドライブやメモリな ど、周辺機器を取りはずしてください。

## (4) リカバリ CD-ROM について

本製品にはモデルによってリカバリ CD-ROM が同梱されています。 リカバリ CD-ROM は再セットアップするときに使用します。絶対になくさないようにしてください。紛失した場合、再発行することはできません。 またリカバリ CD-ROM は本製品専用です。他のパソコンで再セットアップを実行しないでください。

詳細について「本章 2-2 システムを復元する」

## **2** システムの復元

本製品にプレインストールされている Windows やアプリケーションを復元する方 法について説明します。

Office 搭載モデルの場合、Office Personal 2003、Office OneNote 2003は、 システムの復元後、さらに同梱の CD-ROM で再インストールする必要があります。



参照 詳細について

「本章 3-2 Office Personal 2003、Office OneNote 2003を 再インストールする!

## )はじめる前に

システムの復元を行う前に、次の準備を行ってください。

#### 【必要なもの】

- 『取扱説明書』(本書)
- リカバリ CD-ROM(リカバリ CD-ROM が同梱されているモデルの場合のみ)

### 【進備】

- 必要なデータを保存する システムを復元すると、ハードディスクの内容はすべて削除されます。必要な データは、あらかじめバックアップをとって保存してください。 ただし、ハードディスクをフォーマットしたりシステムファイルを削除した場合 や電源を入れてもシステムが起動しない場合は、データを保存することができま せん。システムの復元を行っても、ハードディスクに保存されていたデータは復 元できません。
- パソコンのハードウェア構成を購入時の状態に戻す フロッピーディスクドライブやマウス、増設したハードディスクドライブやメモリ などを取りはずしてください。
  - 機器の取りはずし「4章 周辺機器の接続」

市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、再セット アップができなくなることがあります。

## (2) システムを復元する

システムを復元する方法を説明します。手順をよく確認してから行ってください。


### 1 操作手順

システムを復元する方法は、ご購入のモデルによって異なります。

- リカバリ CD-ROM が同梱されていないモデル ハードディスクからシステムを復元します。
- リカバリ CD-ROM が同梱されているモデル リカバリ CD-ROM からシステムを復元します。

### 【 リカバリ CD-ROM が同梱されていないモデル 】

- **1** AC アダプタと電源コードを接続する
- 2 パソコンの電源を切る
- **3** キーボードの① (ゼロ) キーを押しながら、パソコンの電源を入れる 「初期インストールソフトウェアの復元」画面が表示されます。
- 4 実行したい項目の番号のキーを押す



それぞれの項目の意味と動作は、次のようになります。

選択項目	説明	選択した後の動作
$\sim$	パソコンを購入したときの状態 (パーティションが 1 個の状態) に戻します。作成したデータや 設定した項目、インストールし たアプリケーションなどは、す べて消失します。	セージが表示されます。

②を選択 した場合	前回「③パーティションサイズを指定して復元」を選択して再セットアップをしている場合に使用します。 複数に分割したパーティションの、Cドライブを購入時の状態にします。その他のパーティションでは、購入後に入力したデータや設定をそのまま保持します。	「先頭パーティションのデータは、すべて削除されます!」というメッセージが表示されます。 手順5に進んでください。
③を選択した場合	[マイコンピュータ] の C ドライブ (ハードディスク) のパーティションのサイズを変更して、 C ドライブを購入時の状態にします。作成したデータや設定した項目、インストールしたアプリケーションなどは、すべて消失します。再セットアップ終了後は、C ドライブだけ表示されます。管理ツールで設定すると、C 以外のパーティションもドライブとして表示できます。管理ツールでの設定方法の詳細は「本項 3 パーティションを設定する」を参照してください。	「ハードディスクの内容は、すべて削除されます!」というメッセージが表示されます。 ① (*) キーを押す 「パーティションサイズの指定」画面が表示されます。 ② (*) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4を選択した場合	ハードディスク上にある、再セットアップ用のデータ領域以外のデータをすべて削除します。詳細は「9章 5- <b>2</b> -4 ハードディスクの内容をすべて消去する」を参照してください。	「HDD リカバリ領域以外は、 すべて削除されます!」という メッセージが表示されます。詳 細は「9章 5- <b>2</b> -4 ハードディ スクの内容をすべて消去する」 を参照してください。

#### メモ

システムを復元する場合、通常は②を選択してください。事前に分割した、Cドライブ以外のパーティションにデータがある場合、手順4で②を選択すると、他のパーティションのデータを残して、Cドライブのシステムだけを復元できます。ただし、BIOS情報やコンピュータウイルスなどの影響でデータが壊れている場合、Cドライブ以外のパーティションにあるデータも使えないことがあります。

## **5 Y**キーを押す

処理を中止する場合は、Nキーを押してください。 「復元を開始します!|というメッセージが表示されます。

#### メモ

再セットアップ用のデータ領域が確保されているため、ハードディスクの100%を使用することはできません。

## **6** (Y)キーを押す

処理を中止する場合は、Nキーを押してください。 復元が実行されます。復元中は、次の画面が表示されます。 復元の進行状況を示すグラフ表示が100%まで伸びた後、もう1度0%から始まります。グラフが2度目に100%に達すると完了です。



復元が完了すると、終了画面が表示されます。

## 7 何かキーを押す

システムが再起動します。

## 8 Windows のセットアップを行う

詳細について「1章2 Windowsのセットアップ」

#### メモ


- 一部のアプリケーションは、システムの復元後に [スタート] → [すべての プログラム] → [アプリケーションの再インストール] から再インストール する必要があります。必要に応じて再インストールを行ってください。
  - 詳細について「本章 3 アプリケーションを再インストールする」
- 「Norton AntiVirus」をインストールする場合は、アプリケーションのインストール後に表示されるメッセージに従って行ってください。

購入後に変更した設定がある場合は、Windows のセットアップ後に、もう 1 度設定をやり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windows のセットアップ後に行ってください。

▶照 周辺機器の接続「4章 周辺機器の接続」

### 【 リカバリ CD-ROM が同梱されているモデル 】

- l AC アダプタと電源コードを接続する
- **2**「リカバリ CD-ROM Disk1」をセットして、パソコンの電源を切る リカバリ CD-ROM は、以降画面のメッセージに従って入れ替えてください。
- 3 キーボードの(F12)キーを押しながら、パソコンの電源入れる
- **4** →または → キーで CD のアイコン ( ) にカーソルを合わせ、 Enter キーを押す [初期インストールソフトウェアの復元] 画面が表示されます。
- 5 実行したい項目の番号のキーを押す



それぞれの項目の意味と動作は、次のようになります。

選択項目	説明	選択した後の動作
①を選択 した場合	パソコンを購入したときの状態に戻します。作成したデータや設定した項目、インストールしたアプリケーションなどは、すべて消失します。	「ハードディスクの内容は、すべて削除されます!」というメッセージが表示されます。 手順6に進んでください。
② を選択 した場合	前回「③パーティションサイズを指定して復元」を選択して再セットアップをしている場合に使用します。 複数に分割したパーティションの、Cドライブを購入時の状態にします。その他のパーティションでは、購入後に入力したデータや設定をそのまま保持します。	「先頭パーティションのデータは、すべて削除されます!」というメッセージが表示されます。 手順6に進んでください。
③を選択した場合	[マイコンピュータ] の C ドライブ (ハードディスク) のパーティションのサイズを変更して、C ドライブを購入時の状態にします。作成したデータや設定した項目、インストールしたアプリケーションなどは、すべて消失します。再セットアップ終了後は、C ドライブだけ表示されます。管理ツールで設定すると、C 以外のパーティションもドライブとして表示できます。管理ツールでの設定方法の詳細は「本項 3 パーティションを設定する」を参照してください。	「ハードディスクの内容は、すべて削除されます!」というメッセージが表示されます。 ① (Y)キーを押す 「パーティションサイズの指定」画面が表示されます。 ② (←)・キーを使ってパーティション(Cドライブ)のサイズを指定する ③ (Enter)キーを押す 「復元を開始します!」というメッセージが表示されます。 手順7に進んでください。

## した場合

(4)を選択 ハードディスク上のデータを すべて削除します。詳細は 「9章 5-2-4 ハードディスクの 内容をすべて消去する」を参照 してください。

「ハードディスクの内容は、 すべて削除されます! | という メッセージが表示されます。詳 細は「9章5-2-4 ハードディ スクの内容をすべて消去する | を参照してください。

#### メモ

システムを復元する場合、通常は(2)を選択してください。事前に分割した、C ドライブ以外のパーティションにデータがある場合、手順5で(2)を選択する と、他のパーティションのデータを残して、Cドライブのシステムだけを復元 できます。ただし、BIOS情報やコンピュータウイルスなどの影響でデータが 壊れている場合、Cドライブ以外のパーティションにあるデータも使えないこ とがあります。

## **6 Y**キーを押す

処理を中止する場合は、(N)キーを押してください。 「復元を開始します!」というメッセージが表示されます。

## **7 Y**キーを押す

処理を中止する場合は、Nキーを押してください。 復元が実行されます。復元中は、次の画面が表示されます。 復元の進行状況を示すグラフ表示が 100%まで伸びた後、もう 1 度 0%か ら始まります。グラフが2度目に100%に達すると完了です。



復元が完了すると、終了画面が表示されます。

- **8 CDを取り出し、何かキーを押す** システムが再起動します。
- 9 Windows のセットアップを行う
  - 詳細について「1章2 Windowsのセットアップ」

#### メモ

- 一部のアプリケーションは、システムの復元後に [スタート] → [すべての プログラム] → [アプリケーションの再インストール] から再インストール する必要があります。必要に応じて再インストールを行ってください。
  - 詳細について「本章 3 アプリケーションを再インストールする」
- 「Norton AntiVirus」をインストールする場合は、アプリケーションのインストール後に表示されるメッセージに従って行ってください。

購入後に変更した設定がある場合は、Windows のセットアップ後に、もう 1 度設定をやり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windows のセットアップ後に行ってください。

周辺機器の接続「4章 周辺機器の接続」

## 2 Office Personal 2003、Office OneNote 2003を再インストールする

\* Office 搭載モデルのみ

Office Personal 2003 および Office OneNote 2003 は、以上の手順では復元されません。同梱の CD-ROM で再インストールしてください。

詳細について「本章 3-2 Office Personal 2003、Office OneNote 2003を再インストールする」

## 3 パーティションを設定する

パーティションの設定を変更してシステムを復元した場合は、復元後すみやかに次 の設定を行ってください。

#### お願い ===

リカバリ CD-ROM が同梱されていないモデルでは、Windows の「ディスク の管理」を使用すると、「HDDRECOVERY」というボリュームのパーティションが表示されます。このパーティションには再セットアップ(システムの復元)するためのデータが保存されていますので、削除しないでください。削除した場合、再セットアップはできなくなります。

- 1 コンピュータの管理者になっているユーザアカウントでログオンする
- 3 [ 🌇 管理ツール] をクリックする
- 4 [ 🖳 コンピュータの管理] をダブルクリックする
- **5 左画面の [ディスクの管理] をクリックする** 設定していないパーティションは [未割り当て] と表示されます。
- **6** 「ディスク O1 の 「未割り当て」の領域を右クリックする
- 7 表示されるメニューから [新しいパーティション] をクリックする [新しいパーティションウィザード] が起動します。
- **8** [次へ] ボタンをクリックし、ウィザードに従って設定する 次の項目を設定します。
  - パーティションの種類
  - ・パーティションサイズ
  - ・ドライブ文字またはパスの割り当て
  - ・フォーマット
  - ・ファイルシステム

## 9 設定内容を確認し、[完了] ボタンをクリックする

フォーマットが開始されます。

パーティションの状態が [正常] と表示されれば完了です。 詳細については「コンピュータの管理」のヘルプを参照してください。

## 【ヘルプの起動】

1 メニューバーから [ヘルプ] → [トピックの検索] をクリックする

## 3 アプリケーションを再インストールする

アプリケーションを一度削除してしまっても、必要なアプリケーションやドライバを指定して再インストールすることができます。

Office 搭載モデルの場合、Office Personal 2003 および Office OneNote 2003 を、システムの復元後に同梱の CD-ROM で再インストールする必要があります。「本節 ② Office Personal 2003、Office OneNote 2003 を再インストールする」を確認してください。

## 〔1 〕アプリケーションを再インストールする

再セットアップ後にアプリケーションを再インストールする方法を説明します。

#### 【必要なもの】

•『取扱説明書』(本書)

アプリケーションによっては、再インストール時にID番号などが必要です。あらかじめ確認してから、再インストールすることを推奨します。

すでにインストールされているアプリケーションを再インストールするときは、コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」または各アプリケーションのアンインストールプログラムを実行して、アンインストールを行ってください。アンインストールを行わずに再インストールを実行すると、正常にインストールできない場合があります。ただし、上記のどちらの方法でもアンインストールが実行できないアプリケーションは、上書きでインストールしても問題ありません。

## 1 操作手順

- 【 「スタート ] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- 2 表示されるメッセージに従ってインストールを行う [ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[開く] ボタンをク リックしてください。

## 2)

## Office Personal 2003、Office OneNote 2003を再インストールする

#### \* Office 搭載モデルのみ

文書作成ソフトの「Word」や表計算ソフト「Excel」を使いたい場合は Office Personal 2003 をインストールする必要があります。

ここでは、Office Personal 2003 および Office OneNote 2003 を再インストールする方法を説明します。

### 【必要なもの】

同梱の「Microsoft® Office Personal Edition 2003」または「Microsoft® Office OneNote™ 2003」と書いてあるパッケージに、必要なものが一式入っています。

「Microsoft® Office Personal Edition 2003 | 一式

- Microsoft® Office Personal Edition 2003 CD-ROM
- Microsoft® Office Home Style+ CD-ROM
- Microsoft® Office Personal Edition 2003 スタート ガイド

「Microsoft® Office OneNote™ 2003 | 一式

- Microsoft® Office OneNote™ 2003 CD-ROM
- Microsoft® Office OneNote™ 2003 お使いになる前に

再インストールした場合、ライセンス認証が必要になります。

再インストール方法とセットアップ方法の詳細は、『Microsoft® Office Personal Edition 2003 スタート ガイド』、『Microsoft® Office OneNote™ 2003 お使いになる前に』を確認してください。

## 【「手書き入力パッド」を使用するとき】

Office Personal 2003を再インストールした場合、Microsoft Office Word や Microsoft Office Excel などのアプリケーションを使用するときに、IME ツール バーの [手書き] ボタン - [手書き入力パッド] をクリック(または [手書き入力パッド] ボタンをクリック)すると、「言語の入力システムが正常にインストールされていることを確認してください」という警告メッセージが表示される場合があります。

言語の入力システム(MS-IME)は正常にインストールされており、動作上の問題はありませんので、「今後、このメッセージを表示しない」のチェックボックスをチェックして、[OK] ボタンをクリックしてください。

## 9章

## こんなときは

オンラインマニュアルやアプリケーションの問い合わせ先、保守や修理などアフターケアを行う保守サービスを利用するときについて。

また、バッテリパックの廃棄やパソコン本体の廃棄・譲渡を行う場合について知っておいて欲しいことなどを説明しています。

1 オンラインマニュアルについて 232

2 パソコンを持ち運ぶときは 233

3 アフターケアについて 234

4 お客様登録をする 235

5 廃棄・譲渡について 238

6 問い合わせ先 244

## 1 オンラインマニュアルについて

Windows が起動しているときに、取扱説明書(本書)をパソコン画面上で見ることができます。

次のように操作すると、「Adobe Reader」が起動し、「オンラインマニュアル」が表示されます。

初めて「Adobe Reader」を起動したときは、「エンドユーザ使用許諾契約書」画面が表示されます。契約内容をお読みのうえ、「同意する」ボタンをクリックしてください。「同意する」ボタンをクリックしないと、「Adobe Reader」をご使用になれません。また、「オンラインマニュアル」を見ることはできません。

## 起動方法

【スタート】→ [すべてのプログラム] → [オンラインマニュアル]をクリックする

デスクトップ上にある [オンラインマニュアル] アイコンをダブルクリックしても起動できます。


## **2 パソコンを持ち運ぶときは**

パソコンを持ち運ぶときは、誤動作や故障を起こさないために、次のことを必ず守ってください。

- 電源を必ず切り、AC アダプタを取りはずしてください。電源を入れた状態、またはスタンバイ状態で持ち運ばないでください。
  - 電源を切って AC アダプタを取りはずした後に、すべての LED が消灯していることを確認してください。
- 急激な温度変化(寒い屋外から暖かい屋内への持ち込みなど)を与えないでください。やむなく急な温度変化を与えてしまった場合は、数時間たってから電源を入れるようにしてください。
- 外付けの装置やケーブルは取りはずしてください。また、CD / DVD がセットされている場合は取り出してください。
- パソコンを持ち運ぶときは、不安定な持ちかたをしないでください。
- パソコンを持ち運ぶときは、突起部分を持って運ばないでください。

## 【例】

#### ディスクトレイ



ここを持たないでください。

- 各スロットにメディアなどがセットされている場合は取り出してください。セットしたまま持ち歩くと、カードが壁や床とぶつかり、故障するおそれがあります。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- ディスプレイを閉じてください。

## 3 アフターケアについて

## 保守サービスについて

保守サービスへの相談は、『東芝 PC サポートのご案内』を確認してください。

保守・修理後はパソコン内のデータはすべて消去されます。

保守・修理に出す前に、作成したデータの他に次のデータのバックアップをとってください。

メール

- メールのアドレス帳
- インターネットのお気に入り など

## 消耗品について

### 【 バッテリパック 】

バッテリパック(充電式リチウムイオン電池)は消耗品です。

長時間の使用により消耗し、充電機能が低下します。

充電機能が低下した場合は、別売りのバッテリパック PABASO37 または PABASO38 と交換してください。

## 【バックライト用蛍光管】

内部液晶ディスプレイに取り付けられているバックライト用蛍光管は消耗品となります。使用を続けるにつれて発光量が徐々に減少し、表示画面が暗くなります。その場合は、使用している機種を確認後、購入店、または保守サービスに相談してください。

## 付属品について

付属品については、株式会社 IT サービス(本社: 044-540-2574)まで問い合わせてください。

## 保守部品(補修用性能部品)の最低保有期間

保守部品(補修用性能部品)とは、本製品の機能を維持するために必要な部品です。 本製品の保守部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヶ月です。

## 4 お客様登録をする

お客様登録とは、自分が製品の正規のユーザ(使用者)であることを製品の製造元 に登録することです。ユーザ登録ともいいます。

## (1) 東芝 ID (TID) お客様登録のおすすめ

東芝では、お客様へのサービス・サポートのご提供の充実をはかるために東芝ID (TID) のご登録をおすすめしております。

インターネット経由でご登録でき、ご登録後は、はがきでのご登録は必要ありません。

## 【 東芝 ID (TID) でご利用いただけるサービス 】

- PC オンラインによるメールでの技術相談をお受けいたします。
- ご希望の方へメールマガジンをお送りします。

#### お願い ====

- TID登録には、メールアドレスが必要です (携帯電話のメールアドレスはご 遠慮ください)。
- ご登録住所は、日本国内のみに限らせていただきます。
- この記載内容は2004年5月現在のものです。内容については、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## ■ [東芝お客様登録]アイコンからのご登録方法 |

お客様の環境に応じて、TID登録を行う方法を選択できます。

デスクトップ上の[東芝お客様登録] アイコン( **)** )をダブルクリックし、表示される画面に従って操作してください。

● [インターネットアクセス環境をお持ちでない方]

本製品に添付のアプリケーション「いきなりインターネット」の無料体験機能を利用して、インターネットプロバイダ「infoPepper」に接続し、東芝ID(TID)のホームページにアクセスします。

接続時間に応じた電話使用料金が電話会社より請求されますので、あらかじめご 了承ください。

• [インターネットアクセス環境をお持ちの方]

インターネットへの接続設定が完了している場合に選択してください。 インターネットに接続して、東芝ID(TID)のホームページにアクセスします。

#### ● [インターネット経由での登録を希望しない方]

「同梱されているお客様登録カードに必要事項をご記入のうえ、投函してください。」というメッセージが表示されます。

『お客様登録カード』に必要事項をご記入のうえ、ご送付ください。

## 2 インターネットからのご登録方法

「http://room1048.jp/」にアクセスし、画面のご案内に従ってご登録ください。 すぐに TID をご取得、ご利用いただけます。

## 3 インターネットにすぐに接続されないお客様

同梱の『お客様登録カード』(はがき)に必要事項をご記入のうえ、ご送付ください。

東芝TID事務局より、「お客様登録番号」をはがきにて通知いたします。

### お願い

• お問い合わせなどの際にお客様登録番号が必要になることがありますので、 はがきをお手元に保管してください。

## (2) その他のユーザ登録

## **1** Windows XPのユーザ登録

登録すると、Windows XPの今後のサービス・サポートを受けることができます。 登録は、インターネットで行います。インターネットに接続してから、次の手順で 行ってください。

- **1** [スタート] → [ヘルプとサポート] をクリックする [ヘルプとサポート センター] 画面が表示されます。
- **2** 左画面の [Windows XPの新機能] をクリックする
- 3 左画面の [ライセンス認証、ライセンス、およびユーザー登録] を クリックする
- 4 右画面の [オンライン ユーザー登録を使用する] をクリックする
- **5** 右画面の説明文中の [ユーザー登録ウィザード] をクリックする [Microsoft Windows XP ユーザー登録ウィザード] が起動します。
- **6** 表示される画面に従って登録を行う ユーザー ID を持っていない場合は、所有者情報を入力する画面の [マイクロソフトオフィシャルユーザー ID] 欄に [WindowsXP] と入力してください。

## 2 その他のアプリケーションのユーザ登録

パソコンに用意されている他のアプリケーションのユーザ登録については、各アプリケーションのヘルプを確認してください。

また、各アプリケーションの問い合わせ先については、「9章6問い合わせ先」を確認してください。

## 5 廃棄・譲渡について

## **〔1)バッテリパックについて**

貴重な資源を守るために、不要になったバッテリパックは廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へ持ち込んでください。 その場合、ショート防止のため電極にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってください。



Li-ior

【 バッテリパック(充電式電池)の回収、リサイクルおよびリサイクル協力 店に関する問い合わせ先 】

社団法人 電池工業会

TEL / 03-3434-0261

URL: http://www.baj.or.jp

## (2) パソコン本体について

本製品を廃棄するときは、家庭と企業では廃棄方法が異なります。次の要領にて処理してください。

(本製品は、LCD表示部に使用している蛍光管に水銀が含まれています。)

## ■ 企業でパソコンを使用しているお客様へ

本製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱われます。

東芝は、廃棄品の回収と適切な再使用・再利用処理を実施しております。

PC リサイクルマーク表示のある東芝製パソコンを産業廃棄物として回収・処理を行う場合の費用については、東芝パソコンリサイクルセンターにお問い合わせください。

## 【問い合わせ先】

東芝パソコンリサイクルセンター

電話番号 : 045-510-0255

受付時間 : 9:00~17:00 (土・日・祝日、当社指定の休日を除く)

FAX : 045-506-7983 (24 時間受付)

## 【 東芝ホームページでご紹介 】

URL: http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm

## |2| パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意 |

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになっ てきています。これらのパソコンに使われているハードディスクという記憶装置に、 お客様の重要なデータが記録されています。

したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内 容を消去するということが必要となります。

ところが、このハードディスクに書き込まれたデータを消去するというのは、それ ほど簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般に

- ◆ データを「ごみ箱」に捨てる
- ◆「削除」操作を行う
- ◆「ごみ箱を空にする| コマンドを使って消す
- ◆ ソフトウェアで初期化(フォーマット) する
- ◆ 付属のリカバリ CD-ROM を使い、購入時の状態に戻す

などの作業しますが、これらの作業では、ハードディスクトに記録されたデータの ファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータは見えなくなっているだけの 状態です。

つまり、一見消去されたように見えますが、Windows などの OS のもとで、それら のデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、実際のデータは、まだ残ってい るのです。

したがって、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデー タを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハー ドディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれが あります。

お客様が、廃棄・譲渡などを行う際に、ハードディスク内の重要なデータが流出す るというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、 お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、 専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)を利用するか、ハードディスクト のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることをお 勧めします。

なお、ハードディスク上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削 除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵 触する場合があるため、十分な確認を行う必要があります。

本製品では、パソコン上のデータをすべて消去することができます。



この機能は Windows などの OS によるデータ消去や初期化とは違い、ハードディスクの全領域にデータを上書きするため、データが復元されにくくなります。 ただし、本機能を使用してデータを消去した場合でも、特殊な装置の使用によりデータを復元される可能性はゼロではありません。あらかじめご了承ください。

データ消去については、次のホームページも参照してください。

URL: http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm

## 3 お客様登録の削除について

お客様登録されている製品を廃棄する場合は、ホームページまたは電話で登録情報 の削除の手続きをしてください。

#### ホームページから登録を削除する

東芝ID(TID)をお持ちの場合はこちらからお願いいたします。

- ① インターネットで http://room 1048.jp/ へ接続する
- ②ページ左側の [東芝 ID (TID)] と [パスワード] に入力し、[ログイン] ボタンをクリックする 「登録者変更メニュー」にログインします。
- ③ 退会を選択し、登録を削除する

#### • 電話で登録を削除する

「東芝ID事務局(お客様情報変更)」までご連絡ください。

東芝ID事務局(お客様情報変更)

TEL: 0570-09-1048

受付時間:10:00~17:00(土、日、祝日、東芝特別休日を除く)

紹介しているホームページ、電話番号はお客様登録の内容変更、削除に関する問い合わせ窓口です。

保守サービス、修理などの技術的な相談は、『東芝 PC サポートのご案内』を確認してください。

法人のお客様の場合、サービス内容が家庭のお客様の場合と異なります。詳しくは、次のホームページを参照してください。

URL: https://room1048.jp/onetoone/info/business.htm

## 4 ハードディスクの内容をすべて消去する

パソコン上のデータは、削除操作をしても実際には残っています。普通の操作では 読み取れないようになっていますが、特殊な方法を実行すると削除したデータでも 再現できてしまいます。そのようなことができないように、パソコンを廃棄または 譲渡する場合など、他人に見られたくないデータを読み取れないように、消去する ことができます。

なお、ハードディスクに保存されている、これまでに作成したデータやプログラムなどはすべて消失します。これらを復元することはできませんので、注意してください。

ハードディスクの内容をすべて消去する手順は、ご購入のモデルによって異なります。

### 【 リカバリ CD-ROM が同梱されていないモデル 】

- AC アダプタと電源コードを接続する
- 2 パソコンの電源を切る
- **3** キーボードの① (ゼロ) キーを押しながら、パソコンの電源を入れる 「初期インストールソフトウェアの復元」画面が表示されます。

### 初期インストールソフトウェアの復元 復元方法を選択してください



- 1 ご購入時の状態に復元
- | 2 | バーティションサイズを変更せずに復元
- 3 パーティションサイズを指定して復元
- 4 HDDリカバリ領域以外を消去

## 4 4 キーを押す

「HDD リカバリ領域以外は、すべて削除されます!」というメッセージが表示されます。

処理を中止する場合は、(N)キーを押してください。

## **5 Y**キーを押す

データの消去方法を選択する画面が表示されます。

#### 初期インストールソフトウェアの復元

O

HDDリカバリ領域以外を消去します。 消去方法を選択してください。

1 標準データの削除(20GBで約30分)

2 機密データの削除(20GBで約8時間) (米国国防総省方式 DoD 5220.22-M)


## 6 目的にあわせて、(1)または(2)キーを押す

通常は、①キーを押してください。データを読み取れなくなります。 より確実にデータを消去するためには、②キーを押してください。数時間かかりますが、HDDリカバリ領域(再セットアップ用のデータ領域)を除き、データは消去されます。

### 【 リカバリ CD-ROM が同梱されているモデル 】

- **1** AC アダプタと電源コードを接続する
- 2 「リカバリ CD-ROM Disk1」をセットして、パソコンの電源を切る
- **3** キーボードの(F12)キーを押しながら、パソコンの電源を入れる
- **4** →または←キーで CD のアイコン ( ) にカーソルを合わせ、 Enter キーを押す

[初期インストールソフトウェアの復元] 画面が表示されます。




## 5 (4)キーを押す

「ハードディスクの内容は、すべて削除されます!」というメッセージが表示されます。

## **6 Y**キーを押す

データの消去方法を選択する画面が表示されます。 処理を中止する場合は、N キーを押してください。



## **7** 目的にあわせて、(1)または(2)キーを押す

通常は、①キーを押してください。データを読み取れなくなります。 より確実にデータを消去するためには、②キーを押してください。数時間かかりますが、データは消去されます。

「ハードディスクの内容は、すべて削除されます!」というメッセージが表示されます。

処理を中止する場合は、Nキーを押してください。

## **8** (Y)キーを押す

メッセージが表示され、データの消去処理が開始されます。

## 6 問い合わせ先

\*2004年5月現在の内容です。 各社の事情で、受付時間などが変更になる場合があります。

本製品に添付されているアプリケーションやプロバイダの問い合わせ先は、次のとおりです。

各アプリケーションのユーザ登録については、それぞれの問い合わせ先まで問い合わせてください。

Adobe Reader / ConfigFree / Fn-esse / Internet Explorer / InterVideo WinDVD / Java™ 2 Runtime Environment / Microsoft Office OneNote / Outlook Express / PadTouch / TOSHIBA Smooth View

Windows Media Player/東芝HWセットアップ/東芝PC診断ツール/東芝省電力/ 内蔵モデム用地域選択ユーティリティ

#### 東芝(東芝PCダイヤル)

ナビダイヤル 0570-00-3100 (サポート料無料)

受付時間 : 9:00~19:00 (年中無休)

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。 なお、システムメンテナンスの日程については、dynabook.com上にてお知らせいた します。

電話番号はお間違えのないようお確かめのうえ、おかけくださいますようお願いいたします。お客様からの電話は全国6箇所(千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄りの拠点に自動的に接続されます。

拠点までの電話料金は有料となります。また海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様、NTT以外とマイラインプラスなどの回線契約をご利用のお客様は、043-298-8780でお受けしています。

#### ご注意

- ・ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。
- ・ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、自動的に NTT回線を使用することになりますので、あらかじめご了承ください。

Microsoft Office Excel/Microsoft Office Home Style+/ Microsoft Office Outlook/Microsoft Office Word

#### マイクロソフト 無償サポート

#### (TEL)

TEL: 東京: 03-5354-4500

大阪: 06-6347-4400

※次の情報をお手元に用意してご連絡ください。

郵便番号、ご住所、お名前、電話番号、お問い合わせ製品のプロダクトID

詳細は、製品添付の「パッケージ内容一覧」をご覧ください。

#### 〈受付時間・お問い合わせ回数〉

●セットアップ、インストールに関するお問い合わせ

受付時間 : 9:30~12:00、13:00~19:00 (平日)

10:00~17:00 (土曜日、日曜日)

(マイクロソフト株式会社休業日、年末年始、祝祭日を除く。日曜日 が祝祭日の場合は営業いたします。その場合、振替休日は休業させて

いただきます)

回数: 指定はございません。

●基本操作に関するお問い合わせ

受付時間 : 9:30~12:00、13:00~19:00(平日)

10:00~17:00 (土曜日)

(マイクロソフト株式会社休業日、年末年始、祝祭日を除く)

回数: 4インシデント(4件のご質問)

インシデント制など詳細については『Microsoft Office Personal Edition 2003 スタートガイド』の「お問い合わせについて」をご覧ください。

#### 〈ホームページ〉

URL: http://support.microsoft.com/

※電話サポート(無償)もしくは、製品サポートからお問い合わせになる製品をお選び

ください。

備考 : マイクロソフトサポートWeb上から直接インターネットを通じてお問

い合わせも可能です。

答えて

ねっと: http://www.kotaete-net.net/

#### Norton AntiVirus

●技術的なお問い合わせ

#### シマンテック コンシューマ テクニカルサポートセンター

本センターをご利用頂くためには、ユーザー登録が必要です。また、ご利用期間は登録日から90日間となります。期間経過後のご利用は、有償サポートチケットをご購入頂くか、またはパッケージ製品へのアップグレードをご検討ください。

※テクニカルサポートセンターの連絡先は、ご登録された電子メールアドレス宛に通知い たします。

#### ユーザー登録

ホームページ: http://www.symantec.com/region/jp/techsupp/regist/oem/toshiba/

●ユーザー登録およびご購入前の一般的なご質問に関するお問い合わせ。

#### カスタマーサービスセンター

受付時間 : 10:00~17:00 (祝祭日を除く月~金) TEL : 0570-054115 (ナビダイヤル) FAX : 0570-054116 (ナビダイヤル)

\*ナビダイヤルがご利用できない場合、次の番号をご利用ください。

T E L: 03-5458-4730 F A X: 03-5458-4762

●期限切れによる更新サービスの延長申し込みに関するお問い合わせ

#### シマンテックストア

ホームページ: http://www.symantecstore.jp/oem/toshiba/

受付時間 : 10:00~17:00 (祝祭日を除く月~金) TEL : 0570-005557 (ナビダイヤル) FAX : 0570-005558 (ナビダイヤル)

\*ナビダイヤルがご利用できない場合、次の番号をご利用ください。

TEL: 03-3476-1192 FAX: 03-5836-3871

#### DLA for TOSHIBA / RecordNow! Basic for TOSHIBA

#### ソニックサポートセンター

TEL : 03-5232-6400

受付時間 : 10:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始を除く) お問い合わせは、ソニック・ソルーションズのサポートページフォームより質問内容

をお送りください。

ホームページ: http://www.sonicjapan.co.jp/support/index.html

ユーザー登録は以下のページで行ってください。

ホームページ: http://www.sonicjapan.co.jp/register/register.html

#### infoPepper

### 東芝情報システム株式会社 infoPepperインターネットサービスサポート窓口

TEL : 044-201-0450

受付時間 : 10:00~12:00、13:00~17:00(当社休業日を除く月曜~金曜)

FAX : 044-246-1131

FAX·音声

情報サービス: 044-201-0449 (24時間受付) E-mail: support@staff.pep.ne.jp ホームページ: http://www.pep.ne.jp/

# 付録

本製品について、外形や各インタフェースなどの ハードウェア仕様や、技術基準適合について記して います。

> 1 本製品の仕様 250 2 各インタフェースの仕様 265 3 技術基準適合について 271 4 無線LANについて 289 5 東芝 PC ダイヤルのご案内 298

## 1 本製品の仕様

## 1 製品仕様

機種		dynabook Satellite J31/12シリーズ	
プロセッサ	CPU*1	東芝PC診断ツールを参照	
,_,,	ROM	512KB(フラッシュROM)、ACPI 1.0b、 APM1.2、Plug and Play 1.0a	
メモリ	RAM	東芝PC診断ツールを参照	
	ビデオRAM	最大64MB(システムメモリと共用)*2	
<b>=</b> − ₩₩.4₽.	表示装置*1	15.0型/14.1型TFT方式カラー液晶ディスプレイ	
表示機能	グラフィック表示* 1	横1400×縦1050/横1024×縦768 1画面	
入力装置	キーボード	OADG109Aキータイプ準拠 87キー(文字キー、制御キーの合計)	
	ポインティングデバイス	タッチパッド内蔵	
	RGB	1個装備	
	RS-232C	1個装備 非同期115.2kbpsまで対応(ハードウェア仕様)	
	PS/2	1個装備	
	パラレル	1個装備 (ECP)	
	USB	4個装備 USB2.0準拠 *3	
インタ フェース	PCカード	2個装備 PC Card Standard準拠 (TYPEⅡ x 2、またはTYPEⅢ x 1) CardBus対応	
	サウンド	ライン入力     1個装備(φ3.5mmミニジャック) マイク入力(モノラル) ミニジャック 1個装備(φ3.5mmミニジャック) ヘッドホン出力(ステレオ) ミニジャック 1個装備(φ3.5mmミニジャック) 内蔵スピーカ(ステレオ)装備	
	ビデオ *4	S-Video出力 1 個装備	
補助記憶装置	フロッピーディスク ドライブ *5	1台内蔵 2DD、または2HD型フロッピーディスクを使用 720KB(2DD)/1.2MB、1.44MB(2HD)	

- \*1 購入したモデルによって異なります。
- \*2 システムメモリが 256MB 以上の場合はビデオ RAM の容量は最大 64MB ですが、システムメモリを 128MB まで減らすとビデオ RAM の容量は最大 32MB になります。
- \*3 従来のUSB1.1 規格と完全な互換性を持つとともに、USB1.1 と比べて 40 倍(理論値)の高速データ転送の可能な Highspeed モードをサポートします。 ただし、すべての USB1.1/2.0 対応機器の動作を保証するものではありません。
- \*4 J12シリーズのみ。
- \*5 フロッピーディスクドライブ内蔵モデルのみ。

		,
	2.5型ハードディスク ドライブ	1台内蔵 *6
補助記憶	ドライブ *7	DVDスーパーマルチドライブ 1台内蔵 CD-ROM 読み出し:最大24倍速 CD-R 書き込み:最大16倍速 CD-RW(マルチスピード) 書き換え:最大4倍速 High-Speed対応CD-RW 書き換え:最大8倍速 DVD-ROM 読み出し:最大8倍速 DVD-R 書き込み:最大2倍速 DVD-RW 書き込み:最大2倍速 DVD-RW 書き換え:最大2倍速 DVD-RW 書き換え:最大2.4倍速 DVD+RW 書き換え:2倍速 BCD-RAM 書き換え:2倍速 BCD-RAM 書き換え:2倍速 CD-ROM 読み出し:最大24倍速 CD-ROM 読み出し:最大24倍速 CD-ROM 読み出し:最大24倍速 CD-RW(マルチスピード) 書き換え:最大10倍速 Ultra Speed CD-RW 書き換え:最大24倍速 DVD-ROM 読み出し:最大8倍速 DVD-ROM 読み出し:最大8倍速 DVD-ROM 読み出し:最大8倍速

- \*6 リカバリ CD-ROM が同梱されていないモデルでは、ハードディスクの一部分は、リカバリ領域として、あらかじめ使用されています。リカバリ領域以外のすべての領域が C ドライブとして設定されています(NTFS、1 パーティションで設定)。
- \*7 ドライブの種類は、購入したモデルによって異なります。またドライブは、各種ディスクの特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。 251

補助記憶装置	ドライブ *7	CD-ROMドライブ 1台内蔵 CD-ROM 読み出し:最大24倍速 8cm、12cmのCD対応、マルチセッション
通信機能	LAN	1個装備 100BASE-TX/10BASE-T
	モデム *8	1個装備 データ:最大56kbps (V.90対応、ボイスレス、 世界61地域対応) FAX:最大14.4kbps
	無線LAN * <sup>9</sup>	1個装備 IEEE802.11aおよびIEEE802.11g (最大54Mbpsまで対応)準拠 IEEE802.11b(最大11Mbpsまで対応)準拠
	赤外線	1ポート装備 IrDA1.1準拠
カレンダ機能		日付、時計機能を標準装備 充電型電池によるバックアップ
重活	ACアダプタ	AC100V〜240V (50Hz、または60Hz) ACアダプタ
電源	バッテリ*1	バッテリパック Li-lon 10.8V/4400mAh/ バッテリパック Li-lon 10.8V/3600mAh
最大消費電力		J12シリーズ 約75W J31シリーズ 約60W
使用環境条件		温度:5℃~35℃ 湿度:20%~80%Rh
外形寸法(突起部除く)		330 (幅) x 269 (奥行) x 42.5(最薄部)/45.7 (高さ) mm
質量*10		15.0型:約3.1kg/14.1型:約3.0kg

#### \*8 モデム内蔵モデルのみ。

内蔵モデムは対応世界 61 地域以外では使用できません。33.6kbps 以上の高速受信は接続先の対応や回線状態が整った場合のみ可能です。送信時は最大 33.6kbps での接続になります。 K56Flex $^{\rm TM}$  には対応しておりません。FAX 送信ソフトは搭載しておりません。

- \*9 無線 LAN 内蔵モデルのみ。
- \*10 質量は、ご購入のモデルの表示装置の種類によって異なります。

#### 【東芝PC診断ツール】

基本仕様の一部は「東芝 PC 診断ツール」で確認することができます。

- **1** [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [PC診断ツール] をクリックする
- 2 [基本情報] タブで確認する

#### メモ

「東芝PC診断ツール」で表示される内容は、その時点での設定内容です。購入後に設定を変更された場合は、変更後の設定内容が表示されます。ただし [CPU] の項目には、搭載されている CPU の最大クロック数(固定値)が表示され、これはユーティリティなどによる設定値には影響されません。

#### 【電源コードの仕様】

本製品に同梱されている電源コードは、日本(100V)、アメリカ合衆国・カナダ(125V)の法令、安全基準に適合しています。

その他の国・地域で使用する場合は、当該国・地域法令・安全規格に適合した電源 コードを現地で購入のうえ、お使いください。

日本では必ず AC100V のコンセントで使用してください。

※取得規格は、アメリカ合衆国:UL規格、カナダ:CSA、日本:電気用品安全法です。

#### 【ACアダプタの仕様】

本製品に同梱されている AC アダプタは、海外でも使用できます。

ACアダプタの仕様は次のとおりです。

入力 : AC100-240V~、1.3A-0.7A、50-60Hz

出力 : DC15V 4A

最大消費電力:約75W(電源スイッチオン時、J12シリーズの場合)

約60W(電源スイッチオン時、J31シリーズの場合)


最小消費電力:約1.3W(スタンバイ時、J12シリーズの場合)

約0.6W(電源スイッチオフ時、J12シリーズの場合) 約1.4W(スタンバイ時、J31シリーズの場合)

約 0.6W (電源スイッチオフ時、J31 シリーズの場合)

# 2 外形寸法図

※数値は突起部を含みません。



#### 3 サポートしているビデオモード

ディスプレイコントローラによって制御される画面の解像度と表示可能な最大色数を定めた規格をビデオモードと呼びます。

表示可能色数の詳細について「3章4-●-1表示可能色数」

本製品でサポートしている英語モード時のすべてのビデオモードを次に示します。 モードナンバは一般に、プログラマがそれぞれのモードを識別するのに用いられます。アプリケーションソフトがモードナンバによってモードを指定してくる場合、 そのナンバが図のナンバと一致していないことがあります。この場合は解像度と フォントサイズと色の数をもとに選択し直してください。

#### 【 J31 シリーズの場合】

ビデオ モード	形式	解像度	フォントサイズ	色数	CRTリフレッシュ レート(Hz)
0.1		40 x 25字	8x8		
2,3		80 x 25字	0.00		
0*,1*	VGA	40 x 25字	8x14	16/256K	
2*,3*	テキスト	80 x 25字	0 X 14	10/230K	
0+,1+		40 x 25字	8(9) x 16		70
2+,3+		80 x 25字	0(3) X 10		
4,5	VGA	320×200ドット	8 x 8	4/256K	
6	グラフィックス	640×200ドット	0.00	2/256K	
7	VGA	80 x 25字	8(9) x 14	モノクロ	
7+	テキスト	00 X 20 <del> T</del>	8(9) x 16		
D		320×200ドット	8x8	16/256K	
Е		640×200ドット	0.00	10/230K	
F	\ \(\(\)\(\)	640 x 350ドット	8 x 14	モノクロ	
10	VGA グラフィックス	040 / 030 (19)	0 / 14	16/256K	
11			0 v 16	2/256K	60
12		640×480ドット	8 x 16	16/256K	00
13		320×200ドット	8x8	256/256K	70

ビデオ モード	形式	解像度	フォントサイズ	色数	CRTリフレッシュ レート(Hz)	
_		640×480ドット	I			
-		800×600ドット			60/75/85	
-		1024×768ドット	1	256/256K	/100	
-		1280 x 1024ドット*1	-			
_		1400 x 1050ドット*1	_		60/75/85	
_		1600 x 1200 ドット* <sup>1、2</sup>	-		60/75/85/100	
_		1920 x 1440ドット* <sup>1、2</sup>	_		60/75/85	
_		2048 x 1536 ドット* <sup>1、2</sup>	_		60/75	
_		640×480ドット	_	64K/64K -	60/75/85	
_		800×600ドット	-			
_		1024×768ドット	-		/100	
_	SVGA	1280 x 1024ドット*1	-			
_	グラフィックス	1400 x 1050ドット*1	-		60/75/85	
-		1600 x 1200 ドット* <sup>1、2</sup>	-		60/75/85/100	
_		1920 x 1440ドット* <sup>1、2</sup>	_		60/75/85	
_		2048 x 1536ドット* <sup>1、2</sup>	_		60/75	
_		640×480ドット	_			
_		800×600ドット	_		60/75/85	
_		1024×768ドット	_		/100	
_		1280 x 1024ドット*1	_	16M/16M		
_		1400 x 1050ドット*1	-	I OIVI/ I OIVI	60/75/85	
_		1600 x 1200 ドット* <sup>1、2</sup>	_		60/75/85/100	
_		1920 x 1440ドット* <sup>1、2</sup>	_		60/75/85	
		2048 x 1536 ドット* <sup>1、2</sup>	_		60/75	

<sup>\* 1 1024 × 768</sup> ドットの LCD モデルで LCD に表示する場合は、実際の画面(1024 × 768)内に、仮想スクリーン表示します。

<sup>\*2 1400 × 1050</sup> ドットの LCD モデルで LCD に表示する場合は、実際の画面(1400 × 1050)内に、仮想スクリーン表示します。

注) 一部の画面モードは、マルチモニタでは使用できません。

# 【 J12 シリーズの場合 】

ビデオ モード	形式	解像度	フォントサイズ	色数	CRTリフレッシュ レート(Hz)
0.1		40 x 25字	8x8		
2,3		80 x 25字	0 X O		
0*,1*	VGA	40 x 25字	8 x 1 4	16/256K	
2*,3*	テキスト	80 x 25字	0 X 14	10/2008	
0+,1+		40 x 25字	8(9) x 16		
2+,3+		80 x 25字	0(3) X 10		
4,5	VGA	320 x 200 ドット	8 x 8	4/256K	70
6	グラフィックス	640×200ドット	0 X O	2/256K	,0
7	VGA	80 x 25字	8(9) x 14	モノクロ	
7+	テキスト	00 X 20 <del> T</del>	8(9) x 16		
D		320×200ドット	8x8	16/256K	
Е		640 x 200 ドット	0 X O	10/2008	
F		νω 640 x 350 ドット 8 x 14	モノクロ		
10	VGA グラフィックス	040 X 330 P 9 P	0 X 14	16/256K	
11		640×480ドット	0 v 16	2/256K	60
12		040 X 480 P 7 P	8x16	16/256K	00
13		320×200ドット	8x8	256/256K	70

ビデオモード	形式	解像度	フォントサイズ	色数	CRTリフレッシュ レート(Hz)	
_		640×480ドット	_			
_		800×600ドット	-		60/75/85	
_		1024×768ドット	_		/100	
_		1280 x 1024ドット*1	_	256/256K		
_		1400 x 1050ドット*1	_		60/75/85	
_		1600 x 1200 ドット* <sup>1、2</sup>	_		00/73/83	
_		1920 x 1440ドット* <sup>1、2</sup>	_		60	
_		640×480ドット	_	64K/64K	60/75/85 /100	
_		800×600ドット	_			
_		1024 x 768ドット	-			
_	SVGA グラフィックス	1280 x 1024ドット*1	-			
_		1400 x 1050ドット*1	_		60/75/85	
_		1600 x 1200 ドット* <sup>1、2</sup>	_		60/75/85	
_		1920 x 1440ドット* <sup>1、2</sup>	-		60	
_		640×480ドット	_			
_		800×600ドット	_		60/75/85	
_		1024x768ドット	_		/100	
_		1280 x 1024ドット*1	_	16M/16M		
_		1400 x 1050ドット*1	_		60/75/85	
_		1600 x 1200 ドット* <sup>1、2</sup>	_		00//3/65	
_		1920 x 1440ドット* <sup>1、2</sup>	_		60	

<sup>\* 1 1024 × 768</sup> ドットの LCD モデルで LCD に表示する場合は、実際の画面(1024 × 768)内に、仮想スクリーン表示します。

<sup>\*2 1400 × 1050</sup> ドットの LCD モデルで LCD に表示する場合は、実際の画面(1400 × 1050)内に、仮想スクリーン表示します。

注) 一部の画面モードは、マルチモニタでは使用できません。

#### 4 ハードウェアリソースについて

メモリマップ、I/O ポートマップ、IRQ 使用リソース、DMA 使用リソースは次の方法で確認できます。

使用している環境(ハードウェア/ソフトウェア)によって変更される場合があります。

- 【スタート】→ [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [システムツール] → [システム情報] をクリックする
- **2** 画面左側のツリーから [ハードウェアリソース] をダブルクリック する
- 3 調べたい項目をクリックする

メモリマップ: [メモリ]I/Oポートマップ: [I/O]IRQ 使用リソース: [IRQ]DMA 使用リソース: [DMA]

#### 5 内蔵モデムについて

モデムボードを取り付けることによって、モデム機能を使用できます。購入したモデルによって、モデムが内蔵されています。モデム内蔵モデルでない場合は、モジュラーコネクタがカバーで覆われ、使用できません。あらかじめモデムボードが取り付けられているモデルの場合は、取り付け/取りはずしの作業は必要ありません。また、モデムボードを取りはずした状態で本製品を使用しないでください。

## ♠ 警告

● 本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しないでください。内部には高電 圧部分が数多くあり、万一触ると危険です。

## 注意

- モデムボードの取り付け/取りはずしを行う場合は、必ず電源を切り、ACアダプタのプラグを抜き、バッテリパックを取りはずしてから作業を行ってください。電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- 電源を切った直後には、モデムボードの取り付け/取りはずしを行わないでください。内部が熱くなっているため、やけどのおそれがあります。モデムボードの取り付け/取りはずしは、電源を切った後30分以上たってから、行うことをおすすめします。
- モデムボードを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。

#### お願い

- モデムボードの取り付け、取りはずし、PTTラベルの確認以外の目的でパソコン本体の内蔵モデムカバーを開けないでください。
- パソコン内部にネジや異物を残さないでください。

#### モデムボードの取り付け/取りはずし

#### 【取り付け】

- ① データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
- ② パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
- ③ ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす
- ④ 本体裏側の内蔵モデムカバーのネジ2本をゆるめ、カバーを取りはずす
- ⑤ モデムボードのネジ2本を取りはずす
- ⑥ 接続コードをモデムボードに取り付ける
- ⑦ モデムボードをパソコン本体に取り付ける
- ⑧ 手順⑤ではずしたモデムボードのネジ2本をとめる
- ⑨ 手順④ではずしたカバーをはめ、ネジ2本をとめる
- ⑩ バッテリパックを取り付ける

#### 【取りはずし】

- ① データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
- ② パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
- ③ ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす
- ④ 本体裏側の内蔵モデムカバーのネジ2本をゆるめ、カバーを取りはずす 規格(PTT)ラベルを確認することができます。
- ⑤ モデムボードのネジ2本を取りはずす
- ⑥ 接続コードをモデムボードから取りはずす
- ⑦ モデムボードをパソコン本体から取りはずす
- ⑧ 手順⑤ではずしたモデムボードのネジ2本をとめる
- ⑨ 手順④ではずしたカバーをはめ、ネジ2本をとめる
- ⑩ バッテリパックを取り付ける

#### 6 回復コンソール

Windows XP に重大なエラーが発生して起動できないような場合、回復コンソールを使って起動環境の復元やファイルの救出などを行うことができます。

回復コンソールは正常に機能しているときにインストールする必要があります。 詳しい使用方法は『ヘルプとサポート』で「回復コンソール」を検索し、確認してください。

#### 回復コンソールのインストール

- 【 [スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックする
- 2 [C:\forall c:\forall c
- **3** [OK] ボタンをクリックする

[Windows セットアップ] 画面が表示されます。画面の指示に従ってインストールしてください。

インターネットに接続できない場合は、更新された Windows セットアップをダウンロードすることができませんが、回復コンソールのインストールはそのまま続行することができます。

#### 回復コンソールの操作方法

#### 1 電源スイッチを押す

パソコンを起動したときにオペレーティングシステム一覧が表示されます。 通常、システムを起動する場合は、「Microsoft Windows XP Professional」 を選択してください。

2 「Microsoft Windows XP 回復コンソール」を選択し、Enter キーを押す

画面のメッセージに従ってください。 最後に「C:¥WINDOWS> 」が表示されます。

#### **3** コマンドを入力する

「help」を入力すると、回復コンソールで入力できるコマンドの一覧が表示されます。


各コマンドの説明については、『ヘルプとサポート』でご確認ください。 回復コンソールを終了したい場合は「exit」と入力してください。パソコン が再起動します。

#### 7 キートップがはずれてしまったとき


Enter キー、Shift キー、Space キー以外のキートップがはずれた場合は、キートップをキーボードの取り付け部にあわせ、カチッと音がするまで押し込んでください。

Enter キー、Shift キー、Space キーがはずれた場合は、次のように取り付けてください。

1 キートップ裏面から、針金のバネを取りはずす




2 キーボードの突起部に、バネを引っかけてセットする



**3** キートップの取り付け部にバネをあわせ、カチッと音がするまで押し込む


キートップの中央と四隅をしっかり押してください。




#### 【キートップと一緒にバネもはずれてしまったとき】

キートップがはずれたときに、プラスチックのバネも一緒にはずれてしまった場合は、次のように取り付けてください。

1 キートップの裏面から、プラスチックのバネを取りはずす




2 バネの平らな面を下にして、キーボードに取り付ける



バネの向きを確認して取り付けてください。

**3** キートップをキーボードの取り付け部にあわせ、カチッと音がするまで押し込む



#### お願い

- キートップを故意にはずさないでください。故障の原因となります。
- 取り付けるときに無理に力を加えると破損の原因となります。取り扱いには 十分ご注意ください。

# 2 各インタフェースの仕様

## 1 COMMSインタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向	
1	CD	受信キャリア検出	I	
2	RXD	受信データ	1	
3	TXD	送信データ	0	
4	DTR	データ端末レディ	0	
5	GND	信号グランド		
6	DSR	データセットレディ	I	
7	RTS	送信要求	0	
8	CTS	送信可	I	
9	CI	被呼表示	I	
		コネクタ図		
9 6 ○ ○ ○ ○ ○ 5 1 D-SUB 9ピンオス				

信号方向(I):パソコン本体への入力信号方向(O):パソコン本体からの出力

# 2 PS/2インタフェース

ピン番号	信号名	意 味	信号方向			
1	MOUSDT	マウスデータ	1/0			
2	EXTKBDT	キーボードデータ				
3	GND	グランド				
4	VCC	5V				
5	MOUSCK	マウスクロック	1/0			
6	EXTKBCK	キーボードクロック	1/0			
		コネクタ図				
	○6 □ 5○ ○4 □ 3○ ○ ○ ○ ミ=DIN 6ピンメス					

信号方向(I):パソコン本体への入力 信号方向(O):パソコン本体からの出力

# 3 S-Video 出力インタフェース

\* J12 シリーズのみ

ピン番号	信号名	意 味	信号方向		
1	C信号	色信号	0		
2	Y信号	輝度信号	0		
3	GND	信号グランド			
4	GND	信号グランド			
		コネクタ図			
0 <sub>1 2</sub> 0 0 <sub>3 4</sub> 0					

信号方向(I):パソコン本体への入力信号方向(O):パソコン本体からの出力

# 4 RGBインタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向		
1	CRV	赤色ビデオ信号	0		
2	CGV	緑色ビデオ信号	0		
3	CBV	青色ビデオ信号	0		
4	Reserved	予約			
5	GND	信号グランド			
6	GND	信号グランド			
7	GND	信号グランド			
8	GND	信号グランド			
9	+5V	電源			
10	GND	信号グランド			
11	Reserved	予約			
12	SDA	SDA通信信号	1/0		
13	-CHSYNC	水平同期信号	0		
14	-CVSYNC	垂直同期信号	0		
15	SCL	SCLデータクロック信号	1/0		
		コネクタ図			
11 15 ○6 (○○○○○) 1 5 高密度D-SUB 3列15ピンメス					

信号名: -がついているのは、負論理値の信号です信号方向(I):パソコン本体への入力

信号方向(O):パソコン本体からの出力

#### 5 USBインタフェース

ピン番号	信号名	意 味	信号方向
1	VCC	+5V	
2	-Data	マイナスデータ	1/0
3	+Data	プラスデータ	1/0
4	GND	信号グランド	
		コネクタ図	

信号名: -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向(I):パソコン本体への入力信号方向(O):パソコン本体からの出力

# 6 モデムインタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向		
1	_	ノーコンタクト			
2	1	ノーコンタクト			
3	TIP	電話回線	1/0		
4	RING	電話回線	1/0		
5	1	ノーコンタクト			
6	_	ノーコンタクト			
		コネクタ図			
	654321				

信号名: -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向(I):パソコン本体への入力信号方向(O):パソコン本体からの出力

# 7 LANインタフェース

ピン番号	信号名	意 味	信号方向	
1	TX	送信データ(+)	0	
2	-TX	送信データ(-)	0	
3	RX	受信データ(+)	I	
4	Unused	未使用		
5	Unused	未使用		
6	-RX	受信データ(-)	I	
7	Unused	未使用		
8	Unused	未使用		
		コネクタ図		
87654321				

信号名: -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向(I):パソコン本体への入力信号方向(O):パソコン本体からの出力

# 8 パラレルインタフェース

ピン番号信号名 意味

ヒノ番号	信亏名	息	165万円		
1	-STROBE	PDO~7のデータを書き込むための同期出力信号	0		
2	PD0	PDOのデータを送信する信号	1/0		
3	PD1	PD1のデータを送信する信号	1/0		
4	PD2	PD2のデータを送信する信号	1/0		
5	PD3	PD3のデータを送信する信号	1/0		
6	PD4	PD4のデータを送信する信号	1/0		
7	PD5	PD5のデータを送信する信号	1/0		
8	PD6	PD6のデータを送信する信号	1/0		
9	PD7	PD7のデータを送信する信号	1/0		
10	-ACK	-STROBEに対するデータ受信完了信号	I		
11	BUSY	データ受信できるかどうかを示すステータス信号	I		
12	PE	用紙切れを知らせるステータス信号	I		
13	SELCT	セレクト/ディセレクト状態を示すステータス信号	I		
14	-AUTFD	自動用紙送り機構用信号	0		
15	-ERROR	アラーム状態を示すステータス信号	I		
16	-PINT	初期状態に戻す信号	0		
17	-SLIN	未使用	0		
18	GND	信号グランド			
19	GND	信号グランド			
20	GND	信号グランド			
21	GND	信号グランド			
22	GND	信号グランド			
23	GND	信号グランド			
24	GND	信号グランド			
25	GND	信号グランド			
		コネクタ図			
	14 25 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○				
		信号名:-がついているのは、負	論理値の信		

信号名: -がついているのは、負論理値の信号です信号方向(I):パソコン本体への入力信号方向(O):パソコン本体からの出力

信号方向

# 3 技術基準適合について

#### 瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュー タの瞬時電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラ インの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

#### 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的とし ていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



その他 - Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい!

#### 高調波対策について

本装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

#### 国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、 本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基 準を満たしていると判断します。





参照 省電力設定について 「5章2省電力の設定をする」

#### **FCC** information

Product name: dynabook Satellite J12 serise

dynabook Satellite J31 serise

Model number: PSJ12(dynabook Satellite J12 Serise)

PSJ31(dynabook Satellite J31 Serise)

#### FCC notice "Declaration of Conformity Information"

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

_	
	Reorient or relocate the receiving antenna.
	Increase the separation between the equipment and receiver.
	Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
	connected.
	Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**WARNING**: Only peripherals complying with the FCC rules class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-compliant peripherals or peripherals not recommended by TOSHIBA is likely to result in interference to radio and TV reception. Shielded cables must be used between the external devices and the computer's RGB connector, PRT connector, USB connector and Microphone jack. Changes or modifications made to this equipment, not expressly approved by TOSHIBA or parties authorized by TOSHIBA could void the user's authority to operate the equipment.

#### FCC conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# 绿

#### Contact

Address: TOSHIBA America Information Systems, Inc.

9740 Irvine Boulevard

Irvine, California 92618-1697

**Telephone**: (949) 583-3000

TOSHIBA

 $\tilde{C}$ 

**EU** Declaration of Conformity

TOSHIBA declares, that the product: PSJ31\*, PSJ12\* conforms to the following Standards:

Supplementary Information: "The product complies with the requirements of the Low Voltage

Directive 73/23/EEC, the EMC Directive 89/336/EEC and/or the

R&TTE Directive 1999/5/EEC."

This product is carrying the CE-Mark in accordance with the related European Directives. Responsible for CE-Marking is TOSHIBA Europe, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany.

#### モデム使用時の注意事項

本製品の内蔵モデムをご使用になる場合は、次の注意事項を守ってください。

内蔵モデムは、財団法人 電気通信端末機器審査協会により電 気通信事業法第50条1項に基づき、技術基準適合認定を受 けたものです。



#### ●対応地域

内蔵モデムは、次の地域で使用できます。

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、タイ、台湾、チェコ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルグ、レバノン、ロシア

(2004年6月現在)

なお、その他の地域での許認可は受けていないため、その他の地域では使用できません。注意してください。

内蔵モデムが使用できない地域では、その地域で許認可を受けているモデムを購入 してください。

内蔵モデムに接続する回線がPBX等を経由する場合は使用できない場合があります。 上記の注意事項を超えてのご使用における危害や損害などについては、当社では責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

#### ●自動再発信の制限

内蔵モデムは2回を超える再発信(リダイヤル)は、発信を行わず『BLACK LISTED』を返します(『BLACK LISTED』の応答コードが問題になる場合は、再発信を2回以下または再発信間隔を1分以上にしてください)。

\*内蔵モデムの自動再発信機能は、電気通信事業法の技術基準(アナログ電話端末)「自動再発信機能は2回以内(但し、最初の発信から3分以内)」に従っています。

#### **Conformity Statement**

The equipment has been approved to [Commission Decision "CTR21"] for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries/regions the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

#### **Network Compatibility Statement**

This product is designed to work with, and is compatible with the following networks. It has been tested to and found to confirm with the additional requirements conditional in EG 201 121.

Germany - ATAAB AN005,AN006,AN007,AN009,AN010 and

DE03,04,05,08,09,12,14,17

Greece - ATAAB AN005.AN006 and GR01.02.03.04

Portugal - ATAAB AN001,005,006,007,011 and P03,04,08,10

Spain - ATAAB AN005,007,012, and ES01

Switzerland - ATAAB AN002

All other countries/regions - ATAAB AN003,004

Specific switch settings or software setup are required for each network, please refer to the relevant sections of the user guide for more details.

The hookflash (timed break register recall) function is subject to separate national type approvals. If has not been tested for conformity to national type regulations, and no guarantee of successful operation of that specific function on specific national networks can be given.

# Pursuant to FCC CFR 47, Part 68:

When you are ready to install or use the modem, call your local telephone company and give them the following information:

- The telephone number of the line to which you will connect the modem
- The registration number that is located on the device

The FCC registration number of the modem will be found on either the device which is to be installed, or, if already installed, on the bottom of the computer outside of the main system label.

- The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary. For the REN of your modem, refer to your modem's label.

The modem connects to the telephone line by means of a standard jack called the USOC RJ11C.

# Type of service

Your modem is designed to be used on standard-device telephone lines.

Connection to telephone company-provided coin service (central office implemented systems) is prohibited. Connection to party lines service is subject to state tariffs. If you have any questions about your telephone line, such as how many pieces of equipment you can connect to it, the telephone company will provide this information upon request.

# Telephone company procedures

The goal of the telephone company is to provide you with the best service it can.

In order to do this, it may occasionally be necessary for them to make changes in their equipment, operations, or procedures. If these changes might affect your service or the operation of your equipment, the telephone company will give you notice in writing to allow you to make any changes necessary to maintain uninterrupted service.

# If problems arise

If any of your telephone equipment is not operating properly, you should immediately remove it from your telephone line, as it may cause harm to the telephone network. If the telephone company notes a problem, they may temporarily discontinue service. When practical, they will notify you in advance of this disconnection. If advance notice is not feasible, you will be notified as soon as possible. When you are notified, you will be given the opportunity to correct the problem and informed of your right to file a complaint with the FCC.

In the event repairs are ever needed on your modem, they should be performed by TOSHIBA Corporation or an authorized representative of TOSHIBA Corporation.

#### Disconnection

If you should ever decide to permanently disconnect your modem from its present line, please call the telephone company and let them know of this change.

# Fax branding

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send any message via a telephone fax machine unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity or individual.

In order to program this information into your fax modem, you should complete the setup of your fax software before sending messages.

# Instructions for IC CS-03 certified equipment

1 NOTICE: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection.

The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Caution: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

2 The user manual of analog equipment must contain the equipment's Ringer Equivalence Number (REN) and an explanation notice similar to the following:

The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary. For the REN of your modem, refer to your modem's label.

NOTICE: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

**3** The standard connecting arrangement (telephone jack type) for this equipment is jack type(s): USOC RJ11C.

CANADA:1353A-L4AINT

# Notes for Users in Australia and New Zealand

## Modem warning notice for Australia

Modems connected to the Australian telecoms network must have a valid Austel permit. This modem has been designed to specifically configure to ensure compliance with Austel standards when the region selection is set to Australia.

The use of other region setting while the modem is attached to the Australian PSTN would result in you modem being operated in a non-compliant manner.

To verify that the region is correctly set, enter the command ATI which displays the currently active setting.

To set the region permanently to Australia, enter the following command sequence:

AT%TE=1

ATS133=1

AT&F

AT&W

AT%TE=0

**ATZ** 

Failure to set the modem to the Australia region setting as shown above will result in the modem being operated in a non-compliant manner. Consequently, there would be no permit in force for this equipment and the Telecoms Act 1991 prescribes a penalty of \$12,000 for the connection of non-permitted equipment.

#### Notes for use of this device in New Zealand

- The grant of a Telepermit for a device in no way indicates Telecom acceptance of responsibility for the correct operation of that device under all operating conditions. In particular the higher speeds at which this modem is capable of operating depend on a specific network implementation which is only one of many ways of delivering high quality voice telephony to customers. Failure to operate should not be reported as a fault to Telecom.
- In addition to satisfactory line conditions a modem can only work properly if:
  - it is compatible with the modem at the other end of the call and
  - b/ the application using the modem is compatible with the application at the other end of the call e.g., accessing the Internet requires suitable software in addition to a modem.
- This equipment shall not be used in any manner which could constitute a nuisance to other Telecom customers.
- Some parameters required for compliance with Telecom's PTC
   Specifications are dependent on the equipment (PC) associated with this modem. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance with Telecom Specifications:
  - a/ There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for any single manual call initiation, and

- b/ The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next.
- c/ Automatic calls to different numbers shall be not less than 5 seconds apart.
- Immediately disconnect this equipment should it become physically damaged, and arrange for its disposal or repair.
- The correct settings for use with this modem in New Zealand are as follows:

ATB0 (CCITT operation)

AT&G2 (1800 Hz guard tone)

AT&P1 (Decadic dialing make-break ratio =33%/67%)

ATS0=0 (not auto answer)

ATS10=less than 150 (loss of carrier to hangup delay, factory default of 15 recommended)

ATS11=90 (DTMF dialing on/off duration=90 ms)

ATX2 (Dial tone detect, but not (U.S.A.) call progress detect)

- When used in the Auto Answer mode, the S0 register must be set with a value between 3 or 4. This ensures:
- (a) a person calling your modem will hear a short burst of ringing before the modem answers. This confirms that the call has been successfully switched through the network.
- (b) caller identification information (which occurs between the first and second ring cadences) is not destroyed.
- The preferred method of dialing is to use DTMF tones (ATDT...) as this is faster and more reliable than pulse (decadic) dialing. If for some reason you must use decadic dialing, your communications program must be set up to record numbers using the following translation table as this modem does not implement the New Zealand "Reverse Dialing" standard.

Number to be dialed: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number to program into computer: 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Note that where DTMF dialing is used, the numbers should be entered normally.

- The transmit level from this device is set at a fixed level and because of this there may be circumstances where the performance is less than optimal.
  - Before reporting such occurrences as faults, please check the line with a standard Telepermitted telephone, and only report a fault if the phone performance is impaired.
- It is recommended that this equipment be disconnected from the Telecom line during electrical storms.
- When relocating the equipment, always disconnect the Telecom line connection before the power connection, and reconnect the power first.
- This equipment may not be compatible with Telecom Distinctive Alert cadences and services such as Fax Ability.

# NOTE THAT FAULT CALL OUT CAUSED BY ANY OF THE ABOVE CAUSES MAY INCUR A CHARGE FROM TELECOM

#### General conditions

As required by PTC 100, please ensure that this office is advised of any changes to the specifications of these products which might affect compliance with the relevant PTC Specifications.

The grant of this Telepermit is specific to the above products with the marketing description as stated on the Telepermit label artwork. The Telepermit may not be assigned to other parties or other products without Telecom approval.

A Telepermit artwork for each device is included from which you may prepare any number of Telepermit labels subject to the general instructions on format, size and colour on the attached sheet.

The Telepermit label must be displayed on the product at all times as proof to purchasers and service personnel that the product is able to be legitimately connected to the Telecom network.

The Telepermit label may also be shown on the packaging of the product and in the sales literature, as required in PTC 100.

The charge for a Telepermit assessment is \$337.50. An additional charge of \$337.50 is payable where an assessment is based on reports against non-Telecom New Zealand Specifications. \$112.50 is charged for each variation when submitted at the same time as the original.

An invoice for \$NZ1237.50 will be sent under separate cover.

# Panasonic DVD スーパーマルチドライブ UJ-820 (DVD スーパーマルチドライブ) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は、必ず保管してください。

#### ⚠ 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。

本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。 本装置はヨーロッパ共通のレーザ規格 EN60825で"クラス 1 レーザー機器"に分類されています。

レーザー光を直接被爆する ことを防ぐために、この装 置の筐体を開けないでくだ さい。

2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO REAM

ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.

EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.

VORSICHT KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG

GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG

LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDS/

ETTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES.

UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN. KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR

ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG.

VARO! KURSSI 3B NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN


AVATTAESSA OLET ALTŢIINA

LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.

3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。

VARNING

- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談ください。



## TEAC DVD スーパーマルチドライブ DV-W24E (DVD スーパーマルチドライブ) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくで使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになった後は、必ず保管してください。

#### ♪ 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用してい ます。

本装置の定格銘板には、右

記の表示がされています。 本装置はヨーロッパ共通の レーザ規格 EN60825 で "クラス 1 レーザー機器"に 分類されています。

レーザー光を直接被爆する ことを防ぐために、この装 置の筐体を開けないでくだ さい。

2. 分解および改造をしないで ください。感電の原因にな ります。信頼性、安全性、

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

CAUTION CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.

EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.

VORSICHT KLASSE 3B UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.


ADVARSEL KLASSE 3B USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLEN. ADVARSEL KLASSE 3B USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR

DEKSEL ÅPNES. UNDGÅ EKSPONERING FOR STRĂLEN.

VARNING KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG. VARO! KURSSI 3B NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

性能の保証をすることができなくなります。

- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を 使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害お よび事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。 本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損 害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. で使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談 ください。



## Panasonic CD-RW / DVD-ROM ドライブ UJDA750 (DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくで使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになった後は、必ず保管してください。

#### ⚠ 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用してい ます。

本装置の定格銘板には、右 記の表示がされています。 本装置はヨーロッパ共通の レーザ規格 EN60825 で "クラス 1 レーザー機器" に 分類されています。

レーザー光を直接被爆する ことを防ぐために、この装 置の筐体を開けないでくだ さい。

2. 分解および改造をしないで ください。感電の原因にな ります。信頼性、安全性、 性能の保証をすることがで きなくなります。

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE

TO REAM

ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.

EXPOSITION DANGERFUSE ALL FAISCEALL VORSICHT KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE

LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

**ADVARSEL** KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG

LASERSTRÅLING VED ÅBNING, UNDGÅ UDS/

ETTELSE FOR STRÅLING. ADVARSEL

KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG


LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR

ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG.

VARO! KURSSI 3B NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA

LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.

- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を 使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害お よび事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。 本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損 害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. で使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談 ください。



# Panasonic CD-RW / DVD-ROM ドライブ UJDA760 (DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は、必ず保管してください。

#### **!** 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。 本装置はヨーロッパ共通のレーザ規格 EN60825 で"クラス 1 レーザー機器"に分類されています。

レーザー光を直接被爆する ことを防ぐために、この装 置の筐体を開けないでくだ さい。

2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER

RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.

VORSICHT EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.

KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE

LASSES SE SIGHTBARE OND UNSIGHTBARE
LASERSTRAHLUNG, WENT ABDECKUNG

GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG

LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDS/

ETTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG

LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.


VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR

ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG.

VARO! KURSSI 3B NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN

AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.

- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談 ください。



## TEAC CD-RW / DVD-ROM ドライブ DW-224E (DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は、必ず保管してください。

#### **!** 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。

本装置の定格銘板には、右記の表示がさ

れています。

本装置はヨーロッパ共通の レーザ規格 EN60825 で "クラス 1 レーザー機器" に 分類されています。

レーザー光を直接被爆する ことを防ぐために、この装 置の筐体を開けないでくだ さい。

2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、

性能の保証をすることができなくなります。

の表示がさ LASER KLASSE 1

CAUTION INVISIBLE LASER RADIATION WHEN O

INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

CLASS 1 LASER PRODUCT

**ATTENTION** RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.

VORSICHT EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN

ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLEN.

ADVARSEL USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNDGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

APNES. UNDGA EKSPONERING FOR STRALEN.
OSYNLIG LASERSTRÄLNING NÄR DENNA DEL
ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.
NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTINA


NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。

VARNING

VARO!

- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. で使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談ください。



# TEAC CD-ROM ドライブ CD-224E 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は、必ず保管してください。

#### ▲ 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。

本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザ規格 EN60825 で "クラス 1 レーザー機器" に分類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、この装置の筐体を開けないでください。

2. 分解および改造をしないでください。 感電の原因になります。信頼性、安全性、 性能の保証をすることができなくなりま す。 CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

CAUTION - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN DO NOT STARE

INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS

VORSICHT - UNSICHTBARE

LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT IN DEM STRAHL BLICKEN AUCH NICHT MIT OPTISCHEN


INSTRUMENTEN

VARNING - OSYNL IG LASERSTRÅLNING NÄR
DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STIRRA

IJ IN I STRÄLEN OCH BETRAKTA EJ STRÄLEN MED OPTISKA

INSTRUMENT

- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談ください。



# **4 無線 LAN について**

#### \*無線 LAN モデルのみ

#### 1 無線特性

無線 LAN の無線特性は、製品を購入した国/地域、購入した製品の種類により異なる場合があります。

多くの場合、無線通信は使用する国/地域の無線規制の対象になります。無線ネットワーク機器は、無線免許の必要ない5GHz帯および2.4GHz帯で動作するように設計されていますが、国/地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が課される場合があります。

各地域で適用される無線規制については、「本節 5 お客様に対するお知らせ」を確認してください。

無線周波数帯	IEEE802.11a	5GHz (5150-5250MHz)	
	IEEE802.11b IEEE802.11g	2.4GHz (2400-2497MHz)	
変調方式	IEEE802.11a IEEE802.11g	直交周波数分割多重方式 OFDM-BPSK, OFDM-QPSK OFDM-16QAM, OFDM-64QAM	
	IEEE802.11b	直接拡散方式 DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK	
データレート	IEEE802.11a IEEE802.11g	54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps	
	IEEE802.11b	11/5.5/2/1 Mbps	

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レートが低いほど、通信範囲は広くなります。

#### メモ

- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲 に影響を及ぼすことがあります。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る"障害物"がある場合も、通信範囲に影響を与えます。

#### 2 サポートする周波数帯域

無線 LAN がサポートする 5GHz 帯および 2.4GHz 帯のチャネルは、国/地域で適用される無線規制によって異なる場合があります(表「無線 IEEE802.11 チャネルセット」参照)。

各地域で適用される無線規制については、「本節 5 お客様に対するお知らせ」を確認してください。

#### 【 無線 IEEE802.11 チャネルセット 】

IEEE802.11a (5GHz) の場合

周波数帯域	5150-5250 MHz
チャネルID	
34	5170
38	5190
42	5210
46	5230

IEEE802.11b/IEEE802.11g (2.4GHz) の場合

周波数帯域	2400-2497 MHz	
チャネルID		
1	2412	
2	2417	
3	2422	
4	2427	
5	2432	
6	2437	
7	2442	
8	2447	
9	2452	
10	2457 *1	
11	2462	
12	2467 *2	
13	2472 *2	
14	2484 *2	

- \* 1 購入時に設定されているチャネルです。
- \*2 これらのチャネルが使用できるかどうかはご使用になる無線 LAN モジュールにより異なります。使用可能チャネルについて は、同梱の『無線 LAN ご使用できる国/地域について』をご覧 ください。

無線 LAN をインストールする場合、チャネル設定は、次のように管理されます。

- インフラストラクチャで無線LAN接続する場合、ステーションが自動的に無線 LANアクセスポイントのチャネルに切り替えます。異なるアクセスポイント間を ローミングする場合は、ステーションが必要に応じて自動的にチャネルを切り替 えます。無線LANアクセスポイントの設定チャネルもこの範囲にする必要があ ります。
- "アドホック" モードで無線 LAN 接続する場合は、チャネル 10 が使用されます。

### 3 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は2,400MHz~2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置(移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局)の使用周波数帯2,427MHz~2,470.75MHzと重複しています。

電波法により、5GHz帯無線LANの屋外での使用は禁止されています。

#### 【1.ステッカー】

本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に同梱されている次のステッカーをパソコン本体に貼付ください。

この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCダイヤルへお問い合わせください。

#### 【2.現品表示】

本製品と梱包箱には、次に示す現品表示が記載されています。

2.4DS0F4

(1) 2.4 : 2,400MHz 帯を使用する無線設備を表す。(2) DS : 変調方式が DS-SS 方式であることを示す。OF : 変調方式が OFDM 方式であることを示す。

(3) 4 : 想定される与干渉距離が 40m 以下であることを示す。

(4) ■ ■ ■ : 2,400MHz ~ 2,483.5MHz の全帯域を使用し、かつ移動体識別装

置の帯域を回避可能であることを意味する。

#### 【3. 東芝 PC ダイヤル】

受付時間 / 9:00 ~ 19:00 (年中無休) ナビダイヤル / 0570-00-3100

#### 4 機器認証表示について

本製品には、電波法及び電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、次の認証を受けた無線設備を内蔵しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

#### 【 a/b/g 対応モデル 】

無線設備名: PA3297U-1MPC 株式会社 ディーエスピーリサーチ

認証番号 : 03NYDA0229,03GZDA0192,03WYBA0053

#### 【 b/g対応モデル 】

無線設備名: PA3299U-1MPC 株式会社 ディーエスピーリサーチ

認証番号 : 03NYDA0230,03GZDA0193

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品(ノートブックコンピュータ)に実装して使用することを前提に、小電力データ通信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。したがって、組み込まれた無線設備を他の機器へ流用した場合、電波法の規定に抵触する恐れがありますので、十分にご注意ください。

#### 5 お客様に対するお知らせ

#### 【無線製品の相互運用性】

Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter 製品は、Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) / Orthognal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 無線技術を使用するあらゆる無線 LAN 製品と相互運用できるように設計されており、次の規格に準拠しています。

- Institute of Electrical and Electronics Engineers (米国電気電子技術者協会) 策定のIEEE802.11 Standard on Wireless LANs(Revision A/B/G) (無線 LAN 標準規格(版数 A/B/G))
- Wi-Fi Alliance の定義する Wireless Fidelity (Wi-Fi) 認証

#### 【健康への影響】

Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter 製品はほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはるかに低いレベルに抑えられています。

Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter 製品の動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しております。この安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検討している専門家の委員会による審議結果がまとめられています。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者が Wireless LAN の使用を制限する場合があります。次にその例を示します。

- 飛行機の中で Wireless LAN 装置を使用する場合
- ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境(空港など)において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、Wireless LAN 装置の電源を入れる前に、管理者に使用の可否について確認してください。

#### 【規制に関する情報】

Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter 製品のインストールと使用に際しては、必ず製品付属のマニュアルに記載されている製造元の指示に従ってください。本製品は、次に示す無線周波基準と安全基準に準拠しています。

# Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device."

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit étre prét à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that required for successful communication.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit etre utilize a l'interieur et devrait etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage maximal. Si le matriel (ou son antenne d'emission) est installe a l'exterieur, il doit faire l'objet d'une licence.

# Europe - EU Declaration of Conformity

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC with essential test suites as per standards:

België/ Belgique: For outdoor usage only channel 10 (2457 MHz) and 11 (2462MHz) is allowed. For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private usage outside buildings across public grounds over more than 300m. An IBPT/BIPT license is required for public usage outside building. For registration and license please contact IBPT/BIPT.

Gebruik buiten gebouw alleen op kanalen 10 (2457 MHz) en 11 (2462 MHz). Voor privé-gebruik buiten gebouw over publieke groud over afstand kleiner dan 300m geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300m is wel registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor publiek gebruik buiten gebouwen is licentie van BIPT/IBPT verplicht. Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met BIPT.

L'utilisation en extérieur est autorisé sur le canal 10 (2457 MHz) et 11 (2462 MHz).

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

#### Deutschland:

License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow

Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig. Bitte mit Händler die Vorgehensweise abstimmen.

#### France:

Restricted frequency band: only channels 10 and 11 (2457 MHz and 2462 MHz respectively) may be used in France. License required for every installation, indoor and outdoor installations. Please contact ART for procedure to follow.

Bande de fréquence restreinte : seuls les canaux 10 à 11 (2457 et 2462 MHz respectivement) doivent être utilisés en France.

Toute utilisation, qu'elle soit intérieure ou extérieure, est soumise à autorisation. Vous pouvez contacter l'Autorité de Régulation des Télécommuniations (http://www.art-telecom.fr) pour la procédure á suivre.

Italia:

License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed

E'necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno.

Verificare con i rivenditori la procedura da seguire. L'uso per installazione in esterni non e' permessa.

#### Nederland

License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow

Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor juiste procedure

### USA-Federal Communications Commission(FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna
- -Increase the distance between the equipment and the receiver.
- -Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this Atheros AR5001X + Wireless Network Adapter, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA.

The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

#### Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The radiated output power of the Atheros AR5001X + Wireless Network Adapter is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Atheros AR5001X + Wireless Network Adapter shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. The antenna(s) used in this device are located at the upper edge of the LCD screen, and this device has been tested as portable device as defined in Section 2.1093 of FCC rules when the LCD screen is rotated 180 degree and covered the keyboard area. In addition, Wireless LAN has been tested with Bluetooth transceiver for co-location requirements. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Refer to the Regulatory Statements as identified in the documentation that comes with those products for additional information.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult

録

Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website www.hc-sc.gc.ca/rpb.

#### Taiwan

- Article 14 Unless approved, for any model accredited low power radio frequency electric machinery, any company, trader or user shall not change the frequency, increase the power or change the features and functions of the original design.
- Article 17 Any use of low power radio frequency electric machinery shall not affect the aviation safety and interfere with legal communications. In event that any interference is found, the use of such electric machinery shall be stopped immediately, and reusing of such products can be resumed until no interference occurs after improvement. The legal communications mentioned in the above item refer to radio communications operated in accordance with telecommunication laws and regulations.

Low power radio frequency electric machinery shall resist against interference from legal communications or from industrial, scientific and medical radio emission electric machinery.

# 5 東芝 PC ダイヤルのご案内

パソコンの操作について、困ったときは、東芝 PC ダイヤルに連絡してください。 技術的な質問、問い合わせに電話で対応します。

# 1)東芝 PC ダイヤル

### ナビダイヤル 全国共通電話番号 **0570-00-3100** (サポート料無料)

\*受付時間/9:00~19:00 (年中無休) システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。 なお、システムメンテナンスの日程については、dynabook.com 上にてお知らせいたします。

[ 電話番号はまちがえないよう、確認してかけてください ]

電話は全国 6 箇所(千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄りの拠点に自動的に接続されます。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これは全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。

ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスを契約している場合でも、自動的に NTT 回線を使用することになります。

海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様、NTT 以外とマイラインプラスなどの回線契約をご利用のお客様は、043-298-8780 でお受けしています。

円滑に対応するために、次ページの「本項 1 トラブルチェックシート」でパソコンの使用環境について確認してから、東芝 PC ダイヤルにお問い合わせください。

## **1** トラブルチェックシート

機器名(製品名):

東芝 PC ダイヤル(左ページ参照)では電話での dynabook の技術的な質問、お問い合わせにお答えいたします。円滑に対応させていただくために、次の内容をまとめ、お手元にお使いのパソコンをご用意のうえ、お問い合わせください。

Q.1	使用しているパソコンの型番は? 型番は本体裏面のラベルに記載されています。
Q.2	使用しているソフトウェア環境は? Windows XP など、使用しているシステムとアプリケーションは? システムのバージョンや CPU の種類を「東芝 PC 診断ツール」で確認してく ださい。
Q.3	<b>どのような症状が起こりましたか?</b> なるべく具体的にお知らせください。
Q.4	その症状はどのような操作をした後、発生するようになりましたか? なるべく具体的にお知らせください。
Q.5	エラーメッセージなどは表示されましたか? 表示された場合、表示内容をお知らせください。
Q.6	その症状はどれくらいの頻度で発生しますか?  一度発生したが、その後発生しない □ 常に発生する  電源を切らないと発生するが、電源を切ってから再起動すれば発生しない  電源を切ってから再起動しても必ず発生する □ その他:
Q.7	その症状が発生するのは決まった操作の後ですか?  □ ある一定の操作をすると発生する  □ どんな操作をしても発生する □ その他:
Q.8	インターネットや通信に関する相談の場合 プロバイダ名: 使用モデム名: 使用回線: □ ブロードバンド □ ダイヤルアップ接続 □ ISDN 接続 □ 携帯電話・PHS 接続
Q.9	周辺機器に関する相談の場合

メーカー名:

# さくいん

記号	1
★キーを使った	InterVideo WinDVD74
ショートカットキー50	L
Α	 LAN 機能 86
 AC アダプタ 42	LAN コネクタ 41
AC アダプタの仕様253	LINE IN 端子41
AC アダプタの取り扱い43	М
Arrow Mode LED45	MS- IME 51
В	
Battery LED 40, 129	N Numeric Made LED
BIOS セットアップ146	Numeric Mode LED45
C	P
Caps Lock LED	PadTouch       58         PCカードスロット       40         PCカードの取り付け       104         PCカードの取りはずし       105         Power LED       29, 40         Product Key       16         PS/2 コネクタ       41
DC IN LED29, 40	PS/2 対応機器 120
Disk LED	R RecordNow! Basic for TOSHIBA 66 RGB コネクタ41 RS-232C 対応機器120
dynabook.com172	S
<b>F</b> FDD/CD-ROM LED 40, 81 Fn キーを使った特殊機能キー 47	S-Video 出力コネクタ 41 S 端子ケーブルの取り付け 111 S 端子ケーブルの取りはずし 115
Fn-esse 49	Т
	TOSHIBA Smooth View

U	サ
USB コネクタ	再インストール
USB 対応機器の取り付け 107 USB 対応機器の取りはずし 108	再セットアップ216 サウンド機能62
W	シ
Windows のセットアップ16	システムインジケータ
<b>1</b>	使用できる CD / DVD と
<b>▲1</b> インスタントセキュリティ機能 47	対応するアプリケーション 66
<b>I</b>	使用できる CD 70 使用できる DVD 71
_ <b>≛</b> 液晶ディスプレイの取り扱い	使用できるフロッピーディスク 81
	消耗品 234
<b>オ</b> オーディオ機器 119	ス
オンラインマニュアル232	スーパーバイザパスワード 166
カ	スタンバイ35 スピーカ40
外形寸法図254	
解像度を変更する 60	<b>セ</b> 製造番号42
回復コンソール	製品仕様250
外部ディスプレイの接続116 型番42	赤外線ポート41
‡	セキュリティロック・スロット 40
キーフロッピーディスク162	ソ
キーボード40	増設メモリスロット
キーボード図44	増設メモリの取り付け123 増設メモリの取りはずし124
キーボードの取り扱い51 起動するドライブを変更する場合 30	
<u> </u>	<b>タ</b> タッチパッド40
<b>3</b>	タッチパット40 タッチパッドを無効/有効にする 57
コントロールパネル 174	タッピング機能54

ツ	Л
通風孔41	
ディザリング	ハードディスクの 内容をすべて消去する
電源を切る	バッテリパックの 取り付け/取りはずし
特殊機能十一50	٤
時計用バッテリ 131 ドメインに接続する 24 ドライブ 41, 65	- 左ボタン40 ビデオモード255 表示可能色数59
ナ	表示装置を切り替える 116
内蔵モデム	

フ	ŧ
フォーマット (DVD-RAM) 75	モジュラージャック41
フォーマット(フロッピーディスク) 84	ュ
プリンタケーブルの取り付け 109 プリンタケーブルの取りはずし 110 フロッピー ディスクドライブ 40, 81 フロッピー ディスクドライブの手入れ 84 フロッピーディスクのセット 82 フロッピーディスクの取り扱い 85 フロッピーディスクの取り出し 82	ユーザー補助について
^	ー ライトプロテクトタブ83
ヘッドホン出力端子41 ヘッドホンの接続119 ホ	<b>リ</b> リカバリ CD-ROM 217 リリース情報 1
ポインタ53	ワ
ボリュームダイヤル	ワイヤレスコミュニケーション LED40, 93 ワイヤレスコミュニケーション スイッチ41, 93
右ボタン 40	